

米・水の分量及び加熱時間

付属品の1カップは1合(180ml)となります。

	米	水	電子レンジの過熱時間			
			500W	600W	700W	800W～ 1000W
ご飯	1カップ	240ml	約13分	約10分	約9分	約8分
	2カップ	450ml	約18分	約16分	約13分	約11分
釜めし 混ぜご飯	1カップ	240ml	約13分	約10分	約9分	約8分
	2カップ	450ml	約18分	約16分	約13分	約11分
赤飯 もち米	1カップ	180ml (1カップ)	約13分	約10分	約9分	約8分
	2カップ	360ml (2カップ)	約18分	約16分	約13分	約11分

※釜めし・まぜご飯の調味料、お好みの具等は、あらかじめ入れてから電子レンジにセットしてください。

※赤飯の豆はあらかじめ茹でておき、加熱時一緒に入れてください。

※注 意

加熱時間をご使用のレンジの機種・機能・お米の種類によって多少異なることがあります。

無洗米をご使用の場合は、お米を約1割減らしてください。

無洗米は吹きこぼれ易いのでご注意ください。

美味しく炊くために

- ご飯に芯がある時は、水に浸す時間、あるいは蒸らし時間を長めに調整してください。特に冬場、あるいは古米は水に浸す時間を長めにしてください。
- 底の方が硬い時は過熱時間が長すぎます。表示時間より20～30秒程短く調整してください。

株式会社 曙産業

〒959-1234 新潟県燕市南1丁目2-11
TEL.0256-63-5071(代) FAX.0256-64-2288
URL <http://www.akebono-sa.co.jp>

本品は自社工場で生産しています。

RE-154

AKEBONO

楽楽レンジ 炊きじょうず

取扱説明書

⚠ 注意・ご使用前に必ず お読みください

- オーブン・グリルで使用しないでください。容器が溶けます。
- 過熱時間は電子レンジの機種、年式、お米の種類、鮮度、水温によって多少異なる事があります。
- 無洗米はお米を約1割減らしてください。吹きこぼれやすいのでご注意ください。

※取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いが事故につながります。読んだ後は大切に保管してください。

使用前の準備

- 最初に使用する時は食器用洗剤をつけたスポンジ等で良く洗います。
いください。
- 本体にシールが貼ってある場合は剥がしてから使用してください。
- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には使用
しないで買い求めのお店、または当社までお問い合わせください。

使用上の注意

- 使用用途以外には使用しないでください。
- オープン・グリル機能で使わないでください。**
- レンジ加熱は必ず「レンジ」機能の手動で行ってください。「強」「弱」
の切り替えのみの場合は「強」が基本になります。
- 電子レンジの自動メニュー「炊飯」キーは使用しないでください。
- 電子レンジを連続使用する場合は、庫内の余熱を冷ましてからご使用
ください。
- テーブルに油分が付着していると、異常に温度上昇し、トラブルの原
因になります。
- 必要以上に加熱しないでください。** 容器の変形や破損の原因とな
ります。
- 変形や破損が生じた場合は使用しないでください。
- 火のそばに置かないでください。変形の原因となります。
- 加熱後、容器が熱くなっていますので、注意してください。

使用後のお手入れ

- 使用後はスポンジ等に食器用洗剤を
つけて洗い、水気を十分拭き取って
ください。
- タワシ、又はミガキ粉でみがくとキズ
がつくことがあります。
- 蒸気弁は引っ張ると取り外してお手
入れができます。お手入れ後は強く
押しはめこんでください。
- 外容器と内容器は取り外しが可能です。
洗浄される時は矢印の方向に外容器
を回して取り外してください。



調理方法

- ①お米をよくといで、約30分間水に浸してください。釜
めしの素等をいれる時は、レンジで加熱する際に、一
緒に入れてください。
- ②本体に内ブタ・外ブタをして、下図のようにストッパ
ーを矢印の方向に回して外ブタを固定してください。
- ③電子レンジに入れ、加熱時間をセットしてください。
- ④加熱完了後、庫内より取りだし、そのまま約15分間蒸
らしてください。

*庫内より取り出す際は、容器が熱くなっています。また、炊き
上がり直後は、すぐに外ブタ・内ブタを開けないようにしてく
ださい。熱い蒸気がでてヤケドの恐れがありますので、注意し
てください。



〈フタのストッパーのかけ方〉
容器の内ブタ、外ブタをセッ
したら、ストッパーが外ブタの
上を抑えるように、矢印の方向
へ回転させてください。(ストッ
パーは2ヶ所です。)

※使用する時は、外容器を確実にセットした状態でご使用ください。