

## 取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-KL9A

おそうじの裏技、  
使いこなし！

もっと楽しく、もっと楽ちん。



ページ もくじ

2	安全上のご注意
4	使用上のお願い 各部の名前 ・付属品を確認しよう
6	掃除する ・場所に合わせて…
8	いろいろなノズルで 裏技おそうじ! ・収納するとき 紙パックを交換する どれを使ったら いいの?
10	お手入れする
12	よくあるお問い合わせ
13	故障かな？
15	保証とアフターサービス 仕様／別売品

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、

取扱説明書とともに大切に保管してください。

取扱説明書とともに大切に保管してください。

準備する

使う

お手入れする

困ったとき

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**△警告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

**△注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。



**△警告**

火災、やけど、  
感電などを  
防ぐために…

引火性のもの、火の気のある  
ものを吸わせない  
(爆発や火災の原因)  
たばこ、コピー用のトナー、  
灯油、シンナーなど

**電源プラグは、正しく扱う**

- 根元まで確実に差し込む  
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、  
しっかり差し込まないと感電や発熱  
による火災の原因)
- 定格15A、交流100Vのコンセントを  
単独で使う  
(他の機器と併用すると、発熱による  
火災の原因)
- お手入れのときは抜く  
(感電の恐れ)
- ほこりは乾いた布で、定期的にふく  
(ほこりがたまる、湿気などで  
絶縁不良となり、火災の原因)

**異常・故障時には直ちに使用を中止する**

- 異常・故障例
- 「標準／弱／強」を押しても、運転しない
  - 電源プラグやコードを動かすと、  
通電したりしなかったりする
  - 運転中、時々止まる  
(発煙・発火・感電の恐れ)
  - すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

**誤った使い方をしない**


- 水洗いしない(水洗いできる付属品・  
部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない  
(火災や感電の原因)

**電源プラグやコードは、  
傷んだまま使わない**

(発熱や発火で火災の恐れ)

**電源プラグは、ぬれた手で  
抜き差ししない**

(感電の恐れ)



延長管  
床用ノズル



発火、けがなどを  
防ぐために…

**収納状態やふたを開けたままで運ばない**

(延長管やふたが外れ、けがや  
床面の傷付きの原因)



**誤った使い方をしない**

- 純正以外の紙パックを使用しない  
(本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)
- 床用ノズルを横方向に引きすぎらない  
(床面の傷付きの原因)
- 床用ノズルのローラーなどが摩耗  
したら、そのまま使わない  
(床面の傷付きの原因)  
→摩耗時は、お買い求め先にご相談  
ください。
- 本体の接点に、金属類を入れない  
(感電や発火の恐れ)
- 電源プラグを抜くときは、  
コードを引っぱらない  
(感電やショートによる  
発火の原因)



電源コンセント  
(100V, 15A)

**電源プラグは、正しく扱う**

- コードを巻きとるときは、  
プラグを持つ  
(プラグが当たってのけがや、  
刃先でのやけどの恐れ)  
運転終了直後は、プラグの  
刃先が熱くなることがあります。
- 使用時以外は、プラグを抜く  
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



# 使用上のお願い

## 長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

### ■次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、瓶、針、つまようじ・長いひも
- ・水や液体・湿ったもの・カーペットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

### ■ホースや延長管の先で吸わせない

(先端の摩耗などの破損の原因)  
→すき間用ノズルなどを使う(P.6)



### ■ホースなどの端子部を いじらない

(接触不良の原因)



### ■排気口(本体背面)を ふさがない

(過熱による変形の原因)




### ■吸入口をふさいだまま 長時間使わない

(過熱による変形の原因)



### ■ホースの扱いはていねいに

(破損の原因)



### ■持ち運びするときは sage 手を しっかり持つ

(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

# 各部の名前


## 付属品を確認しよう

● □ が付属品です。

### つぎ手パイプ



●別売のノズルや  
お手持ちのノズル  
を使うときに使用  
します。




### 伸縮自在延長管 (伸びっこパイプ)


●押しながら伸縮して、  
長さを調節できます。




回転部  
(ブラシ)





床用ノズル(エッジクリーンエアロノズル)



ホースに取り付けることもできます。



さげ手  
コード巻き込みボタン  
(赤色)  
(黄色)



## モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.13)

### ■次のような状態で使い続けない

- ・「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する(P.8)
- ・吸入口をふさぐ
- ・ホース、延長管にゴミが詰まっている

# 掃除する

## 1 始める

標準/弱

パワー持続センサーの働きで紙パックのゴミのたまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー

紙パックがいっぱいになってきたことを感知し、吸い込む風量をアップ。「紙パック交換」ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり吸い取ります。

●床用ノズルのブラシは回転します。

■強さを変えるとき

→「標準」: 標準

↓(押すたびに替わる)

「弱」: カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき


■強い吸込力でお掃除したいとき

強 「強」運転にする



### 掃除機の上手なかけかた

- 床用ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。  
一往復2~3秒が理想的な速さです。
- 床用ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長の約半分が理想的です。



### すき間用ノズル

- ①押しながら延長管を引き抜き、
- ②ボタンを放して、すき間用ノズルを差し込む



## 2 終わる

切

### お知らせ

- 安全のため、床用ノズルを床から浮かせると、ブラシの回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2Wの電力を消費しています。

## 「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

- 今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

### お願い

- ピアノなどの光沢のある所には使わない  
(傷が付く恐れ)

### サッシの溝・敷居に… すき間用ノズル



### ダニをたたき出す ふとん用ノズル(別売)




### 天井や壁など高い所も軽々！ ひとつきノズル(別売)



### 机や棚の上、カーテンは 手ぼうきノズル(別売)




### 収納するとき



# 紙パックを交換する



交換時期の目安は…



**早い点滅** …「切」を押し、電源プラグを抜いて(約0.3秒間隔)ください。(P.13)

■交換時期をより正しく知りたいとき

① **強** 「強」運転にする

②床用ノズルを床から浮かせる

③ランプの点灯／点滅を確かめる

**お知らせ**



●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。

- ・ペットの毛や綿ゴミが多いとき  
(月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)

●次のようなときは、ゴミがいっぱいでもなくランプが点滅・点灯することがあります。

- ・砂ゴミや土ぼこりが多いとき  
(紙パックが詰まりしているため、紙パックを交換する)
- ・ホース／延長管／床用ノズルにゴミが詰まっているとき  
(ゴミを取り除く)
- ・すき間用ノズルを使っているとき  
(ノズルを外してランプを確認する)

●新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)



## 注意

**純正以外の紙パックを使用しない**  
本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、  
純正のものをお使いください



純正紙パック  
**M型Vタイプ**

### M型Vタイプ紙パック一覧(別売)

(希望小売価格は、2009年6月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん '逃がさん'パック (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

●効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(おいしい感じ方には個人差があります)

## お願い

●紙パックのパッケージの説明をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

# お手入れする




(吸込力が弱くなったとき・月一回程度)

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

## 床用ノズル

### ゴミを吸い取る

○部分のゴミを吸い取る



・からまったゴミは、溝に沿ってはさみで切る




### ■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

ノズルをまるごと水洗いし、ノズル内部の水気を切り、十分に乾燥させる

<特に汚れがひどいとき>


- ①カギの頭などで「ひらく」を▲に合わせる
- ②ブラシカバーを外す
- ③回転部(ブラシ)を取り出す



④回転部(ブラシ)は水洗いし、十分に乾燥させる





⑤凹部のゴミを取り除く



凹部

### ■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)


- ①回転部(ブラシ)を取り付ける
- ②ブラシカバーの「ひらく」と▲を合わせてはめる
- ③カギの頭などで「しまる」を▲に合わせる



## 本体・付属品

### 柔らかい布で水ぶき

・固くしばる




## フィルター

### ■取り外すとき

- ①紙パック
  - ②フィルター枠
  - ③フィルター
- の順に外す

### ■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)




①4か所の突起の内側へ確実に入れる  
②下部を溝の奥まで差し込み  
③ガイド(黒いゴム部)を持ち上げ、フィルター枠を中心に入る  
④「カチッ」と音がするまで押し込む

### 紙パック交換後も吸込力が戻らないとき 軽くはたいてほこりを落とす または、軽く水洗い



- 水にひたして、押し洗いする  
(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる



## お願い

- 水洗いしたときは…
  - ・水気を切り、十分に乾燥させる  
(においの発生や目詰まりの原因に)
  - ・ドライヤーなどの熱風を当てない  
(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因に)  
(回転部：変形や故障の原因に)
  - ・洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因に)
  - ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

# よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

## こんなときは

## こうしてください

紙パックは  
どれを使えばいいの？

- 純正紙パック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9)  
・今までご使用の紙パックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。

紙パックは  
いつ交換するの？

- 「紙パック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8)  
ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙パックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。

じゅうたんと畳で  
使い分けられる？

- 使い分ける必要はありません。  
じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、床を傷つけることなくお掃除していただけます。

今まで使っていた  
ノズル(別売ノズル)も  
使えるの？

- 使えます。  
お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、付属品の「つぎ手パイプ」(P.4)を使って取り付けられます。ただし、ノズルによっては取り付けられないものがあります。



本体・コード・  
電源プラグ・さげ手が  
熱い！

- 運転中および運転後に熱くなりますが、異常ではありません。

# 故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

## こんなときは

## ここをご確認ください

運転できない

- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？

何もしていないのに  
吸込力が弱くなる、  
または運転が止まる

- 本体にホースが確実に差し込まれていますか？

- モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？

- ①「切」を押し  
②電源プラグを抜き  
③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)
- ④保護装置が働いた原因(P.4)を調べてください。
  - ・紙パック交換ランプが点灯したまま連続運転した  
→紙パックを交換する(P.8)
  - ・ホースや延長管にゴミが詰まつた→詰まつたゴミを取り除く

床用ノズルの  
回転部(ブラシ)が止まる

- 安全のため、床用ノズルを床より浮かせるとブラシの回転が止まります。
- 回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まつていませんか？ (P.10)
- 毛足の長いものなど、じゅうたんの種類によっては、回転が遅くなったり回転しない場合があります。

ゴミが少ないので  
ランプが  
点滅・点灯する

- 次のようなときは、ゴミ量が少なくてもランプが点滅・点灯することがあります。異常ではありません。
  - ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき  
→紙パックを交換してください。(P.8)
  - ・すき間用ノズル使用時(P.8)

ゴミがいっぱいでも  
ランプが  
点滅・点灯しない

- ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、ゴミがいっぱいになってしまった  
ランプが点滅・点灯しないことがあります。異常ではありません。
  - 紙パックを交換してください。(P.8)
- 「標準」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。
  - 「強」運転で、床から床用ノズルを浮かして確認できます。(P.8)

ランプが早い点滅  
(約0.3秒間隔)をして  
吸込力が弱くなる、  
または運転が止まる

- お買い求め先に修理をご依頼ください。

排気から  
ゴミのにおいがする

- においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。
  - 運転を繰り返しても気になるときは、紙パックを交換してください。(P.11)
  - フィルターをお手入れしてください。(P.11)




# 仕様／別売品

仕 様	
電 源	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	1000 W～約150 W(運転中) 約2 W(運転停止中)
外 形 尺 法	幅256 mm × 奥行297 mm × 高さ219 mm
コードの長さ	5 m
質 量	3.4 kg(本体のみ) 4.7 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)
集じん容積	1.4 L

電気掃除機 MC-KL9A 取扱説明書

## 別 売 品

### ■ふとん用ノズル



品番 : MC-FU1  
希望小売価格 :  
4,830円  
(税抜 4,600円)

### ■手ほうきノズル



品番 : AMC-ANT1  
希望小売価格 :  
1,523円  
(税抜 1,450円)

### ■ひとふきノズル



品番 : AMC-ANS1  
希望小売価格 :  
3,150円  
(税抜 3,000円)

(希望小売価格は、2009年6月現在)

### ■紙パック(M型Vタイプ)

品番	特長	枚数	希望小売価格(税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭(シャッター付き)	3	1,260円(1,200円)
AMC-HC10	高集じん(シャッター付き)	3	1,050円(1,000円)
AMC-NC5	防臭加工(シャッター付き)	5	1,050円(1,000円)
AMC-S5	—(シャッターなし)	5	735円(700円)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。  
 CLUB Panasonic パナソニックの家電製品  
**Pana Sense** 直販サイト「パナセンス」でも  
 お買い求めいただけます。  
<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

## 愛情点検 長年ご使用の電気掃除機の点検を！



- こんな症状は  
ありませんか
- 「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
  - 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - 運転中、時々止まる
  - 運転中、異常な音がする
  - 本体が変形したり、異常に熱い
  - ホースが破れている
  - こげくさい」「におい」がする
  - その他の異常、故障がある

事故防止のため、  
すぐに「切」を押し、  
電源プラグを抜いて、  
販売店へ点検をご依頼ください。

### ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。  
(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！

PC <http://club.panasonic.jp/>



\*ご愛用者登録には、  
CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。  
\*登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。  
\*このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2009

V01ZA4100  
S0609-1069  
Printed in China