

*Thinking of you*

 **Electrolux**



**CONFIDENCE LINE EXPRESS KETTLE MODEL EEK7000**

コードレスケトル

Electrolux コードレスケトルをお買い求めいただき、ありがとうございます。  
ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。

最初の部分に記載されている「安全上のご注意」をお守りください。

取扱説明書は必ず保管し、必要なときにご確認ください。

## 安全上のご注意

- ・ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをするると生じることが想定される内容を、「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

	警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

### (絵表示の例)



警告・注意を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は「分解禁止」)が描かれています。



行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。



図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」)が描かれています。

- ・お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ・本体を他の人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。
- ・「製品保証書」に販売店の明記がないものは、保証期間中でも有償修理になる可能性があります。

 警告	
改造はしないでください。 本体が故障したり電源コードが傷んでいても、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社のサービスセンターにご相談ください。	 分解禁止
お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。	 電源プラグを抜く
電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、コードが破損し、火災・感電の原因となります。	 注意
電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。	 禁止
交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。	 禁止
延長コードを使用しないでください。 発熱・発火の原因になります。	 禁止
本製品の消費電力は1200Wです。 コンセントは単独で使用してください。	 注意
蒸気口はふさがないように。 火災の原因になります。	 禁止
本機を火気や強い熱を発生するものに近づけないでください。 ショート・発火の原因になります。	 禁止
熱に弱いものの上では使用しないでください。壁や家具から10cm以上離して使用してください。また、使用中は本機の上のものを置かないでください。しみがついたり、変色・変形することがあります。	 注意
本機は本機専用のコードベースでご使用のみ可能です。直火や電気ヒーター、電磁調理プレートなどで使用しないでください。 火災の原因になります。	 禁止
水洗いしないでください。また、風呂場やぬれた場所では絶対に使用しないでください。 感電する場合があります。	 水かけ禁止

 警告	
本機を分解したり、ショートさせたり、表面が金属製のものの上や強い熱源の近くにも置きたくしないでください。感電やケガ、火災の原因になります。	 禁止
引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナーなど)の近くで使用しないでください。 爆発や火災の原因になります。	 禁止
ケトルに水以外の物を入れて使用しないでください。	 禁止
本機は大変熱くなりますので、使用中や使用後は絶対にさわらないでください。特にお子様の手に届かないようにご注意ください。 やけどの原因になります。	 注意

 注意	
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。	 電源プラグを持って抜く
直射日光の当たるところに放置・保管しないでください。 故障の原因になります。	 禁止
使用中は、移動させないでください。 お湯がこぼれ、やけどの原因になります。	 禁止
また、お湯を注ぐ際は、ケトルを必ずコードベースから離してご使用ください。	 禁止
使用の際は、必ずフィルターとふたを正しくセットしてください。 自動OFF機能が働きません。	 注意
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。	 電源プラグを抜く
本機は家庭用です。屋内での一般的な使用を前提に設計されています。 業務用ではありませんのでご注意ください。	 注意
本機は成人用です。下記の場合はご注意ください。 ・お子様の近くで使用の際はご注意ください。 ・お子様が本機で遊ばないようにご注意ください。 ・本機はお子様や体の弱い方がお使いになることを前提に設計されておりません。ご使用される場合は必ず保護者が介護者の方がサポートしてください。	 注意



**各部の名称**

- A ふた
- B 開閉レバー
- C 電源ランプ
- D ハンドル
- E 水量窓
- F オン・オフスイッチ
- G コネクター
- H コードベース
- I フィルター

**目次**

使いかた .....	4
お手入れ .....	6
廃棄について .....	8
故障かな?と思ったら .....	9
仕 様 .....	10
アフターサービス .....	11
無料修理規定 .....	12

## はじめてご使用になるとき

はじめて本機を使用する前に、本体の上限水位(1.0L)まで水を入れて、沸騰させてください。



1. 電源コードを必要な長さに調整します。

※画像のプラグ形状は、日本の仕様とは異なります。

余分な電源コードはコードベース底部に巻き取ります。

コードベースの切り込みの1か所に電源コードを通します。

2. お湯を沸騰させます。  
操作方法については、「使いかた」を参照してください。
3. 電源が切れたら、お湯を捨て冷水ですすいでください。
4. 手順2、3を2回以上繰り返します。

## 使いかた



1. 本体のふたを開けて、水を入れます。



2. 水量窓の水位が0.25Lから1.0Lの間であることを確認します。

### ご注意:

- 水位を守らなかった場合、お湯が噴き出したり、電源が入らなかったり、自動OFF機能が働かないなど、正常に動作しません。



3. ふたがロックされるまでしっかりと閉めます。

### ご注意:

- ふたが完全に閉まっていない場合は、自動OFF機能が正常に動作しません。
4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。



5. 本体をコードベースに置きます。



6. オン・オフスイッチを下に押します。  
電源ランプが青色に点灯します。

**⚠ 警告**

- 加熱中や加熱後は本体が大変熱くなっていますので、ハンドル・スイッチ以外は絶対にさわらないでください。
- 加熱中は絶対に本体のふたを開けないでください。やけどの原因になります。

**参考:**

- オン・オフスイッチは、本体がコードベースに正しく置かれているときのみ動作します。
- 加熱を途中でやめるときは、オン・オフスイッチを上にあげるか、本体をコードベースから持ち上げてください。



7. 沸騰すると自動OFF機能が動作し、自動的に電源が切れ、青色の電源ランプが消灯します。

**参考:**

- お湯を再加熱する場合は、本体を約30秒以上冷ましてから、再度電源を入れてください。
- 誤って本体を空焚きした場合は、空焚き防止機能が動作し、自動的に電源が切れます。コードベースから本体を取り外し、数分間冷ましてください。再度使用するときには、本体に十分な水が入っていることを確認してください。



8. 本体をコードベースから持ち上げて、お湯を注ぎます。
9. 使用後は、電源プラグをコンセントから抜きます。

## お手入れの前に

### ⚠ 警告

- 本体とコードベースは、絶対に流水洗いやつけ洗いをしないでください。感電の原因になります。

### ご注意:

- お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- お手入れは、本体を冷ましてから行ってください。
- 腐食性や研磨性のある洗剤は使用しないでください。

## 本体外側・コードベースのお手入れ

1. 本体外側とコードベースは、固く絞った布で拭いてください。

## フィルターのお手入れ

最適な状態で使用していただくため、定期的にフィルターに湯あかが付着していないか確認してください。



1. フィルターを上へ引き上げ、本体から外します。
2. 流水ですすぎ洗いをします。  
必要に応じ、柔らかいブラシを使用してください。

### ご注意:

- 金属のブラシは使用しないでください。



3. フィルターを本体に取り付けます。

フィルターが本体の溝に正しく挿入されていることを確認し、完全に押し込みます。

### ご注意

- フィルターが緩んだ状態で使用しないでください。フィルターが完全に取り付けられていない場合は、自動OFF機能が正常に動作しません。

## 湯あかの落とし方

本体の底に溜まった湯あかは、エネルギーの損失につながり、本機の寿命を縮める可能性があります。

沸騰前に電源が切れるようであれば、湯あかの層が厚くなっている可能性があります。

この状態での湯あか落としは非常に困難です。

湯あか落としは、使用する水の硬度に応じて定期的に行ってください。

1. 本体に水を入れ、湯あか洗剤剤を入れます。

### ⚠ 警告

- 湯あか洗剤剤を入れた状態で加熱しないでください。本体の外に泡があふれ、やけどの原因になります。

### ご注意:

- 環境に優しくステンレスに適した湯あか洗剤剤を使用してください。
  - 湯あか洗剤剤の使用方法については、各メーカーの指示に従ってください。
2. 水を捨て、本体内部をきれいな水で数回すすぎ洗いしてください。

3. きれいな水を入れ、再度沸騰させます。

このときに沸騰させたお湯は、使用せず捨ててください。

### ご注意:

- エナメルのシンクに湯あか洗剤剤を捨てないでください。
- 一度使用した湯あか洗剤剤は再利用しないでください。
- 湯あかの付着がひどい場合は、手順1から手順3を繰り返してください。

## 包装資材

包装資材は環境にやさしく、リサイクルできます。

プラスチック部品には、>PE<、>PS<などのマークが表示されています。

包装資材は適切な容器に入れて、地域のゴミ集積所に出してください。

## 不要になった器具

製品や包装に記号  が付いている場合は、家庭ゴミとして処分できません。

家電製品のリサイクルのための収集窓口となっている販売店に引き取りを依頼します。本製品を適切に処分することにより、不適切な廃棄処分によって生じる環境および健康への被害を回避することができます。本製品のリサイクルの詳細については、自治体の担当部署、家庭ゴミ廃棄サービス、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

本製品の廃棄については、各地方自治体のルールに従ってください。

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。それでも異常があるときは、お買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

### 警告

- ・分解・改造・修理をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。

状況	次の点をお調べください。
電源ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コンセントに電源プラグが差し込まれていますか。</li> <li>・ブレーカーが落ちていませんか。</li> <li>・電源は入っていますか。</li> <li>・空焚きしていませんか。しばらく待って十分に冷めてから再操作してください。</li> <li>・水位は0.25Lから1.0Lの間になっていますか。</li> </ul>
沸騰する前に電源が切れた	<ul style="list-style-type: none"> <li>・底に湯あかが溜まっていませんか。「お手入れ」の「湯あかの落としかた」に従って湯あかを落としてください。</li> <li>・水位は0.25Lから1.0Lの間になっていますか。</li> </ul>
自動OFF機能が働かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ふたはしっかりと閉まっていますか。</li> <li>・フィルターは正しく挿入されていますか。</li> <li>・水位は0.25Lから1.0Lの間になっていますか。</li> </ul>
注ぎにくい	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フィルター部分に湯あかがついていませんか。</li> <li>・フィルターが正しく挿入されていますか。</li> </ul>

## エレクトロラックス・ジャパン 株式会社ご相談窓口

〒391-0011

長野県茅野市玉川字原山 11400-1080

サービスセンター(修理・部品注文 受付)

フリーダイヤル: 0120-13-7117

営業時間 平日(月~金): AM9:00~ PM5:30

土日祝(年末年始):休日

## 仕 様

製品名	CONFIDENCE LINE コードレスケトル
型番	EEK7000
電源	AC 100V 50/60Hz
消費電力	1,200W
容量	1.0L
本体寸法(幅 × 奥行 × 高さ)	215 × 180 × 210(ベース含)mm
質量	1.3 kg

## 保証について

### 1. このケトルには、保証書がついています。

保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

### 2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証書の記載内容により修理いたします。

(保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。)

### 3. 保証期間後の修理は…

販売店または当社にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。

## 修理を依頼されるとき

1. 9 ページの「故障かな?とと思ったら」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。

2. それでも異常があるときは、使用を止めてお買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

品名: CONFIDENCE LINE

コードレスケトル

型番: EEK7000

故障の状態(できるだけ詳しく)

ご自分での修理はしないでください。

大変危険です。

## 愛情点検



●長年ご使用のケトルは点検を!

### こんな症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 容器から水が漏れる。
- 本体にさわると時々電気を感じる。
- 時々動かないことがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり異常に熱い。
- こげくさい匂いがする。
- その他異常、故障がある。



### 使用中止

故障や事故防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 補修用性能部品について

当社は、このケトルの補修用性能部品を製造切後6年間保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## お問い合わせは

アフターサービスについてわからないことは、お買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

### エレクトロラックス・ジャパン 株式会社 ご相談窓口

〒391-0011

長野県茅野市玉川字原山 11400-1080

サービスセンター

(修理・部品注文 受付)

フリーダイヤル: 0120-13-7117

営業時間 平日(月~金): AM9:00 ~ PM5:30

土日祝(年末年始): 休日

## 無料修理規定

### 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、販売元にご連絡ください。

### 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。

### 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、販売元へご連絡ください。

### 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- (ホ) 保証書のご提示がない場合。
- (ヘ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

- (ト) 離島からの送料については運送費のみ負担願います。
- (チ) 異常電圧およびお客様の不注意による故障等につきましては保証期間中でも、有償修理になる可能性がありますのでご注意ください。

### 5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 6. 保証書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

#### 修理メモ

\* 保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。

\* 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間についてくわしくは、「アフターサービス」の項をご覧ください。

\* The warranty is valid only in Japan.

## ◆ 製品保証書 ◆

持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は、12 ページの無料修理規定をご参照ください。

機 種 名	CONFIDENCE LINE コードレスケトル(EEK7000)		
※ お 客 様	ご住所(〒                      -                      )		
	お名前	様	
	電話(                      )                      -		
※お買い上げ日	年                      月                      日		
保 証 期 間	本体お買い上げ日から 1 年間		
※ 販 売 店	住所・店名		
	電話(                      )                      -		

### お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様ご相談窓口（お買い上げ店、当社サービスセンターなど）でお受けしたお客様のお名前 / ご住所 / お電話番号などの個人情報、保証書に記載いただいたお客様個人情報は、個人情報保護法に基づいて、適切に管理いたします。

個人情報は、商品・サービスに関連するご相談、お問い合わせや修理対応のみを目的として用います。

サービス活動及びその後の安全点検活動を目的とした業務委託の場合や、法令に基づき必要と判断される場合を除き、お客様の同意なしで第三者への開示は行いません。

上記目的とした業務委託の場合は、委託先に対して、当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

*Thinking of you*

 **Electrolux**

発売元

エレクトロラックス・ジャパン株式会社

サービスセンター（修理・部品注文 受付）

フリーダイヤル：0120-13-7117

〒391-0011

長野県茅野市玉川原山11400-1080

営業時間

平日(月～金):AM9:00～PM5:30

土日祝(年末年始):休日

※印欄に記入のない場合は無効となりますのでご確認ください。