


EC5117WKP

この台紙は、取扱説明書も兼ねていますので、大切に保管してください。


紙 台紙

パック:PET
保護袋:PE

ご使用例



取付方法



おすすめ押ボタン(別売)

●門まわり、玄関の雰囲気に合わせてお選びください。このほかにも各種あります。



チャイム用
押鈕
(EG331)



チャイム用
押鈕(ワイド)
(EG335)



チャイム用
小型押鈕
(EG121)



チャイム用
小型押鈕
(ワイド)
(EG125)

松下電工株式会社
HA・セキュリティ事業部

本社〔〒571-8686〕大阪府門真市門真1048 TEL (06) 6908-1131 (大代表)
津工場〔〒514-8555〕三重県津市大字藤方1668 TEL (059) 228-1211 (代表)

単3形乾電池専用(別売)

単3形乾電池(1.5V)×1本
(乾電池の寿命は1日10回
の使用で約1年です。
(マンガン乾電池使用時)

- トランス使用のチャイムからの取り替えはできません。
- オートストップ機能はついていません。
ドアスイッチを使用するとドアが開いている間は鳴り続けますので、使用できません。

松下電工
お客様ご相談窓口一覧表在中

500-5㉔㉔㉔㉔



T4902710041518

Made in China