

8 壁掛けにするには

電話機コードをあらかじめ溝に通しておいてください

壁掛け寸法のめやす（実寸）

85 mm

付属の木ねじ・ワッシャー

85 mm

電話コンセントへ

■ 通話中に電話機から離れるときは

受話器を本体のツメにのせるように置いてください

ツメ

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

設置場所について

故障の原因となることがありますので、次ような場所には置かないでください

- 直射日光のあたるところ、冷暖房機の近く
- 湿気やホコリの多いところ
- 不安定なところや振動の多いところ
- 硫化水素が発生する場所（温泉地など）では、電話機の寿命が短くなることがあります

機器接続の条件について

- 1本の電話回線に2台以上の電話機を接続すると正常に動作しないことがあります。（増設ベルも電話機1台分になります）2台設置した場合、電話機の同時使用はできません。
- 直流抵抗値が300Ωを超えていますので、電話をかけることができない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

困ったとき

受けることもかけ ることもできない	● 一本の回線に接続した他の電話機の受話器がはずれていませんか？ →他の電話の受話器を正しく置いてください ● 受話器のコードや電話機コードがはずれていませんか？ →しっかり差し込んでください
受けることはできる がかけることができ ない。時々違った相 手先にかかる	● プッシュ／回転 回線切替スイッチが正しく設定されていますか？ →裏面 2-③電話回線に合わせる に従い、プッシュ／回転 回線切替スイッチを正しくセットする

お手入れするとき

- ふだんのお手入れ ……乾いた柔らかい布でふく
汚れがひどい場合 ……水で薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませた柔らかい布でふき、乾いたやわらかい布で仕上げてください
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書にしたがってください
 - 次のものは使用しないてください
石油、みがき粉、シンナー、ベンジン、ワックス、熱湯 せっけんなど

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 其他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

- **保証書（本書中の保証書欄をご覧ください）**
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■ 修理を依頼されるとき	ご連絡いただきたい内容								
取扱説明書の「困ったとき」に従ってご確認のあと、直らないときは、電話機コードをはずして、お買い上げの販売店へご連絡ください。	<table><tr><td>品 名</td><td>デザインテレホン</td></tr><tr><td>品 番</td><td>VE-F03</td></tr><tr><td>お買い上げ日</td><td>年 月 日</td></tr><tr><td>故障の状況</td><td>できるだけ具体的に</td></tr></table>	品 名	デザインテレホン	品 番	VE-F03	お買い上げ日	年 月 日	故障の状況	できるだけ具体的に
品 名	デザインテレホン								
品 番	VE-F03								
お買い上げ日	年 月 日								
故障の状況	できるだけ具体的に								

- **保証期間中は**：保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- **保証期間を過ぎているときは**：修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、このデザインテレホンの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- **修理料金の仕組み**
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

便利メモ	販売店名	☎（ ）－
-------------	------	-------

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区			
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） ☎ (0138)48-6631

東北地区			
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首都圏地区			
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6011
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
神奈川		新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

中部地区			
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	名古屋	名古屋市中瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
岐阜		高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
三重		久居	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) ☎ **0570-087-087**

● お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

● 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
（最寄りの修理ご相談窓口は、本書に記載しています。）

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル ☎ **0120-878-365**
■ 携帯電話・PHSでのご利用は… ☎ **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉
Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

近畿地区			
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	大阪	大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	奈良	大和郡山市椎木町404-2 ☎ (0743)59-2770
和歌山		兵庫	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
神戸			神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	岡山市東区早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162
広島		山口	広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
徳島			山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四国地区			
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144

九州地区			
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
大分		天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
鹿児島		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
大島		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

Panasonic

SimpleTelephone

デザインテレホン
取扱説明書
品番 VE-F03

保証書付き

このたびはデザインテレホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- 正しい接続や使用をしなかったり、改造した場合の事故および製品の故障などについては、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本体と付属品・添付品を確認する

<input type="checkbox"/> 本体	<input type="checkbox"/> 受話器	<input type="checkbox"/> 受話器コード	<input type="checkbox"/> 電話機コード
<input type="checkbox"/> 壁掛け用木ねじ・ワッシャー	各2個	<input type="checkbox"/> 取扱説明書(保証書付き)	

仕様

項目	内容
外形寸法	幅 約129 mm × 高さ 約76 mm × 奥行 約214 mm
質量	約 500 g
直流抵抗値	約 350 Ω

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
テレコムカンパニー

〒223-8639 横浜市港北区綱島東4丁目3番1号
PQQX13692YA KD0303KN1063

Panasonic

持込修理

パナソニック デザインテレホン 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	VE-F03
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 電 話（ ）－ 様
※ 販売店	住所・店名 電話（ ）－

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
テレコムカンパニー
〒223-8639 横浜市港北区綱島東4丁目3番1号 ☎ (045) 540-5598

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡ししてください。

1

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容が無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

注意
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容を、次の絵表示で説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

注 意

電話機に水などをかけない

水ぬれ禁止

火災・感電の原因になります。

分解・改造しない

分解禁止

火災・感電の原因になります。

雷が鳴ったら、電話機や電話機コードに触れない

接触禁止

感電の原因になることがあります。

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お近くのご相談窓口は、取扱説明書の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。


※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービス」欄をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

2


ご使用になる前に

① 各部の名前



② 接続する

電話機コードを電話機と電話回線に接続する



■ 3ピンプラグ式のとき

アダプター（市販品）が必要

■ 直結配線方式のとき

工事が必要（工事には資格が必要）

または

■ NTTのレンタル電話機について


本機のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合はNTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって「機器使用料」は不要となります。

詳しくは、[局番なしの116番（無料）](#)へお問い合わせください。

ご使用になる前に（つづき）

③ 電話回線に合わせる

ブッシュ／回転 回線切替スイッチでセットする
(正しくセットしないと電話をかけられません。)



- お願い

● 電話機を電話回線に接続後、接続確認のため、必ず受話器を取り、回線音（ダイヤルトーン）を確認してください。
- お知らせ

● 電話回線はブッシュホン式PB、回転ダイヤル式10または20の3方式のうちいずれか1つの電話回線方式で契約されています。不明な場合はNTT窓口（☎116）へご相談ください。

● 回転ダイヤル式10と20を誤ってセットすると誤ダイヤルの原因になります。正しくセットしてください。

● お買い上げ時は、回転ダイヤル式10に設定されています。

3

電話をかける

1. 受話器をとる



2. ダイヤルする

- ダイヤルを押し間違えたときは
→受話器を戻し手順1からやり直してください

3. 相手が出たら話す

4. 話が終わったら受話器を戻す

4

電話を受ける

1. 呼出音が鳴ったら、受話器をとる

2. 相手と話す

3. 話が終わったら受話器を戻す

5

最後にかけた電話番号でかけ直す（再ダイヤル）

1. 受話器をとる

2. 再ダイヤルボタン（再ダイヤル）を押す

3. 相手が出たら話す

4. 話が終わったら受話器を戻す

受話音量（通話中の相手の声）を変える

- 音量…押すごとに音が大きくなります
- 音量…押すごとに音が小さくなります
- 6段階の設定ができます
- 受話器を戻すと中間の音量（小さい方から3番目）に戻ります

6

通話中にかかってきた電話に出る（キャッチホン切替）

1. 通話中にプップという音が聞こえたら「キャッチホン切替ボタン（キャッチ）を押す
- 2人目につながり、1人目は保留になる

2. 2人目と話す

3. 1人目との話に戻るには「キャッチホン切替ボタン」を押す

※キャッチホンを使うには、NTTとの加入契約が必要です（有料）

7

回転ダイヤル回線でブッシュホンサービスを利用する

1. サービス提供先にダイヤルする

2. 電話がつながったらダイヤル回線をお使いの方はトーン信号切替ボタン（トーン）を押す
- プッシュ（トーン）信号に切り替わります

3. アナウンスに従って、操作する

- お知らせ

● 電話を切るとダイヤル信号に戻ります

● プッシュ（トーン）信号に切り替えても利用できないときは、サービス提供先にお確かめください