


メリタ[®]コーヒーマーカー

JCM-551

家庭用(1~5杯用)

取扱説明書



このたびは、メリタコーヒーマーカー「JCM-551」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。保証書はこの取扱説明書についておりますので、販売店の記入をお受けください。この「取扱説明書」と「保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、「保証書」とともに大切に保存してください。



輸入・発売元 **メリタジャパン株式会社**
リテール事業本部

本社 〒136-0071 東京都江東区亀戸 2-26-10
TEL:03-5836-2702

メリタジャパンお客様相談センター ☎0120-33-0212
(受付時間)9:00~12:00 13:00~17:30 ※土・日・祝日・年末年始を除く。
<http://www.melitta.co.jp>

本文中の絵表示について



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や、近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。




●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は差し込みプラグをコンセントから抜け）が描かれています。

⚠ 使用上のご注意

メリタコーヒーメーカーJCM-551を安全にご使用いただくため、必ず次の注意事項をお守りください。
お子様が近くにいらっしゃる際のご使用は、特にご注意ください。


⚠ 電源は正しく

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。（コンセントは交流100Vで定格15A以上のものを単独で使用してください。）



⊘ 本体の水洗いはしない

本体を水洗いすることは、絶縁を悪くして感電や故障の原因となりますので、おやめください。



⊘ 抽出中のフィルター用上蓋に注意

コーヒー抽出中や抽出直後は蒸気が出て上蓋が高温になっています。やけどをするなど、大変危険です。手で触れないでください。



⊘ 保温プレートに触れない

使用中や使用直後は、保温プレートが高温になっています。やけどをするなど、大変危険です。手で触れないでください。



⊘ 水槽に水道水以外は入れない

コーヒー、お酒、牛乳、硬度の高いミネラルウォーターなどを水槽に入れないでください。水路がつまるなど、故障や事故の原因となります。



⊘ 電源コードに注意

●コードに傷がつくと、火災・感電の原因となります。電源コードの取り扱いに際しては以下の点にお気を付けの上、ご使用ください。


1. 重いものをのせない。
2. 傷つけない。
3. 加工しない。
4. 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。（差し込みプラグを抜くときは、特にご注意ください。）
5. 高温の状態にしない。

●電源コードが傷んだら販売店または、メリタジャパンに交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

●濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

●使用時以外は、安全のため必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

●お手入れの際は、安全のため差し込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。



⊘ スイッチを入れたまま水槽に水を入れない

続けてコーヒーを作る時は、メインスイッチを一旦OFFにしてください。メインスイッチがONになっていすると、熱湯が吐出口より噴出して大変危険です。なのでおやめください。




⊘ 容量以上のコーヒー粉、水を入れない

最大容量以上のコーヒー粉（5杯）、水（700cc）を入れないでください。コーヒーがあふれ、やけどをする恐れがあります。



⊘ ポットの取り扱いに注意

- グラスポットは耐熱ですが、直接火にかけないでください。把手はプラスチック製ですので変形します。
- グラスポットは落としたりぶつけたりすると、割れることがあります。お取り扱いには、ご注意ください。
- 使用する際は必ずグラスポットをセットして使用してください。また、使用中はグラスポットを引き出さないでください。熱湯が飛び散り、やけどの恐れがあります。




⊘ 使用場所に注意

- フッшон、キルティングシート、カーベット等、熱に弱い柔らかな敷物の上でのご使用は、おやめください。火災の原因となる恐れがあります。
- 不安定な場所でご使用しないでください。コーヒーがこぼれたりして、やけどをする恐れがあります。
- 壁やカーテンの近くで使用しないでください。蒸気により壁やカーテンを傷める原因になります。
- 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- この製品は屋内での使用を前提につくられています。屋外では使用しないでください。




⊘ ご自分で修理しない

異常があった際のご自分で修理はおやめください。「修理・アフターサービス」お手入れの際の「ご注意」の項目をご覧ください。またご自分で分解・改造は危険ですので、絶対におやめください。




⊘ 機械に異常があった際は直ちに使用を中止する

異常がみられた時は、すぐに電源スイッチをOFFにし、その後必ず差し込みプラグをコンセントから抜いてください。そのままの状態でご使用されますと、火災・感電の原因となり危険です。



⊘ その他

● 万一、本体を落とした場合は、電源スイッチをOFFにし、差し込みプラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店または、メリタジャパンまでご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電などの原因となる恐れがあります。



修理を依頼する前に

| 現象 | お調べいただくこと |
|--------------------------|---|
| ドリップができない (コーヒーができない) | <ul style="list-style-type: none"> ● 差し込みプラグがコンセントから抜けていませんか。 ● スイッチがはいっていますか。 ● 水槽に水が入っていますか。 ● フィルターにコーヒー粉が入っていますか。 |
| コーヒーがあふれる | <ul style="list-style-type: none"> ● フィルターペーパー及びフィルターを正しくセットしましたか。 ● コーヒーの粉を入れすぎていませんか。 ● グラスポットが保温プレートに正しくのっていますか。 ● グラスポットにフィルターを正しくセットしていませんか。 |
| コーヒーがぬるい | <ul style="list-style-type: none"> ● グラスポットが保温プレートに正しくのっていますか。 |

*以上のことをお調べいただき、それでも正常に稼働しない場合はお買い上げになった販売店または、メリタジャパンお客様相談センターにご相談ください。

修理・アフターサービスについて



修理には専門的な知識及び技術が必要です。

誤った修理は、火災や感電などの危険な事故につながりますのでおやめください。

「修理を依頼する前に」の表によりお調べいただいても異常があるとき、事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはメリタジャパン株式会社お客様相談センターにご相談ください。その際、品名とお買い上げ時期をお知らせください。

- この商品の補修用性能部品（製品の機能を維持するための必要な部品）は製造打切後、最低5年間保有しています。
- 一般家庭以外（たとえば業務用など）にお使いになったときの故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。そのほか詳細は保証書をご覧ください。

保証書について

この商品には「保証書」がついています。

- 保証書は、販売店からお渡しいたします。必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入事項をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みになったうえで大切に保存してください。

- 万一、故障したときは、保証書記載内容により、保証期間内はお買い上げの販売店が取り次ぎ無料修理いたします。（グラスポットの破損は除きます。）

保証期間／お買い上げ日より1年間です。

仕様・付属品


メリタ・コーヒーマーカーJCM-551

| 仕 様 | |
|--------|--------------------|
| 抽出方法 | ペーパードリップ式 |
| 定 格 | AC100V/600W |
| 最大水容量 | 700cc（5カップ） |
| 温度ヒューズ | 216℃ |
| 大 き さ | 幅140×奥行210×高さ275mm |
| 重 量 | 1.1kg |

| 付 属 品 | |
|-----------|------------|
| グラスポット | CP-51 |
| フィルター | CF-51（1×2） |
| フィルターペーパー | 1×2 |
| メジャースプーン | 1個 |

スペアポット等、付属品の購入はお買い上げの販売店またはメリタジャパンお客様相談センターにご相談ください。商品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称



Ⓐ 上蓋

Ⓑ 水槽

正面の目盛は各杯数に相当する水量を示します。(水槽の取りはずしはできません。)

Ⓒ お湯の吐出口

Ⓓ スウィングフィルター

Ⓔ しずくもれ防止機構

Ⓕ 耐熱ガラスポット

Ⓖ 保温プレート

Ⓖ メインスイッチ

Ⓘ 差し込みプラグ

JCM-551の特長

① フィルター底面に、しずくもれ防止機能が付いています。ガラスポットをはずしてもしずくがもれず、保温プレートを汚すことはありません。

② フィルターペーパーをセットするなどの取り扱いが便利なスウィング式のフィルターです。取り外しも簡単でラクにお手入れできます。

③ 2重構造のフィルターが、抽出中のコーヒーを適温

に保つサーモ機能により、適正な温度で抽出します。

④ コーヒーは高温の湯(90℃~96℃)で抽出されます。できあがったコーヒーは、保温プレートで85℃前後に保たれます。

⑤ メリタ独自の1つ穴フィルターが、コーヒーの抽出時間を理想的にコントロールすることで、よりコーヒーの香りとコクを引き出します。


ご使用のまえに

- ① フィルター、グラスポットを、よく水洗いしてください。
- ② 水槽（取りはずしはできません）および水路内


部を洗浄するため、水だけを水槽に入れ、「ご使用方法」の手順に従い、通電してください。但し、この時は、コーヒーを使用しないでください。

ご使用方法


- ① 本体を水平な場所に置きます。
- ② 水槽に杯数分の水を目盛りに合わせて入れます。（できあがりコーヒー1杯分約125cc）



- ③ グラスポットをセットします。
水槽の上蓋を閉め、蓋付きのグラスポットをセットします。
※グラスポットの蓋をセットしませんでした、しずくもれ防止機能によりコーヒーが滴下しません。




- ④ フィルターペーパーをセットします。
フィルターペーパーをシール目にそってたがいちがいに折り、スウィングフィルターを引き出し、フィルター内にセットします。ペーパーはメリタフィルターペーパー1×2をお使いください。




⑤ コーヒーの粉を入れます。

付属のメジャースプーン(1人分1杯が目安)でフィルターにコーヒーの粉を入れ、スウィングフィルターを元に戻します。




⑥ メインスイッチを入れます。

あらかじめスイッチがOFFになっていることを確かめ、プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れます。スイッチがはいると赤いランプが点灯します。



⑦ コーヒーができあがります。

コーヒーができあがったらメインスイッチをOFFにしてグラスポットを保温プレートから取り出してください。保温するときはメインスイッチをONのままにしておいてください。




⑧ コーヒーをカップに注ぎます。

あらかじめカップを温めておくと、おいしいコーヒーがさめにくなります。

⑨ 使用後はスイッチを切ります。


使用後はメインスイッチをOFFにし、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。

※メインスイッチをOFFにしても、しばらくの間保温プレートが熱くなっていますのでご注意ください。




フィルターのはずし方、カスの捨て方

スウィングフィルターを全開にして、把手を持ち、上に持ち上げるようにしてフックをはずします。



そのままゴミ入れの上へ移動させ、下に傾けますと、手を汚さず清潔にカスを捨てることができます。



コーヒーを保温するときは

メインスイッチを「ON」のまま、保温プレート上に耐熱グラスポットを置いてください。コーヒーを最適温度に保ちます。コーヒーは長く保温しま

すと風味をそこないますので、なるべく出来立てをお召し上りください。

途中で使用を中止する時は

メインスイッチを切ってから、差し込みプラグをコンセントから抜きます。熱湯が完全に出なくなった事を確かめて耐熱グラスポットを保温プレ

ートからお取りください。水槽の水を捨てる時は、保温プレートに手をふれないようにしてください。

⚠️ お手入れの際のご注意

器具のお手入れの際は、必ずプラグをコンセントから抜き、保温プレートが冷えてからにしてください。フィルター、耐熱グラスポット、ポット蓋は簡単に水洗いしてください。尚本体の汚れは湿った布でふきとり、水に浸したり水洗いすること

は絶対におやめください。※シンナー、ベンジン、ベンゾール、ガソリンなどを使用しますと変形、変色、変質の原因になりますのでおやめください。また、タワシ・クレンザー等を使用しますと傷や破損の原因になりますのでおやめください。

おいしいコーヒーを味わうために

- ① ひきたての新鮮なコーヒーを。
ひいてから時間のたったコーヒー、一度使用したコーヒー粉を使うのは香りや味がそなわれます。コーヒー粉はいつも新鮮なひきたてをご使用ください。
- ② 1回ごとに新しいフィルターペーパーを。
メリタのおいしい秘密は、なんといつでもすぐれたフィルターペーパーにあります。新しいコーヒーを入れるときは、必ず新しいフィルターペーパーを

ご使用ください。その際はメリタフィルターペーパー1×2を必ずご使用ください。

- ③ 器具はいつも清潔に。
コーヒーカップはもちろん、グラスポット、フィルター等抽出器具は、いつも清潔なものをご使用ください。古いコーヒーカすの酸化物がさわやかな香りや味をそなえます。
※ 滴下温度、保温温度は室温及び水温により若干変化します。