

## メモリリーダライタ対応表

《記号の意味》

○：対応

△：対応（変換アダプタが必要です）

□：非対応

※：カード側の高速データ転送モードには対応しません

\*：UDMAデータ転送モードには対応しません

更新日：2009/2/17

		対応容量 (最大)	USB2.0接続タイプ																PCカードタイプ				
			MR-A07H シリーズ	MR-A/W40H シリーズ	MR-A/W41H シリーズ	MR-A/W37H シリーズ	MR-A/39HSY シリーズ	MR-A/38H シリーズ	MR-A14H シリーズ	MR-A11H シリーズ	MR-A20H シリーズ	MR-C12 シリーズ	MR-A18H シリーズ	MR-GU2A13 シリーズ	MR-O11 シリーズ	MR-C10 シリーズ	MR-A10 シリーズ	MR-GU2A03SV シリーズ	MR-O19 シリーズ	MR-SSD01BK シリーズ	MR-SMC02 シリーズ	MR-SMC03 シリーズ	MR-P0A12
SDメモリーカード	51種類	4種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	45種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	38種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	39種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	50種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	42種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	38種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	46種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	27種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	30種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	19種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	22種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	27種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	4種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	4種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	4種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	4種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	4種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	4種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	1種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	1種類 <small>直進データ転送 (ダブル必要)</small>	
	SDメモリーカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○
	SDメモリーカード (High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○
	SDメモリーカード (pro High speed)	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	
	SDメモリーカード Class2	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
	SDメモリーカード Class4	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
	SDメモリーカード Class6	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
	SDHCメモリーカード Class2	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	
	SDHCメモリーカード Class4	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	
	SDHCメモリーカード Class6	32GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	
	miniSDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
	miniSDHCカード Class2	4GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
	miniSDHCカード Class4	4GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
	miniSDHCカード Class6	4GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	○	○
	TransFlash	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○
	microSDカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	△	△	△	△	△
	microSDHCカード	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	△	△	△	△	△
	microSDHCカード Class2	8GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	△	△	△	△	△
	microSDHCカード Class4	8GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	△	△	△	△	△
	microSDHCカード Class6	8GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	△	△	△	△	△
	Wii SDカード	512MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○
メモリースティック	メモリースティック	128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○
	メモリースティック (マシンゲートトロニック)	128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	メモリースティック (マシンゲートトロニック) (High speed)	128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	メモリースティック (メモリーセット機能付)	128MBx2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	メモリースティックPRO	4GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	△	△	△	△	△
	メモリースティックPRO (High speed)	4GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
	メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	△	△
	メモリースティック デュオ (マシンゲートトロニック)	128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	△	△	△	△	△
	メモリースティック デュオ (High speed)	128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	△	△	△	△	△
	メモリースティックPRO デュオ	8GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	△	△	△	△	△
	メモリースティックPRO デュオ (High speed)	8GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	△	△	△	△	△
	メモリースティックROM	128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	○	○	○	○	○
	メモリースティックマイクロ (MS)	1GB	○	△	△	△	△	○	△	△	△	△	△	△	△	-	△	△	△	△	△	△	△
	PSP用メモリースティック デュオ	128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	○	○	○	○	○	○
	PSP用メモリースティックPRO デュオ	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	○	○	○	○	○	○
マルチメディアカード	MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
	MMC 4.0	4GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
	RS-MMC	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	△	△	△	△	△
	RS-MMC 4.0	2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	△	△	△	△	△	△	△
	MMCmicro	2GB	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	-	△	△	△	△	△	△	△
xDピクチャーカード	xDピクチャーカード	512MB	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○
	xDピクチャーカードTypeM	2GB	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○
	xDピクチャーカードTypeH	2GB	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○
	xDピクチャーカードTypeM+	2GB	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スマートメディア	スマートメディア	128MB	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	コンパクトフラッシュ (Type I/3.3V)	8GB	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
コンパクトメディア マイクロドライブ	コンパクトフラッシュ (Type I/3.3V)	32GB	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○
	コンパクトフラッシュ (Type I/3.3V) (UDMA3互換)	16GB	○	○	○	-	-	○*	○*	○*	○*	○	○	○	○	-	○*	○*	○*	○*	○	○	○
	マイクロドライブ	8GB	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○
	CF型HDD	8GB	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-

注1: Windows Meでは、メモリースティックPRO (High speed) の256MBは対応しておりません。

注2: XPでのみ使用可能です。