

【5】ウブ毛のお手入れ方法

使用上のご注意

- ヘッドを故意に曲げない。
必要以上に力を加えると破損のおそれがあります。

■刃の上手な当てかた

- 刃は寝かせて、肌に沿うように当てる
- 毛の流れに逆らうようにゆっくり動かす

■上手な使いかた

- 剃る部分に合わせて矢印の方向にゆっくりと動かす

額

生え際から額の中央へ
その後逆に生え際へ。

ほほ

額の中央から外側へ。

鼻の下

鼻下をのぼして。

もみあげ

もみあげの長さを決めたら、ゆっくり下へ。

目の下

指で押さえて中央から外側に

エリ足

指で首を押さえて下から上に。

- 輪郭からはみ出ている毛を狙って矢印の方向にゆっくりと動かす

マユの上

マユの手前2〜3mm
上までにとどめる。

マユの下

まぶたを手で押さえて
肌を伸ばしながら。

眉間

持ちかたをかえながら。

- まつげ等を切らないように注意してください。

【6】掃除のしかた
(必ずスイッチをoffにする)

- 1 刃部を取りはずす
- 2 ブラシ掃除する
●刃は分解できません。
- 3 付着物は、乾いた布でふき取る
- 4 掃除が終われば、刃部をもとの状態に取り付ける

- 刃は約1.5年ごとに、取り替えることをおすすめします。
- 3回に1回程度は、スイッチを入れて専用オイル(別売)を刃に注油することをおすすめします。
- メイクの上から使用した場合は、特に念入りに掃除し、付着物が残らないようにしてください。

【7】別売品・オプション

ウブ毛用
ES9275
-P(ピンク)
-K(黒)

専用オイル
ES003P

お近くのパナソニック製品お取扱い店へご注文ください。

【8】ご注意

本体の水洗いは絶対にしない。
故障の原因になります。

本体の汚れは、アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などでふかない。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
乾いた布や、石けん液を少しふくませた布でふき取ってください。

乳幼児の手の届く所に置かない。

【9】こんな異常を感じたら

症状	原因	処置
切味が悪くなった	刃の寿命 (交換の目安1.5年)	刃の交換
	刃の変形	
	乾電池の寿命 (約1ヵ月)	乾電池の交換
動作しない	モクスがたまっている	モクスの掃除
	乾電池の逆取り付け	乾電池を正しく入れる
	刃部の油切れ	スイッチを入れて専用オイル(別売)を塗布する

お願い…このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

【10】定格

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池 (LR03)1本 乾電池別売
質量 (重量)	32g (乾電池含む)

【11】保証とアフターサービス

(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよく読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。
(ただし、刃は保証の対象外です。)

補修用性能部品の保有期間 6年

当社はこのフェリエの補修用性能部品を製造打切り後6年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の「こんな異常を感じたら」をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い、工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。
・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買い物などのご相談
修理ご相談センター ナビダイヤル (全国共通番号) 0570-081-365 365日 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時〜20時 ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス(株) 札幌 011-261-6401 東京 03-5392-7190 名古屋 052-551-7900 福岡 092-622-0531	パナソニック お客様ご相談センター 365日/受付9時〜20時 (休) 365日 電話 ダイヤル 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX ダイヤル 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open : 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 ・印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。 0810
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのために、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社
製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008 All Rights Reserved.
Y.No5 Printed in China

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.