

家庭用

Vitantonio®

Coffee Mill

ビタントニオ コーヒーミル

取扱説明書



VCM-8

保証書付

ご使用前に必ずお読みください。

このたびはビタントニオ コーヒーミル (VCM-8)をお買い上げいただきまことにありがとうございました。正しくご使用していただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。なおこの取扱説明書には保証書が付いています。お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1~3
各部のなまえ	4
使い方	5
お願い	6
お手入れのしかた	7
仕様	8
保証とアフターサービス	9
無料修理規定	10
保証書	裏表紙

輸入発売元 株式会社 三栄コーポレーション

© 2007 SANYEI CORP., JAPAN 無断転載を禁ず

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、注意、警告を示します。



分解禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



禁止

この絵表示は、してはいいけない「禁止」内容です。



プラグを抜く



指示／強制

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

*お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

警告



絶対に分解・修理・改造は行わない

発火や、異常動作によるけがの原因になります。

- 修理は販売店、または当社にご相談ください。



本体を水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。



子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児の手の届く所で使わない

感電・けがの原因になります。

保護スイッチをカバー以外で押さえない

けがの原因になります。

コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使うと、感電・ショート・火災の原因になります。

- コード・プラグの修理は、販売店または当社にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外では使わない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

警告



電源プラグのほこりは定期的に取り
プラグにほこりがたまると、湿気などで
絶縁不良となり、火災の原因になります。
●プラグを抜き、乾いた布でふく。

電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、感電・発熱による
火災の原因になります。

注意



カッターは鋭利なため、直接手を触れない
けがの原因になります。








部品の取り付け・取り外し・お手入れするときは
電源プラグを抜く
けがの原因になります。

電源プラグを抜くときはコードを持たずに、
必ず先端の電源プラグを持って引き抜く
感電やショートして発火することがあります。



使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による
感電・漏電火災の原因になります。

各部のなまえ



使い方

- 1** カバーを外し、ローストしたコーヒー豆を入れ、カバーをきっちりと付けます。

⚠ 注意


一度に挽けるコーヒー豆の最大量は約35gです。コーヒー豆を最大量以上に入れないでください。

- 2** 電源プラグをコンセントに差し込み、片方の手で本体を支えてから電源スイッチを押さえます。電源スイッチを押さえているあいだ作動します。好みの細かさになったら止めます。

⚠ 注意

連続使用は30秒が目安です。続けてコーヒーを挽かないでください。続けて挽く場合は3～4分休ませてからご使用ください。

- 3** 電源プラグを抜きます。カバーを2～3回軽くだたいて、付着しているコーヒー粉を落としてからフタを外してコーヒー粉を取り出します。




コーヒー豆の分量と時間のめやす

コーヒー豆	時間
20g	20秒
35g	30秒

お願い

- ケースにローストしたコーヒー豆以外入れない
製品はローストコーヒーのミル専用機です。ローストして十分に冷ましたコーヒー豆を挽いてください。
- コーヒー豆は規定量以上入れない
ケース内の金属部の上端が最大量の目安で、約35g入ります。
- 本体とカバーをきちんと装着する
正しくセットされていないと作動しません。
- 連続してコーヒー豆をひかない
コーヒーが焦げ臭くなったり、故障の原因になります。
- 不安定なところでは使用しない
けがの原因となります。
- 空運転はしない
コーヒー豆を入れない状態での空回しはしないでください。故障の原因になります。
- 運転中、本体を持ち上げたり、ゆすったりしない
故障の原因になります。



おいしいコーヒー抽出のポイント

コーヒーは、豆の状態の方が粉より長く保存できます。コーヒー豆は粉にすると、表面積が増えた分だけ空気との接触面が増え、急速に酸化し始めるのと同時に、豆の中に含まれている揮発成分も蒸発しやすくなるため、アロマ(香り)が失われていきます。コーヒーは、何よりも香りが大切です。そのためにはコーヒーを淹れるたびにその都度、必要な分量の豆を挽くことが、おいしいコーヒーを抽出するためのポイントになります。

お手入れのしかた

⚠ 注意


- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。
- 金属タワシ、磨き粉、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 本体・カバーを電子レンジ・オーブン・食器洗浄機・食器乾燥機で使用しないでください。

本体

- 本体はブラシでコーヒー粉をはらい、乾いた布でからぶきします。

カバー

- 食器用洗剤を含ませた柔らかいスポンジで丸洗いし、軽く水洗いした後、乾いた布巾で水気を拭き取ります。



仕様

品名 ビタントニオ コーヒーミル

形名 VCM-8

電源	交流100V 50Hz/60Hz
消費電力	100W
定格時間	1分
回転数	約20,000回転／分(無負荷時)
容器容量	35g(1回当たりの最大量)
コードの長さ	約1.5m(有効長)
外形寸法	約 100mmX110mmX170mm(H)
質量	約780g
原産国	中国

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「修理ご相談窓口」へ
- 使いかた・部品・保証などのお問い合わせは、「お客様サービス係」へ

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受取りください。よくお読みのあとと保存してください。

保証期間：お買い上げ日から 本体 **1年間** (付属品除く)

補修用性能部品の保有期間

このビタントニオ コーヒーミルの補修用性能部品を製造打ち切り後、最低5年保有しています。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様相談窓口のご案内

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認のうえ下記窓口へ

使いかた・部品・保証などのご相談窓口

株式会社 三栄コーポレーション 家電事業部
お客様サービス係

フリーダイヤル ☎ **0120-950-031**
受付時間：9：30～12：00 13：00～16：30
(土日・祝日除く)

ただし、携帯電話、PHSなどは下記の電話におかけください。

電話 (052) 735-8964
FAX (052) 735-8970
〒464-0858
名古屋市中千種区千種 1-15-1
ルミナスセンタービル 2F

修理ご相談窓口

株式会社 エス・シー・テクノ
修理受付係

フリーダイヤル ☎ **0120-950-031**
受付時間：9：00～12：00 13：00～16：00
(土日・祝日除く)

ただし、携帯電話、PHSなどは下記の電話におかけください。

電話 (052) 935-8901
FAX (052) 935-8795
〒461-0004
名古屋市中区葵3-23-1 ルミナス千種 2F

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社三栄コーポレーションおよび株式会社エス・シー・テクノは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

無料修理規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、当社が無料修理させていただきます。
- 2.無料修理をご依頼になる場合には、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。当社に無料修理を依頼される場合、商品と本書を当社お客様サービス係までお送りください。送料は当社が負担致します。
- 3.ご転居の場合には事前にお買い上げの販売店、又は当社お客様サービス係へご相談ください。
- 4.ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、当社お客様サービス係へご相談ください。
- 5.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や分解・改造等による故障及び損傷。
 - (ロ)お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - (ニ)一般家庭用以外(例えば、業務用・店舗等での使用、事務所・研究室等での使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ)本書の提示がない場合。
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店印の記入のない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
 - (ト)取扱説明書に記載されていない方法で使用した場合の故障及び損傷。
 - (チ)ご使用後のお手入れを怠ったことによる故障及び損傷。
 - (リ)消耗部品は無料修理の適用除外となります。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7.本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただきました保証書記載の個人情報(お名前、ご住所、電話番号)は保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間及び条件により無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社お客様サービス係にお問い合わせください。なお、この保証書によって、保証書を発行している者及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

愛情点検



長年ご使用のコーヒーマルの点検を！

こんな症状はありませんか？

- コードに傷が付いていたり、触れると通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な回転音をする。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店または当社まで点検・修理をご相談ください。