


NAUTILUS 4×4 ROOFPRINT

01




スタッフバッグ



ルーフプリント


スタッフバッグから全ての商品を取り出します。

02




テント本体を設営し、ルーフプリント本体を広げます。テントの両サイドにあるガイラインをルーフプリントのサイドにあるパーツ先端のループに付け替えます。

03




ルーフプリントの後室側を持ち、前室側から被せていきます。
両サイド中央のファスナーを開けておくと設営がしやすくなります。

04



ルーフプリントのサイドにあるグロメットをボール(ブラック)の先端に差し込みます。
テントのスリーブを巻き込むようにルーフプリントを被せます。

05



ルーフプリント裏にある面ファスナーをボールに巻き付けます。ルーフプリントのフックを本体のそれぞれのボールの上から2番目のフックのテープに引っかけます。

06



最後にガイラインを張りベグで固定し、テンションを調整して全体のバランスを整えてください。
必要に応じて前室のガイラインもルーフプリントに付け替え固定してください。
※ベグ・ベグを打つハンマー等はご自身でご用意ください。