

保証書

この保証書は大切に保管してください。

ノンフロン冷凍冷蔵庫 2ドア 253L

家庭用 HYFN-2-32


万一、適切なご使用と保管方法にもかかわらず、不慮の故障があった場合はお買い上げ時のレシートを添付してお買い求めいただいた店舗にお持ちいただくか、カスタマーサポートにお問い合わせください。弊社規定に基づき保証が受けられます。本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

製品名：ノンフロン冷凍冷蔵庫 2ドア 253L
製品型番：HYFN-2-32
保証期間：お買い上げ日より1年

フリガナ			
お名前			
〒		TEL	
ご住所			
購入年月日	年	月	日
お買い上げ店名			

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき
正しくご使用ください。
お読みになったあとは大切に保管していただき、
取扱いが不明な場合や、不具合が生じたときにお役立てください。



FOR USE IN
JAPAN ONLY

WARRANTY VOID IF USED OUTSIDE JAPAN

日本国内専用

日本国外では使用できません。
保証や修理の対象外となります。

も く じ

安全上のご注意	P3~6
据え付け	P7・8
据え付けについて/アースについて	
ご使用の前に	P9
使いはじめに/食品の入れかた	
こんなときには	P10
停電したときは/電源プラグを抜いたときは/ 長期間使用しないときは/廃棄処分するときは	
各部のなまえと使いかた	P11~15
本体前面・内部/温度調節ダイヤル/ 冷凍室冷氣調節レバー/本体背面/付属品/ 自動霜取りについて/冷凍室の使い方/ 氷のつくり方	
お手入れ	P16~17
故障かな?と思ったら	P18・19
製品仕様	P20・21
保証とアフターサービス	P22・23
保証書	P24(裏表紙)

安全上のご注意

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

表示について

ここに表示している『安全上のご注意』は、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。下記はその一例です。



△記号は、「警告や注意を促す」内容のものです。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)を示します。



○記号は、してはいけない「禁止」内容のものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ず実行していただく「強制」内容のものです。図の中や近くに具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)を示します。

警告

改造は絶対しない。また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない

火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店または、カスタマーサポートにご相談ください。



ドアにぶら下がったり、乗ったりしない

冷蔵庫が倒れたり、ドアがはずれたり、手をはさんだりしてケガをする原因になります。




引火しやすいものは、入れない

接着剤・エーテル・ベンジン・アルコール・LPガス・薬品などの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。爆発する危険性があります。



上に重いものを置かない


●荷重30kgまで
●ドアの開閉で落下し、ケガをする原因になります。



警告

湿気の多いところや、水のかかるところへは据え付けない

絶縁劣化により、感電・漏電火災の原因になります。



水場での使用禁止

本体や庫内に水をかけない

電気絶縁が悪くなり、ショート・感電・火災のおそれがあります。



水かけ禁止

上に水など液体の入った容器を置かない

こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、感電・漏電火災のおそれがあります。



禁止

可燃性スプレーを近くで使わない

引火して、火災の原因になります。



禁止

アースを確実におこなう

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けはお買い上げの販売店にご相談ください。



アース

火気を近付けない

火気を近付けたり、火のついたロウソク・たばこ・蚊取り線香・熱いヤカンなどを置かないでください。火災や変形の原因になります。



火気禁止

ガス漏れがあったときには、冷蔵庫やコンセントには手を触れず、窓を開けてよく換気をする

引火・爆発し、火災・やけどの原因になります。



換気をする

冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据え付ける
→7ページ参照

冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発のおそれがあります。



すき間をあける

冷蔵庫本体の冷却回路(配管)を傷つけない

冷媒が漏れると発火・爆発の原因になります。



禁止

霜取りを早く行うために、電熱器などの機械的な器具または火気を使用するなど、その他の手段を用いない

感電や発火・爆発のおそれがあります。



禁止

庫内では電気製品を使用しない



禁止

定格15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用した場合、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。コンセントを単独で



指示

交流100V以外では、使用しない

火災の原因になります。



禁止

警告

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工したりしない

電源コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

電源コードやプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない
感電やケガをするおそれがあります。



プラグを抜く ぬれ手禁止

電源プラグを本体で押し付けけない
傷つき、過熱・火災の原因になります。



禁止

電源プラグが下向きになるように差し込む

逆に差し込むと、コードに無理がかかり、感電・発火の原因になります。



指示

電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが付着している場合はよく拭く
火災の原因になります。




ホコリを取り除く

電源プラグは、根元まで確実に差し込む
接触不良による感電・火災の原因になります。



根元まで確実に

廃棄処分するときは、ドアバックンを外す
また、幼児が遊ぶ場所に放置しない
幼児が閉じこめられると危険です。



バックンを外す

廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡し
放置し、冷媒が漏れると、引火・爆発のおそれがあります。



指示


異常時(煙・においなど)は、運転を中止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または、カスタマーサポートにご相談ください
異常のまま運転を続けると、故障・感電・火災の原因になります。



指示

警告

床が丈夫で水平なところに据え付ける
不安定なところに据え付けると、
転倒してケガをする原因になります。



水平に
据え付け

冷凍室にビン類を入れない
中身が凍って割れ、
ケガをする原因になります。



貯蔵禁止

ボトルポケット以外に、不安定で
倒れやすいビン類や缶類を
立てて入れない
ドアの開閉で落下し、
ケガの原因になります。



禁止

におったり、変色した食品は
食べない
食中毒や病気の原因に
なることがあります。



腐敗食品
飲食禁止

冷凍室内の食品や容器
(特に金属製のものを)、
ぬれた手で触れない
低温のため、凍傷になる
おそれがあります。



接触禁止

冷蔵庫の底面に手を入れない
鉄板などで、ケガをする
原因になります。



禁止

食品は棚より前に出さない
ビン類などが引っかかって落下し、
ケガをする原因になります。



禁止

医薬品や学術試料などを入れない
家庭用冷蔵庫では、
温度管理の厳しいものは
保存できません。



貯蔵禁止

電源プラグを抜いたときは、
すぐに差し込まない
電源プラグを抜いたときやブレーカーが
切れたときは、5分以上待ってから
差し込んでください。すぐに差し込むと
圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。待つ



5分以上

長期間ご使用にならない場合は、
安全のため電源プラグを
コンセントから抜く
絶縁劣化による感電・漏電火災の
原因になります。



プラグを抜く

電源プラグを抜くときは、
コードを持たずに
プラグを持って抜く
コードを引っ張ると、コードが破損し、
感電・ショート・火災の原因になります。



プラグを
持つ

冷蔵庫を運搬するときは、背面上部と
下部前脚を持って運搬する
他のところを持つと、手が滑ってケガの原因になります。



指定場所を
持つ

背面上部の機械部分
(圧縮機などに)、
手を触れない
運転中・停止直後は高温のため、
やけどのおそれがあります。



接触禁止

据え付け

据え付け場所について

床が丈夫で水平なところ

- 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になりますので床が丈夫で水平なところに据え付けてください。
- 熱による変色防止のため、じゅうたん、たたみ、塩化ビニル製の床材には、下に丈夫な板を敷いてください。

風通しのよいところ

- 右図のように電気冷蔵庫の周囲にすき間をあけて、放熱をよくしてください。放熱がわるいと冷却力が弱まり、電気代のムダになります。


熱気・湿気の少ないところ

- 直射日光が当たるところ、発熱器具(コンロ、ストーブなど)の近くは冷却力が低下します。



注意

サビやすい場所に設置した場合
腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、
塩分の多い海岸地帯などでは、
配管パイプが腐食し、冷えなくなることがあります。







末永くお使いいただくために

庫内に入れる物に水滴や汚れがついている場合は、あらかじめ拭き取ってから入れてください。乾燥しやすいものにおいが移りやすいものは、密閉容器に入れるなどしてください。冷気の流れをよくするために、庫内に適当な隙間を開けてください。本体には、傷汚れを防止するビニールコーティングが施されている部分があります。

移動・運搬するとき

移動・運搬の前に

必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
食品を取り出してください。
ドアが開かないようにテープ等でしっかり固定してください。



移動・運搬するとき

安全上、必ず二人以上で運搬してください。
ドアを上向きに、背面上部と下部前脚を持ってください。
車などで運搬する際は横積みししないでください。
圧縮機の故障の原因になります。

お願い

- ① 物を詰め込みすぎないように注意してください。
- ① 周囲の温度が高温になる場合は、庫内が冷えないことがあります。
- ① なるべく涼しい場所でお使いください。
- ① 梅雨などで湿度が高くなると結露が発生することがありますが、自然現象ですので異常ではありません。結露はこまめにふき取ってください。

- ① ドアは必ずしっかり閉めてください。
冷気が逃げて、冷蔵機能が正常に動きません。
- ① この製品は一般家庭用です。業務用には使用できません。

アースについて

■感電事故防止のため、本体背面のアース線をコンセントのアース端子に取り付けます。

①アース線先端の被服を矢印の方向へ引っ張り、芯線をむき出しにします。

芯線を傷つけないようにお気をつけください。




②コンセントのアース端子に取り付けます。

アースを取り付けないで使用すると、故障や漏電、感電の原因となります。
設置場所を移動する際にも、必ずアースの取り付けを行ってください。


カバー付きタイプ

- ①カバーを開けます。
- ②ドライバーでネジをゆるめて
芯線を巻き付けます。
- ③ドライバーでネジをしめて
カバーを閉じます。



つまみタイプ


- ①つまみをゆるめて芯線を巻き付けます。
- ②つまみをしめます。



■アース付きのコンセントが無い場合や湿気の多い場所に設置する場合は
お買い上げの販売店または電気工事店へ、アース工事(D種設置工事:有料)をご依頼ください。

■次の場所へは絶対にアースを接続しないでください。

- ・ガス管…爆発や引火の可能性があります。
- ・水道管…プラスチックの部分があるため、アースの効果がありません。
- ・避雷針や電話のアース線…落雷の時に大電流が流れる為大変危険です。



アース付きコンセントが無い場合 / 湿気の多い場所に設置する場合

湿気の多い場所へ市販のアース棒を打ち込む工事(D種接地工事)を行う必要があります。

湿気の多い場所の一例

土間

コンクリート床

貯蔵庫

水滴が飛び散る場所

地下室のように
結露がおきやすい場所

① 次の場所へは絶対に接続しないでください。

- ガス管…爆発や引火の可能性があります。
- 水道管…プラスチックの部分があるため、アースの効果がありません。
- 避雷針や電話のアース線…落雷のときに大電流が流れるため、大変危険です。

① 湿気の多い場所や水気のある場所に設置する場合は、お買い上げの販売店にご相談いただき、必ずD種接地工事を行ってください。

① 湿気の多い場所や水気のある場所に設置する場合は、アース以外に「漏電遮断器」を取り付けることが義務付けられています。詳しくはお買い上げの販売店にご相談いただき、必ずD種接地工事を行ってください。

ご使用の前に



使いはじめに

1.庫内を拭く

2.電源プラグを
コンセントに差し込む

3.4時間程度運転し、庫内が
十分冷えてから食品を入れる

夏場など周囲温度の高いときは、冷えるまで
24時間以上かかる場合があります。
冷えるまではドアの開閉は控えてください。



交流:100V
定格:15A以上

使いはじめは構造材(プラスチックなど)のにおいがしますが、ご使用するにしたがい消えます。
放熱パイプを内蔵し露つきを防止しているため、本体の表面が熱くなることがあります。
特に使いはじめや夏場は熱くなりますが、異常ではありません。

食品の入れかた

ふく

ビン・缶類などは拭いてから
入れてください。
意外と汚れています。



さます

熱いものは冷ましてから
入れてください。
そのまま入れると
庫内の温度が上がります。



つつむ

ラップなどで包むか、
密閉容器に入れてください。
食品のにおい移りや乾燥を
防ぐことができます。



棚の手前に

水分の多い食品
(とうふ・野菜など)を
冷蔵庫の奥に置くと
凍ることがあります。



すき間をあける

詰めすぎると冷気の
循環が悪くなります。



●冷蔵庫で保存するのに向かないもの

長期間冷やすと変質するバナナなどのトロピカル
フルーツは食べる直前に冷やしてください。
また、大根やイモなども同様です。

●冷凍室で保存するのに向かないもの

【卵】
→生卵は殻が割れ、ゆで卵は白身がかたくなります。
【乳製品】
→脂肪分と水分が分離します。
【生の野菜】
→ごぼう・ふきなどの水分の多いものは風味が
なくなり、じゃがいも・さつまいもなどは黒く
変色し腐敗します。

こんなときには

停電したときは

ドアの開閉を少なくするとともに、新たな食品の貯蔵はさけてください。

電源プラグを抜いたときは

電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、5分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。

長期間使用しないときは

カビやにおいを防ぐため庫内を掃除し、2～3日間ドアを開けて乾燥させてください。

廃棄処分するときは

2001年4月より施行されている家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

警告

廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す
また、幼児が遊ぶ場所に放置しない
幼児が閉じこめられると危険です。



パッキンを外す



廃棄するときは、販売店や
市町村に引き渡す
放置し、冷媒が漏れると、引火・爆発の
おそれがあります。




指示

各部のなまえと使いかた

本体前面・内部




冷蔵室仕切り棚をセットするときは
仕切り棚の突起が奥になる向きで、
溝にあわせてスライドします。



ポケットをセットするときは
ドアの突起にポケットの凹みを
合わせます。

温度調節ダイヤル


温度は目安です。
庫内の食品の量やお好みにより、ダイヤルを調節してお使いください。

	目盛	使用例	冷蔵室	冷凍室
	弱	冷えずぎるとき 冬季など、周辺温度が低いとき	約 5~8℃	約 -14~-18℃
	中	通常するとき	約 3~6℃	約 -18℃
	強	氷を作るとき、周辺温度が高いとき ※氷ができたなら元に戻す	約 2~5℃	約 -18~-22℃

冷凍室冷氣調節レバー

庫内の食品の量やお好みにより、調節してお使いください。

冷凍室温度調節




冷凍室と冷蔵室の冷気の配分を調節します。

強	冷凍室の冷えを強くします。 冷凍庫を強く冷やしたいとき 冬季(周囲の温度が低いとき)に、 冷凍室の冷えが弱いとき
中 (強と弱の中央)	通常の使用時
弱	冷凍室の冷えを弱くします。 冷凍庫の食品の量が少ないとき 冷凍庫が冷え過ぎるとき

- ◆ 各表示は、周辺温度30℃において食品をいれずにドアを閉じて温度が安定したときの値です。※設置環境により多少の差が生じます。
- ◆ 温度調節ダイヤルの目盛を「強」側で使用すると庫内の食品が凍る場合があります。
- ◆ 水分が多い食品は、棚の奥に入れると凍りやすいので棚の手前に入れてください。


本体背面

本体背面に接続されている線は絶対に外さないでください



付属品

- ・取扱説明書(保証書付き)・・・1
- ・製氷皿・・・1
- ・卵ケース(8個入れ)・・・1
- ・フリーケース・・・1
- ・冷蔵室ポケット(小)・・・2
- ・冷蔵室ポケット(大)・・・1
- ・冷蔵室仕切り棚・・・2
- ・冷凍ケース(小)・・・1
- ・冷凍ケース(大)・・・1




自動霜取りについて

本製品は自動で霜取りをします。
霜取りで発生した水は背面の蒸気皿にたまり、蒸発します。

冷凍室の使い方

炭酸飲料を入れないでください。破裂して庫内をよごす原因になります。
ドアを開閉するときは取っ手を持ち、静かに開閉してください。
勢いよく開閉すると、食品が庫内に落下したり、
トレーが破損する原因になります。

食品は、ケースに収まるように入れてください。
入れ過ぎると、ドアが閉まらなかったり、庫内が破損
したりする原因になります。食品をはさみ込むと、
ドアにすき間ができ、庫内が十分に冷えません。




氷のつくり方

- 1 付属の製氷皿に適量の水を入れ製氷室に入れる。
- 2 温度調節ダイヤルで「強」に設定し、冷凍室冷氣調節レバーを「強」にする。
- 3 製氷が完了したら製氷皿から氷を取り出し、温度調節ダイヤルを元の位置に戻す。

◆ ご使用条件によって製氷時間が長くなることがあります。
糖分の多いものは、凍るまでの時間が長くなります。

お願い

製氷後は必ず、冷凍室冷氣調節レバーと
温度調節ダイヤルを元に戻してください。



お手入れ

！ お手入れのご注意

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 台所用中性洗剤以外の洗剤は使用しないでください。シンナー・ベンジン・アルコールは使用しないでください
 - 40℃以上のお湯でお手入れをしないでください。

本体表面・庫内・パッキン


水またはぬるま湯をふくんだやわらかい布をかたく絞り、汚れをふき取ってください。汚れが落ちない場合は、薄めた中性洗剤を含んだ布で拭いたあと、洗剤が残らないようによく水拭きしてください。

- 汚れを放置すると、割れたり変色したりなどの製品劣化を招く原因になります。こまめに汚れをふき取ってください。

汚れがたまりやすい場所


- ・庫内の底
- ・仕切り棚の底
- ・冷蔵室ポケット

ドアパッキンについた汚れは早めに拭き取ってください。放置するとパッキンの破損や冷気が漏れる原因になります。



仕切り棚・製氷皿

卵ケース・棚類・フリーケースなど水洗い可能です。洗ったあとは水分をよくふき取ってから庫内に戻してください。



お手入れ後の点検

- 電源コードに亀裂やすり傷がありませんか？
- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？
- 電源プラグに異常な発熱はありませんか？
- 電源プラグの刃及び刃の取付け面にホコリが付着していませんか？

ご注意

圧縮機や配管に手を触れないでください。運転中や停止直後の圧縮機や配管は、高温になっていますのでやけどやケガのおそれがあります。


！ 知っておいていただきたいこと

- 使いはじめはドアを開けた時、構造材などの臭いがすることがありますが、ご使用するにしたがい消えますので、そのままお使いください。
- 本体の側面及び背面などが熱くなることがあります。これは放熱パイプを内蔵し、露付きを防止しているためです。使いはじめや夏場は特に熱くなりますが、異常ではありません。
- 使いはじめや起動時は圧縮機の音が若干大きくなります。
- 長期間使用しないときは庫内を清掃した後、2～3日間ドアを開けて乾燥させてください。(カビやにおいを防ぐためです。)
- 停電のときはドアの開閉を少なくしてください。また、新たな食品の保存を控えてください。
- 故障の原因となりますので、横積みはしないでください。
- この電気冷蔵庫は50/60ヘルツ共用ですので、周波数の切り換えは必要ありません。
- 一度抜いた電源はすぐに差し込まない。圧縮機に負担がかかり、故障の原因になります。すぐ差し込まずに5分以上待ってから差し込んでください。

！ 不良ではありません

- プラスチック部品の割れに似た傷のようなスジ
部品成型時に注入された樹脂材料の合流箇所や、金型の接合部です。割れに至ることはありません。
- ドア内側の小さな穴
ドアの断熱材発泡工程において内部空気を抜くために設けられた穴です。

空気抜き穴(数カ所あります)



故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因・処置方法
全く冷えない	■電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか? ■電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか? ■停電ではありませんか?
あまり冷えない	■温度調節ダイヤルを「弱冷」側にしていませんか? ■熱いものを入れたり、ドアをひんぱんに開けていませんか? ■食品を詰めすぎていませんか? ■直射日光が当たっていたり、近くに発熱器具(コンロ・ストーブなど)がありませんか? ■冷蔵庫の周囲にすき間があいていますか?(周囲の風通しは良いですか?) ■ドアはきちんと閉まっていますか?
音がうるさい	■床がしっかりと安定した場所に据え付けていますか?ガタついていませんか? ■冷蔵庫が壁などに触れていませんか? ■冷蔵庫の周囲に物が落ち、接していませんか? ■使いはじめや運転開始時には、圧縮機の音が若干大きくなりますが異常ではありません。
水が漏れる	■電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか? ■ドアはきちんと閉まっていますか?
冷蔵室の食品が凍結する	■温度調節ダイヤルを「強冷」側にしていませんか? ■周囲の温度が5℃以下ではありませんか? ■水分の多い食品を棚の奥に入れていませんか?
庫内に多量の霜がつくとき	■ドアをひんぱんに開けていませんか? ■ドアはきちんと閉まっていますか? ■熱いものや水分の多いものをむき出しで入れていませんか?

下記のような場合は故障ではありませんので、ご注意ください。

水が流れるような音がする	■キュルキュル、コポコポなどの異音があることがありますが、これは冷却装置内を流れる冷媒(ガス)の音です。 ■突然音がしたり、音がしなくなったりしますが、異常ではありません。
ドアを開けるのが重い	■ドアを閉めた直後にすぐドアを開けようすると、庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に庫外より低くなり、ドアが開きにくかったり、重く感じる場合があります。
冷蔵庫の外側に露がつく	■梅雨時など湿気が高いとき、外側に露がつくことがあります。これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴がつくのと同じ原理です。露は、布で拭き取ってください。
冷蔵庫の側面が熱くなる	■パイプを内蔵して、露付きの防止と放熱を行っているためです。使い始めや夏場は特に熱く感じる場合がありますが、内部の断熱材や表面の塗装が発火することはありません。また、庫内の食品にも影響はありません。

製品仕様

品名	ノンフロン冷凍冷蔵庫 2ドア 253L
品番	HYFN-2-32
電源	100V 50/60Hz共用
定格内容積	253L(冷蔵室182L、冷凍室71L)
電動機の定格消費電力	110W/110W(50/60Hz)
電熱装置の定格消費電力	150W/150W(50/60Hz)
年間消費電力量	330kWh/年(50/60Hz共通)
冷却方式	ファン式(庫内温度調節ダイヤル付き)
外形寸法	幅545×奥行600×高さ1810mm
重量	51.0kg
電源コード	1.9m

- 年間消費電力量は日本産業規格 JIS C 9607(2015年版)に定められた測定方法と計算方法において得られた値を表示しております。
- 定格内容積は日本産業規格 JIS C 9607(2015年版)に基づき、庫内の温度制御に必要でない庫内部品(棚やケースなど)を外した状態で算出したものです。
- 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

MADE IN CHINA

冷凍室の性能について

- この冷蔵庫の冷凍室の性能は **※***** (フォースター)です。冷凍室の性能は、日本産業規格 JIS C 9607(2015年版)に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なります。表の期間は一応の目安です。

記号	※*** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヶ月

冷媒について

この冷蔵庫は、地球温暖化への影響が極めて少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用しています。ノンフロン冷媒(R600a)は天然ガスの一種で可燃性ですが、冷媒回路に密閉されていますので、通常はもれ出すことはありません。
※従来の冷媒に使用しているフロン(R134a)は地球温暖化係数が大きいものの、日本では家電リサイクル法に基づき、冷蔵庫リサイクル処理時に全台数の冷媒を回収して、地球温暖化への影響を防いでいます。

廃棄時のご注意

2001年4月より施行されている家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

保証とアフターサービス

保証書(裏表紙)

ご購入日・販売店名などの記入を必ず確かめ、ご購入の販売店からお受け取りいただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
【保証期間 お買い上げ日から本体1年間】
ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛细管・配管)は、5年間です。

修理を依頼されるとき

18、19ページの表に従ってご確認ください。それでも異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買上の販売店またはカスタマーサポートへご連絡下さい。食品の補償等製品修理以外の責任はご容赦ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切後9年保有しております。(注:補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)
この期間はやむを得ない状況によって変わる事もあります。

お取り扱い・修理・ご相談・アフターサービスについて

お買上の販売店またはカスタマーサポートまでお問合せ下さい。

【企画販売元】
ハート電機サービス株式会社
<https://heartdenki.co.jp>



【お問い合わせ窓口】
カスタマーサポート
TEL:0120-810-552(ハートここに)
(受付時間:9:00-17:00 土日祝を除く)

※上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

カスタマーサポートにおける個人情報のお取り扱いについて

カスタマーサポートでお受けしたお客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り第三者への開示は行いません。
(業務委託の場合および法令に基づき、必要とされる場合を除く。)
カスタマーサポートでお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにハート電機サービス株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては弊社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

定期的な安全点検について

長年ご使用の製品の点検を!

定期的に「安全上のご注意」を確認してお使い下さい。
誤った使い方や長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により、部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。
電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

愛情点検



長年ご使用の『冷蔵庫』の点検を!

このような症状はありませんか?

下記のような症状のときは、ご使用を中止し、事故防止のため電源プラグを抜いて、必ず販売店またはカスタマーサポートへご相談下さい。

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 冷蔵庫床面にいつも水がたまっている
- 冷蔵庫に触れるとビリビリ電気を感ずる
- その他異常や故障がある