




IMITSUBISHI

三菱IHクッキングヒーター(家庭用)

形名 CS-G36CDS CS-G36CDS20A
CS-G36CD20A

取扱説明書




- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- 添付別紙の「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」は、大切に保存してください。
- お客様ご自身では据付ないでください。(安全や機能の確保ができません。)

※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.


IH(電磁誘導加熱)とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が流れると磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。



ラジエントヒーターとは

通電すると、約3~5秒でヒーター自身が赤熱します。ヒーターを切った後、余熱を利用できます。



安全機能について

● 地震感知機能

約震度5以上ゆれを感じるとすべての動作が自動停止します。

※自動停止後は、再度電源を「入」にすると使用できます。

● 切り忘れ防止機能

切り忘れてから最後の操作から約45分がすぎると、自動的にヒーターが切れます。

※切り忘れ自動停止機能はヒーターごとに応しています。

※グリルはスタート時に時間を設定するので、指定時間で切れます。

● 小物検知機能

IHヒーターにスプーンやナイフなどの金属小物が置かれてても、検知して加熱しません。

● チャイルドロック(いたずら防止)

すべてのヒーターが使えないようにロックできます。

● 中央ヒーターロック(誤操作防止)

中央ヒーターだけを使えないようにロックできます。

● 温度過昇防止機能

高温になりすぎないように、自動で火力をコントロールします。

※特に予熱時や炒め物中にはたらくことがあります。温度が下がると自動でまた加熱し始めます。

● 空焼き自動停止機能


IHヒーターで温度が上がりすぎたときにはたらきます。

● なべなし自動停止機能

IHヒーターになべを置かなかったり、はずしたままにすると約1分後に自動でヒーターが切れます。

● 高温注意ランプ

電源スイッチを切った後も、トッププレートやグリルの扉が熱い間は点灯してお知らせします。



この取扱説明書では次のように表します。

- 操作手順は..... 1 2 3
- 表示ランプの点灯は.....

- 表示ランプの点滅は.....
- 表示ランプの色は..... 赤：■ 青：■ ピンク：■ 消灯：□

安全のために必ずお守りください	4
ご使用の前に	8
設置場所の確認／はじめてお使いになるときに／	
ヒーターの火力・使用制限について	
各部のなまえと機能	12
操作部のなまえとはたらき	14
使えるなべ・使えないなべ	16

IHヒーターの使いかた	18
揚げ物機能を使う（左右IHヒーター）	20
中央ヒーターの使いかた	22
IHヒーター調理のポイント	24
IHヒーターの火力のめやす／焼くときのコツ／炒め物のコツ／揚げ物温度のめやす／揚げ物のコツ	
グリルを使う	26
使い分け／特長／準備	
自動メニューで焼く（グリル）	28
手動で焼く（グリル）	30
あたため機能を使う（グリル）	32
自動メニュー調理のポイント（グリル）	34
手動／あたため調理のポイント（グリル）	36
切タイマーを使う	38
簡単タイマーを使う	40
いたずら・誤操作防止	41
チャイルドロック／中央ヒーターロック	

お手入れ	42
------	----

困ったときはQ & A	46
保証とアフターサービス	裏表紙
仕様	裏表紙

お料理のページ	54
---------	----

安全のために必ずお守りください

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は次のとおりです。



調理中に必ず守ること！

揚げ物をするときは、次のことを必ず守る

●揚げ物調理中はそばを離れない



※炒め物、焼き物など油を使う調理をするときはそばを離れないで、加熱しすぎないように火力調節をする。

●なべ底がそつたり変形しているものは使わない

※なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う。



高温注意ランプが点灯中はトッププレート、その周辺の金属部分やなべに触れない

高温のためにやけどの原因

※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。（高温注意ランプ▶P15）

●油の量は約0.6リットル（約500g）未満では調理しない



●付属の天ぷらなべを使う


●なべは加熱部の中央に置く

●IHヒーターの揚げ物キーを使う

発煙・発火・火災の原因



左 右
ヒーター



接触禁止

左 右
ヒーター 中央
ヒーター



警告

水や可燃物・危険なものを避ける！

本体に水をかけない




水かけ禁止



漏電・ショート・火災・感電の原因
トッププレートの上に、缶詰、アルミホイル、ポンベおよびカセットコンロやその他の電気製品などを置かない



禁止



誤って加熱した場合、火災・爆発・やけどなどの原因

可燃物を近づけない

火災・感電・けがの原因
※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすいものをトッププレートの上や排気口の上に置かない。




禁止



禁止

中央ヒーター

分解・改造・修理はしない



分解禁止



火災・感電・けがの原因


修理は販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。



禁止



排気口やすき間に、ピンや針金などの金属類や異物を入れない
排気口に指を入れない




火災・感電・けがの原因



指示に従う



使用後は電源スイッチを「切」にする




火災の原因

※長期不在のときは、ブレーカーを「切」にする。



全休

子供など取り扱いに不慣れなかただけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない



禁止



感電・けが・やけどの原因

※使用後は、触れたり当たらないようにグリル扉を閉める。



指示に従う

コード・電源プラグを破損するようなことはしない

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。）



禁止



感電・ショート・火災の原因

コード・プラグの修理は、販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。



指示に従う




電源プラグのほこりなどは定期的に取る

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因
※プラグを抜き、乾いた布などでふく。



全休

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因



ぬれ手禁止

安全のために必ずお守りください

⚠ 注意

本体上面、ヒーターの取り扱いはていねいに！

本体前方に物を置かない



火災の原因

禁止

中央ヒーターの上に直接食材をのせて焼かない



発火・異常動作の原因

禁止

IHヒーターの上に下記のものを置いたまま通電しない



- ・排気カバー
 - ・スプーンなどの金属製小物
 - ・グリル受け皿
- 加熱してやけどの原因

禁止

なべを不安定な状態で使用しない



トッププレートのふちにのり上げた状態で使うと、本体損傷や落下などにより、けが・やけどの原因

トッププレートに衝撃を加えない



万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと過熱や異常動作・感電の原因
※このような場合は、ただちに使用をやめ、専用回路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。

トッププレートはガラス製です。
上にのったり、物を落としたりしないでください。また、傷をつけると割れの原因になります。

使用中、使用直後の高温に注意！

グリル高温注意ランプが点灯中は、
グリル扉とその周辺の金属部に触れない



高温のためにやけどの原因
(グリル高温注意ランプ⇒P15)

排気口をふさいだり、排気口付近に手、顔、なべの取っ手を近づけない



本体内部が過熱して火災・やけどの原因

揚げ物調理は、油に注意！

他の器具（ガスコンロなど）であらかじめ加熱した油を使用しない



油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し火災の原因

揚げ物調理中は飛び散る油に注意する



油が飛び散ってやけどの原因
※油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで少なくできる。
(⇒P25「油の飛び散りを少なくするために」)



油煙が多く出たら電源スイッチを「切」にする

油が高温になっているため続けて加熱すると発火し、火災の原因

グリル調理について

使用中は本体から離れない



調理物が発火して火災の原因

離れない

必要以上に加熱しない



加熱しすぎると発火の原因

禁止

受け皿に水は入れない



庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って本体故障の原因

禁止

扉を開けたときに、上から強い力を加えない



扉や受け皿が落下してけがをしたり器具を破損する原因

禁止

グリル用の小石などは使わない



発煙・発火・やけどの原因

禁止

IHヒーターの上にもの置かない



取っ手が熱くなり、やけどの原因。また、本体内部の温度が上がり、故障の原因

禁止

使用後は必ずお手入れをする

受け皿やグリルあみなどについた



油分は残さず洗い落とす


続けて焼くときは、受け皿にたまつた油を捨て、汚れをきれいに落としてから次を焼く

お手入れする

受け皿などに調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙・発火の原因

※グリル受け皿にアルミホイルをしくとお手入れが簡単です。
(アルミホイルのセットのしかた⇒P27)

調理物が発煙・発火した場合はすぐに電源スイッチを切り、次の手順で消火する



- 1 電源スイッチを切る
- 2 排気カバー全体をぬれたタオルでふすぐ
- ※このとき扉の周囲から煙が出ます。
- 炎が消えるまで扉を開けさせない。(空気が入り、炎が大きくなります。)扉(ガラス窓)に水をかけない。(ガラスが割れます。)


決められたやりかた以外では加熱しない！

IHヒーターでアルミ製容器（うどんなどが入った簡易なべ）を加熱しない




容器が赤熱したり、穴があいてやけどの原因
※中央ヒーター（ラジエントヒーター）で加熱するか、なべに移して加熱してください。

なべなどの下に紙などをしない



なべの熱で紙がこげるなどの原因

使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気に弱いものは近づけない



- ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど(記録が消える恐れがある。)
- ・ラジオ、テレビなど(受信障害を及ぼすことがある。)

調理以外の目的で使用しない



火災の原因

心臓用ベースメーカーをお使いの方が、本製品をご使用される場合は、心臓用ベースメーカーの取扱説明書および担当医師の指示に従う



本製品の動作がベースメーカーに影響を与えることがある。

火気を近づけない



感電・漏電の原因

ご使用の前に

設置場所の確認


正しく設置されないと火災の恐れがあります。各地の火災予防条例にしたがって設置してください。

本製品を設置する周囲の壁は防火構造壁（例えばコンクリート造りのもの）になっていますか。モルタル、タイルやステンレスが貼られていますても、裏側の下地が木材の場合、木部が次第に炭化して最後に発火することがあります。（低温発火といわれています。）


●防火構造壁以外の場合は、次のことを必ず守ってください。[消防法 基準適合 組込形]

※()内は不燃性の壁または
防熱板を取り付けた場合。

※防熱板を設けたとき、機器周
囲の木壁温度が室温35℃の
時100℃を超えない断熱性
を有すること。



●可燃性の壁から上記の距離を離せない場合、防熱板を取り付けてください。




※防熱板の取り付けについてはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

吸・排気のしくみ

使用中、本体内部の温度上昇を抑えるために冷却ファンが作動し、吸気口から吸気、左排気カバーから排気を行います。

- 冷却ファンの作動音がしますが、異常ではありません。
- 冷却ファンが作動すると、吸気口と排気カバー部分から吸排気の音がします。



電源コンセント

[CS-G36CDS]

単相定格250V・30A (1極接地用)

●推奨コンセント (別売部品)

形名: CS-WK3730B

部品番号: 46T831

希望小売価格: 2,310円 (税抜価格2,200円)

※本製品を購入された販売店へお問い合わせください。

コンセント差し込み形状



小型30Aプラグのため従来の差し込み形状 (IEC) と
異なります。注意してください。

[CS-G36CDS20A / CS-G36CD20A]

単相定格250V・20A (1極接地用)

●推奨コンセント

松下電工製: WKS294 (露出型)

コンセント差し込み形状



コンセントの推奨位置

※本体の背面右側には、吸気口があるためコンセントは設置しないでください。


200Vコンセント

*コンセントの向きに

注意してください。

コードが置き台に

あたります。



ご使用の前に

はじめてお使いになるときに

●グリルあみをご使用の前に【初回のお願い】

使いはじめる前に、水洗いして（乾燥させてから）サラダ油など食用油をぬってください。
(グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

1. 水洗いをする。

*ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)


*研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)

2. キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。

*または自然乾燥させてください。

3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。

*キッチンペーパーややわらかい布を使う。



●付属の天ぷらなべをご使用の前に【初回のお願い】

使いはじめる前に、台所用洗剤でよく洗い、一度水を沸騰させます。その熱湯をすべてよくふいてから使ってください。

ヒーターの火力・使用制限について

●各加熱源の合計の消費電力が総消費電力を超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。

3つのヒーターを同時に使うと、左右IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。このとき、IHヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。

〔火力制限の例〕

CS-G36CDS

総消費電力5800W

左IHヒーター	右IHヒーター	中央ヒーター	グリル
「7」(2000W)	「8」(2500W)	—	—
「7」(2000W)	「7」(2000W)	1500W	—
「7」(2000W)	「5」(1000W)	—	2430W
「6」(1500W)	「6」(1500W)	—	2430W
「5」(1000W)	「7」(2000W)	—	2430W

CS-G36CDS20A/CS-G36CD20A

総消費電力4000W

左IHヒーター	右IHヒーター	中央ヒーター	グリル
「6」(1500W)	「5」(1000W)	1500W	—
「5」(1000W)	「6」(1500W)	1500W	—
「4」(750W)	「6」(1500W)	1500W	—
「6」(1500W)	—	—	2430W
「4」(750W)	「4」(750W)	—	2430W

おもにあとから設定しようとしたIHヒーターの火力が制限されます。ただし、揚げ物機能を使っているヒーターは優先されます。

●中央ヒーターとグリルは同時に使えません。

中央ヒーターの火力ダイヤルが出ている状態ではグリルが使えません。


中央ヒーターの火力ダイヤルを押し込んでからグリルを設定してください。

●高火力（2500W、2000W）を使っているときは温度過昇防止機能がはたらいて、自動的に温度調節をすることがあります。そのため常に高火力を維持できるとは限りません。

加熱のしすぎによるフライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。

●害虫(ゴキブリなど)が製品内に侵入すると、故障の原因になります。適切な環境下でご使用ください。
(磁力線により本製品が故障する原因)

●キャビネット（本体下側）に調味料・食品などを置かないでください。(熱による変質の原因)



●市販のIHヒーター用感熱プレート*は使わないでください。(本体故障の原因)

※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーターでは使えない素材のなべを加熱するもの。

●市販の電磁調理器カバー*を使わないでください。(安全機能が正しくはたらかない原因)

※ガラス製の板状のもので、トッププレートの上にのせて、その上で調理することでトッププレートの汚れを防ぐもの。

各部のなまえと機能

本体

排気カバー（排気口）
グリルの排気が出ます。

左IHヒーター 2000W

【揚げ物機能】
油温度調節機能で設定温度にすばやく合わせます。
揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【切タイマー】
10秒～5時間までセットできます。
※火力によって設定できる時間が異なります。
※揚げ物機能には使えません。

ワイドグリル（両面焼き）2125W

※別に脇壁ヒーター305W
大きな庫内は、幅30cm、奥行き24.5cm、高さ4.5cmまで入ります。
水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。また、ピザ皿・キッシュ皿などを使えばオープン感覚でメニューの幅が広がります。

【自動メニュー】
「姿焼」「切身・ひもの・つけ焼」「小魚」からメニューを選ぶと自動で焼きます。


【手動】
火力1～5から火力を選び、ピザ、魚などを焼くことができます。

【あたため機能】
市販のお惣菜、パンなどのあたためなおしができます。

【延長】
グリル調理後（自動メニュー、手動、あたため）、焼き足りないとき時間を設定し焼き足すことができます。
※時間は1分単位で10分までセットできます。


【脱煙機能】
脱煙フィルター（パラジウム触媒）で、グリルから出る煙を大幅にカットします。

【切タイマー（焼き時間の設定）】
手動・あたための焼き時間は25分までセットできます。
※自動メニューは、焼き時間の設定はできません。



操作部のなまえとはたらき

前面操作部




お問い合わせ

- 上面操作部の上に、高温のなべなどを置かないでください。
(熱による変形・変色の原因)

お問い合わせ

- 調理中、液晶表示部がトッププレート内側からくもることがあります。
しばらくするとくもりが消えますので、そのままご使用ください。
- 火力調節やメニュー選択のめやすに、基準火力（メニュー）を設けています。
基準火力（メニュー）ではブザーが長めに鳴ります。
- ※基準火力（メニュー）

左右IHヒーター	火力「4」
中央ヒーター	火力「3」
自動メニュー	「姿焼」
自動メニューの焼色調節	「標準」
手動	火力「3」
揚げ物の油温度設定	「180」
- 次の場合はブザーが鳴りません。
火力の最小・最大・基準火力以外、火力ワンタッチキー（「切」キーとして押すときはビーと鳴ります）



使えるなべ・使えないなべ

●材質やなべ底の形状によって使えるなべと使えないなべがあります。

●IHヒーターは、財団法人 製品安全協会の IH・CH-IH マークのあるなべをおすすめします。

※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター（200V）対応の商品です。

※上記マークがない100V対応のなべは使えません。

なべの材質

なべの種類	IH用ヒーター	ガス用ヒーター
■鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー		<ul style="list-style-type: none"> ホーローなべは、空焼きしたりこげつかせないようにする。 (ホーローがとけて焼きつき、トッププレート損傷の原因)
■ステンレス	18-0 ※磁石がよくつく	
	18-8 18-10	<ul style="list-style-type: none"> 火力が弱くなる。 厚さ1mm以上のものは、使えない場合がある。
■多層なべ		<ul style="list-style-type: none"> 火力が弱くなったり、使えないものがある。 ※多層で間に鉄をはさんでいるものや、底が18-0ステンレスのものは使える。
■陶磁器（土なべなど）		<ul style="list-style-type: none"> 「IHで使える」と表示されているても、IHヒーターでは使わない。 ※形状などによっては、本製品が故障します。
■銅、アルミ		
■耐熱ガラス		<ul style="list-style-type: none"> 超耐熱ガラス製なべ以外は使えない。 (割れることがある)

なべの形状

底面形状	中央ヒーター
	<ul style="list-style-type: none"> 底が平らで、底の平らな部分の直径が12~27cmのもの。 27cm以上のは、なべの裏面に熱が伝わりにくくなり、調理が上手にできないことがある。 <p>※圧力なべも使えます。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 底に3mm以上のそりや脚があるもの 底の丸いもの（中華なべなど） 底の直径が12cm未満のもの <p>※底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。 ※底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。 ※底のそりが大きいなべは、温度調節ができない場合があります。</p>
	<p>●揚げ物調理は付属の天ぷらなべを使う</p> <p>●天ぷらなべの底のそりは0.5mm以下のものを使う（火災の原因）</p>


警告



IHヒーターで使えるなべの見分けかた

右IHヒーターを使って説明しています。（左IHヒーターでも見分けられます。）

なべに水を入れ、IHヒーターの中央に置く










1 「入」にする


2 押し出す

3 弱 中 強

いずれかを押す






4 終わったら



押し込み、 「切」にする

IHヒーターの使いかた

右IHヒーターを使う場合で説明しています。（左IHヒーターも同じです。）



1 「入」にする



2 押し出す




3 弱 中 強 押して






火力を調節する

こまかい火力調節ができます。
※火力ダイヤルから火力を選んで
加熱を始めるることができます。
そのときは「4」(750W)で
加熱が始まります。



4 調理する

5 終わったら




●ホーローなべで煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、
ときどきかきまぜてください。(こがさない)
具材（特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど）がなべ底には
りついで、部分的にこげつくことがあります。こげた部分が空
焼きのようになり、なべ底のホーローがとけてトッププレート
にくつき、トッププレートの傷つき・割れの原因になります。

手順はつぎのページ ➡

揚げ物機能を使う（左右IHヒーター）

右IHヒーターを使う場合で説明しています。（左IHヒーターも同じです。）





1 「入」にする



2 押し出す



3 押す






ブザーが鳴り、ランプが点滅から点灯に変わったら
予熱完了

4 揚げる

調理中も温度調節できます。

5 終わったら




揚げ物機能を使っているヒーターに、切タイマーは使えません。


調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、揚げ物表示は点灯したままでです。

中央ヒーターの使いかた

準備




使い方




警告

中央ヒーターでは揚げ物調理はしない。
(発煙・発火・火災の原因)



手順はつづきのページ ➡

1 「入」にする




2 押し出す



3 回して

火力を調節する

*「3」(500W)で加熱が始まります。





4 調理する

5 終わったら



押し込み、「切」にする



お問い合わせ

●みそ汁やカレーなど、沈殿したり粘性のある調理物を加熱するときは、かきませながら行ってください。突然沸騰して飛び散ることがあります。(やけどの原因)

●トッププレートにしょうゆや調味料がたれたときは、すぐにふき取ってください。放置したまま使用すると、トッププレートが変色することがあります。
(機器の性能に問題はありません)

お知らせ

●グリル使用中は、中央ヒーターは使えません。

●中央ヒーターの下に見える黒い棒は、温度過昇防止機能用のセンサーです。

●中央ヒーターがついたり消えたりすることがありますが異常ではありません。(→ P49)

IHヒーター調理のポイント

IHヒーターの火力のめやす

記載の火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。

使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて、火力や時間を調節してください。

※下表およびメニュー内の火力のめやすは右IHヒーターの場合で説明しています。

火力設定 の ポイント	だし汁などを一煮立ちさせる火力	フライパンを予熱する火力 ※IHヒーターは、火力「6」以下 で予熱してください。
	煮る・蒸す・ゆでるときの火力	焼く・炒めるときの火力
	○○○○○ 沸騰させるときの火力	

メニュー例	火力のめやす								
	右IH火力 1 (W)	— 200	2 300	3 500	4 750	5 1000	6 1500	7 2000	8 2500
煮る	肉じゃが かれいの煮つけ ポークカレー 鶏肉と野菜のスープ				●●●● ゆでる ぶぶる	●●●●● 蒸す			
蒸す	薄皮まんじゅう 茶わん蒸し しゅうまい			●●●●● 蒸す	●●●●● 蒸す				
ゆでる	カリフラワーのマリネ ほうれん草のからしあえ			●●●●● ゆでる	●●●●● 蒸す	●●●●● 蒸す	●●●●● ゆでる		
焼く	ビーフステーキ ハンバーグ 厚焼き卵・オムレツ			●●●●● 焼く	●●●●● 焼く				
炒める	野菜炒め			●●●●● 炒める	●●●●● 炒める				

※火力のめやすは三菱あっせんべーを使用した場合です。

※材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。

※なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

焼くときのコツ

●IHヒーターは火力が強いので予熱は火力「4」～「6」で30秒～1分程度で様子をみてください。

●材料の準備、調理の段取りを整えてから予熱をはじめてください。

おもちの焼き方

IHヒーターとフライパン(IHヒーター用)で焼くことができます。

ふたをして、火力「3」～「4」で両面を5～8分ずつ焼きます。
※フッ素樹脂加工でないフライパンは、こげつくことがあります。

炒め物のコツ

●IHヒーターは火力が強いので予熱は火力「4」～「6」で30秒～1分程度で様子をみてください。

●フライパン等に余裕を持たせた量で調理してください。

(材料がよく動き、こげつきにくく、調味料もまんべんなくからむ)

●こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから離して火加減してください。

注意

炒め物など少量の油を入れて予熱する場合は、火力を弱めにして加熱しすぎないように注意する。(油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)

揚げ物温度のめやす

油約0.9リットル(約800g)で調理するときのめやすです。

	150°C	160°C	170°C	180°C	190°C	200°C	調理のポイント
揚げる 野菜	●	●	●	●	●	●	●お好みにより温度を高めに設定する。 ※材料・油の温度により、揚げ上がりがベタッとなることがあります。
魚介類			●	●	●	●	●冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めにする。
フライ			●	●	●	●	
冷凍食品			●	●	●	●	
2度揚げ 料理	1度目		2度目				(ポテトチップス、魚のまる) (揚げ、鶏のから揚げなど)

揚げ物のコツ

IHヒーターの【揚げ物】キーを使ってください。

油の量は約0.9リットル(約800g)がめやすです。


詳しくはP20～21をご覧ください。

●新しい油を使ってください。

●油の温度は材料に合わせて決めてください。

●1回に揚げる量は、控えめにしてください。
(油の表面積の1/2程度がめやす)

●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、衣のまわりの泡が小さくなったときです。



材料は必ず水分をふき取ってください。

●特にしいたけやピーマンなど！(水分が残っていると油がはねることがあります)

いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

●長時間揚げると破裂！(特にけんさきいかや、するめいか・コロッケ・中が空洞の野菜などは注意)

●調理後、なべの中に調理物の取り出しがれがないか、常に確認を！



衣や生地づくりは

●天ぷら衣は固すぎないように！


●水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけて！

●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて！



グリルを使う

使い分け／特長／準備



機能	使い分け	火力	時間	メニュー例
自動メニュー 	自動で魚を焼く	自動 ※3つの自動メニューから選んで設定すると、庫内にあるセンサーが調理中の温度変化をとらえて、それぞれの魚に合った火力で自動で焼き上げます。	自動	<ul style="list-style-type: none"> 姿焼 (さんま・あじなど) 切身・ひもの・つけ焼 (さけの切身・あじのひもの・ぶりのつけ焼など) 小魚 (ししゃもなど) <p>※ は自動メニュー。 魚の種類・焼き時間のめやす---P34</p>
手動 	手動で調理物を焼く	5段階 (火力「1」～「5」) ※各火力のW(ワット)は下表をご覗ください。	1～25分まで (1分刻みで設定)	ピザ、グラタン、魚など
あたため 	市販のお惣菜、パンなどをあたためる	1段階 上ヒーター：610W 下ヒーター：455W	1～25分まで (1分刻みで設定)	お惣菜、揚げ物、パンのあたため直しなど
延長 	自動メニュー・手動で焼き足りないとき あたためてあたため足りないとき	終了前の火力	1～10分まで (1分刻みで設定)	

【火力設定】


手動の火力 (W)

火力	1	2	3	4	5
上ヒーター	505W	760W	910W	910W	1215W
下ヒーター	380W	455W	455W	910W	910W



庫内の大きさ

幅30cm×奥行き24.5cm×高さ4.5cmまで入ります。
(グリルあみから上ヒーターまでの高さ最大5cm)
※高さのあるものはこげやすいので注意してください。



※オープン皿なら直径26cmまで




脱煙フィルターの自動クリーニング(空焼き)機能

グリル調理後に、脱煙ヒーターとファンが3分間動作後、ファンが5分動作して、脱煙フィルターについた油汚れを焼きります。

(グリルの調理時間が短い時などはクリーニングをしない場合があります。)

*グリル調理終了後、扉を開けたままだと、安全のためクリーニングは行いません。




1 グリルあみにアルミホイルをセットする


(グリルあみを裏返してアルミホイルを巻きつける)

*容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません

①グリルあみを裏返す




②アルミホイルをピンと張って、あみのふちに巻きつける




※庫内に入ったとき、下ヒーターにアルミホイルがつかないようしっかりと巻きつけてください。
(発煙・発火の原因)
※ヒーターにアルミホイルをかけさせたり巻きつけないでください。
(ヒーター故障の原因)

2 扉・受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる


①扉をななめ上からすべりこませるように入れる




②受け皿とグリルあみをのせる
アルミホイルを下にし、グリルあみの立ち上がりのある方を奥にする



③調理物をのせる



調理物をのせる位置



調理物をグリルあみに直接のせて焼くときは、グリルあみに油をぬると調理物がつきにくくなります

このバーより手前側は焼き色がうすくなります
調理物はバーより奥側に置いてください

※グリルを使用するときは、なるべく換気扇を使用してください。排気口から蒸氣やわずかな煙が出ることがあります。



自動メニューで焼く（グリル）

準備

- 1 グリルあみにアルミホイルをセットする
⇒ P27

- 2 扉・受け皿・グリルあみをセットし、魚をのせる
⇒ P27

- 3 扉を庫内の奥まで押し込む




●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
●自動メニューに切タイマーは使えません。
●自動調理中に扉を開けた場合
・加熱は一時停止します。扉を閉めると自動的に継続します。
・焼き色がうすくなる場合があります。
・開け放しにしたり、扉をきちんと閉めなかったときは、30秒後から10秒刻みでブザーが鳴ってお知らせします。そのまま30分がたつと、調理は取り消しになります。
●グリル調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるのでご注意ください。


●魚のひれなどがヒーターにつかないようにしてください。（発煙・発火の原因）
●おもちはグリルで焼かないでください。（ふくらんだときヒーターについて発煙・発火の原因）（おもひの焼き方 ⇒ P24）
●扉は奥までしっかり押し込んでください。
・すき間があいていると、蒸気や煙が出ることがあります。
●焼き上がり後すぐに扉を引き出すと、煙が前面から出ることがあります。特に油分の多い魚を焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。

手順はつづきのページ ➡

- 1 [入] 「入」にする



- 2 [自動メニュー] 何回か押して
自動メニューを選ぶ



お好みで < > 押して
焼き色を選ぶ

< 焼き色がうすくなる
> 焼き色が濃くなる

自動メニュー
押すごとに切りかわります。
姿焼…切身・ひもの・つけ焼…小魚
…
自動メニューと焼き時間の
めやす ⇒ P34
選んだ焼き色は記憶され、
次の調理のときに設定され
ます。

- 3 [グリルスタート] 押す

約4秒後

※焼き色を変更したいとき



※途中でやめるときは



※メニューによって
計算時間が異なり
ます。



この間、焼き色の変更が
できます。

調理が終わるまでの時間
(めやす) を計算して表
示します。
調理中に時間がかわること
があります。



扉が熱くなっています
調理が終了しました

ブザーが鳴ったら終了

※調理後、「空焼き」が表示されている間は、
脱煙フィルターを3分間自動クリーニング
しています。

- 4 扉を開け、焼き具合を見る

※もう少し焼き足したいとき ⇒ P31 手順 5 もう少し焼き足したいとき

- 5 調理が終わったら魚を取り出す

- 6 [停止] 押し、[切] 「切」にする



ピーピーピーピーピーピー

※「空焼き」表示中、[停止] 押すと、自動クリーニングが停止します。


手動で焼く（グリル）

準備

- 1 グリルあみにアルミホイルをセットする
⇒ P27

- 2 扉・受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる
⇒ P27


- 3 扉を庫内の奥まで押し込む



「手動」の火力 (W)
あらかじめ上下ヒーターの火力が設定されています。

火力	1	2	3	4	5
上ヒーター	505W	760W	910W	910W	1215W
下ヒーター	380W	455W	455W	910W	910W


- 中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
- 調理中に扉を開け放しにしたり、きちんと閉めなかったときは、30秒後から10秒刻みでブザーが鳴ります。そのまま30分がたつと、調理は取り消しになります。
- グリル調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるのでご注意ください。



手順はつづきのページ ➡

- 調理物がヒーターにつかないようにしてください。（発煙・発火の原因）
- おもちはグリルで焼かないでください。（ふくらんだときヒーターについて発煙・発火の原因）（おもちは焼き方 ⇒ P24）
- 扉は奥までしっかりと押し込んでください。すき間がないでいると、蒸氣や煙が出ることがあります。
- 焼き上がり後すぐに扉を開け出すと、煙が前面から出ることがあります。特に油分の多い食材を焼いた後は、1分程度待ってから引き出してください。

- 1 [入] 「入」にする



- 2 手動 何回か押して火力を選ぶ

1~5から選びます。



- 3 < > 押して焼き時間を合わせる

1~25分まで設定できます。



時間が戻る < > 時間が進む


- 4 グリルスタート 押す

調理がはじまります。

*途中でやめるときは、[停止] 押す



ビーピーピーピーピーピー



ブザーが鳴ったら終了

*調理後、「空焼き」が表示されている間は、脱煙フィルターを3分間自動クリーニングしています。

- 5 扉を開け焼き具合を見る

もう少し焼き足したいとき

- 1 延長 押す

- 2 < > 押して時間を設定する

*押すたびに1分進む。10分まで設定できます。

- 3 グリルスタート 押す

- 調理終了後、ドアを開けてから10分経過すると延長設定できません。
- 延長加熱後も同じ手順で再び延長焼きできます。
- 通常加熱時より時間がかかる場合があります。

- 6 調理が終わったら調理物を取り出す

- 7 [停止] 押し、[切] 「切」にする



*「空焼き」表示中、[停止] 押すと、自動クリーニングが停止します。


あたため機能を使う（グリル）

準備

- 1 グリルあみにアルミホイルをセットする
⇒ P27


- 2 扉・受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる
⇒ P27

- 3 扉を庫内の奥まで押し込む



- 中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
- 調理中に扉を開け放しにしたり、きちんと閉めなかつたときは、30秒後から10秒刻みでブザーが鳴ります。そのまま30分がたつと、調理は取り消しになります。
- グリル調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるのでご注意ください。


- 1 [入] 「入」にする



- 2 [あたため] 押す



- 3 < > 押して
あたため時間を合わせる
1~25分まで設定できます。



- 4 [グリルスタート] 押す


調理がはじまります。
※途中でやめるときは、[停止] 押す



ブザーが鳴ったら終了



- 5 扉を開けあたため具合を見る



- 1 [延長] 押す

- 2 < > 押して時間を設定する

- ※押すたびに1分進む。10分まで設定できます。

- 3 [グリルスタート] 押す

- 調理終了後、ドアを開けてから10分経過すると延長設定できません。
●延長加熱後も同じ手順で再び延長焼きできます。

- 6 調理が終わったら調理物を取り出す

- 7 [停止] 押し、[切] 「切」にする



自動メニュー調理のポイント(グリル)

自動メニューと焼き時間のめやす

自動メニュー	魚の種類	焼き時間のめやす				
		調理例	1尾(切)あたり	焼き色	数量	時間
姿焼	〔生魚〕さんま・あじ・いわし	さんま	約160g	標準	5尾	約24分
		あじ	約170g		2尾	約19分
切身・ひもの・つけ焼	〔切身〕さけ・さば・ぶり	さけ	約80g	標準	4切	約12分
	〔ひもの〕あじの開き・さんまの開き かれいの一夜干し	あじの開き	約100g	標準	2枚	約12分
	〔つけ焼〕ぶり	ぶりのつけ焼	約75g	標準	4切	約12分
	〔西京漬け〕さわら・さば 〔みぞ漬け〕まぐろ	さわらの 西京漬け	約75g	標準	4切	約12分
小魚	ししゃも	ししゃも	約20g	標準	10尾	約12分


魚を焼くときの置きかた例

●魚の量、置きかたによって焼き色が変わるので以下の置きかたを参考にしてください。

●1尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの奥側に置いて焼く。

※グリルあみの中央に置くと焼き色が濃くなります。

●ひものは皮面を下にする。(反ってヒーターにつかないように)



自動メニュー調理の焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合がかわります。

焼き色をお好みに応じて調整してください。

焼き色がつきにくいもの

- 水分が多いもの
- 皮が銀色で光沢があるもの
(熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がつきやすいもの


- 脂ののりがよいもの
- 塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が高いもの
- つけ焼でつける時間が長いもの、味の濃いもの
- 厚みがうすいもの(特につけ焼)

魚調理のポイント

【グリルあみに魚をこびりつかせないように】

●尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩をするか

アルミホイルを巻く



形くずれせず、こげにくい



アルミホイル

●切り身は切れ目を入れる(火の通りをよくする)



火が通りやすい

●小さくて乾燥したものは、グリル(手動)で様子をみながら焼く

●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く

●種類の違う魚はいっしょに焼かない

●油の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。

●つけ焼は、こげやすいので焼き色をうすめに調節して焼く

お湯煎

●つけ焼は、たれをよくきってからグリルあみにのせてください。
(ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター故障の原因)

お知らせ

●グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、調理物に庫内のおいが移ることがあります。

手動／あたため調理のポイント(グリル)


手動火力のめやす

記載の火力や時間はめやすです。様子を見ながら火力や時間を調節してください。
※記載の火力や時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

メニュー	火力	1	2	3	4	5
上ヒーター	505W	760W	910W	910W	1215W	
下ヒーター	380W	455W	455W	910W	910W	
—	・特にこげやすいもの ・ふくらむもの		・厚みのあるもの (中まで火を通すもの)		・厚みのないもの ・表面に焼き色をつけるもの	
あじ（2尾）				13~15分		
さけ（4切）				8~10分		
ししゃも（10尾）				6~8分		
グラタン（手作り）				8~10分		
ピザ（手作り）				8~10分		
ピザ（冷凍）		8~10分				
トースト（6枚切り 2枚）					3~4分	
スウィートポテト		8~10分				

手動のコツ

- 魚焼き（※P35 自動メニュー調理の焼き色、魚調理のポイント）
- 厚みのあるものは、[ヒーターにふれないよう]に切る
※厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- グリルあみからはみ出るものは、はみ出ないように切る
- いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通してヒーターに触れないようにする



両面に切り込みを入れる



ぬうように串をさす

- お菓子（チーズケーキなど）の焼きムラ・こげが気になるときは、アルミホイルをかぶせるとよい
- ※アルミホイルが上ヒーターにつかないように注意してください。また、調理中にかぶせるときは庫内・容器が熱いのでやけどに注意してください。
- ※焼き時間は様子をみながら加減してください。
- ※グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、グリルあみの汚れはしっかり落としておく

あたため時間のめやす

記載の時間はめやすです。様子を見ながら時間を調節してください。
※記載の時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。




メニュー	時間のめやす（一例）
天ぷら	5~6分（3個程度）
コロッケ・フライ類	7~8分（3個程度）
からあげ	7~9分（6個程度）
とんかつ	6~8分（1枚）
ぎょうざ	5~6分（6個程度）
カレーパン	6~7分（1個）
たいやき	4~5分（2個）
ロールパン	3~4分（6個程度）

あたためのコツ

- あたため具合は、食品の量、大きさなどで変わります。様子をみながら時間を加減してください。
- 厚みのあるものは、ヒーターにふれないように切る。
- 厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- 冷蔵保存していた食品は、時間を少し長めにしてください。
- 続けてあたためる場合は、時間を少し短めにしてください。
- 表面がこげやすいものは、アルミホイルをかぶせるとこげにくくなります。
- ※アルミホイルが上ヒーターにつかないように注意してください。また、調理中にかぶせるときは庫内・容器が熱いのでやけどに注意してください。
- ※アルミホイルをかぶせた場合、時間は長めになります。様子をみながら時間を加減してください。

切タイマーを使う


右IHヒーターを使う場合で説明しています。（左IHヒーター・中央ヒーターも同じです。）




- 自動メニュー、手動、あたため調理に切タイマーは使えません。
- [揚げ物]キーを使っているヒーターに切タイマーは使えません。
- 切タイマーは、ヒーターをつける前にも設定できます。
- ヒーターをつけるとタイマーがスタートします。
- 1時間30分より長い設定は、ヒーターをついたとき、自動的に1時間30分に変更になります。
(1時間30分より長い切タイマーは、ヒーターの火力を「1」か「2」(左IH「1」「・」「2」)にしてから設定してください。)

[手順はつぎのページ ➤](#)

1 「入」にする




2 押し出す



3 押して

火力を選ぶ
お好みで



回して
火力を調節する



4 押す

5秒間操作しないと「10分」で
切タイマーがはじまります。



5 押して時間を合わせる

時間が戻る 時間が進む

※切タイマーを取り消すとき

1 取り消したいヒーターの切タイマーキー
(右IH 中央ヒーター 左IH) を押す。

2 選んだ切タイマーキーをもう1度押す
(約1秒)。

※調理の途中でタイマー時間をかえるとき
変更したいヒーターの切タイマーキーを押し、
 で変更

※切タイマー終了後、5分間は調理を延長できます。

- 1 延長したい切タイマーキーを押す。
- 2 時間を合わせる。
- 3 火力を選ぶ(切タイマーがはじまります)。

[例] 8分に設定したとき
5秒後に点滅が点灯にかわり、
切タイマーがはじまります。



↓
ブザーが鳴って終了



[表示例] 10～59分まで
(秒表示はしません) 1～5時間まで
(秒表示はしません)



6 押し込み、 「切」にする



簡単タイマーを使う

キーを押すと、「1秒・2秒・3秒…」と時間が進むタイマーです。最長1時間まで表示します。切タイマーではありません。




お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。



2・3・4




1・5

1 [] 「入」にする

2 [] を押す

簡単タイマーがはじまります。



[表示部] 1秒～9分59秒まで : 秒単位で表示
10分～1時間（最長）: 分単位で表示


[ブザー] 5分までは1分ごとに [ビッ]

5分以降は5分ごとに [ビビビビビ]

1時間（終了時） [ビビービビー]

3 もう一度

3 [] 押す



[ビッ]


[例] 10分で止めたとき

簡単タイマーが止まります。

* 1時間終了時は、[] 押すと手順 4 の画面になり簡単タイマーが取り消しになります。

4 さらに

4 [] 押す



[ビー]

簡単タイマーが取り消しになります。

5 終わったら


5 [] 「切」にする

●切タイマーを使っているヒーター側の簡単タイマーは、同時に使えません。

いたずら・誤操作防止（チャイルドロック 中央ヒーターロック）

お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。



チャイルドロック・中央ヒーターロックキー


チャイルドロック ロックすると、すべてのヒーターが使えなくなります。

1 [] 「入」にする

2 [] 押す(約6秒)



3 [] 「切」にする



ロックすると、中央ヒーターのみ使えなくなります。

1 [] 「入」にする

2 中央ヒーターと [] を同時に押す(約6秒)



3 [] 「切」にする




お手入れ トッププレート・本体

お手入れは、

- 電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ご使用のたびに行ってください。
ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。
こまめにお手入れをしてください。

排気カバー

本体から取りはずして水洗いする。



排煙フリルタ (別売品)

自動でクリーニングするので、
お手入れは必要ありません。

※グリル調理後、脱煙ヒーターと
ファンが動作して、脱煙フィルターについた油汚れを焼き切れ
ります。

●調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた油
が加熱されて、においや煙が出る
ことがあります。
排気口から煙が出る場合は、「空焼き」(☞P45)を行ってください。


トッププレート

- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- 粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)

●かるい汚れ……しぼったふきんでふく。

●油汚れ……薄めた台所用中性洗剤でふき取る。
その後、しぼったふきんで水ぶきする。

●こびりついた汚れ……クリームタイプのクレンザーを少量つけて、
アルミホイルをまるめてこすり取る。
その後、しぼったふきんで水ぶきする。




アルミホイル

がんこな汚れには(別売品)

品番: CS-COLLO034

品名: 液体クリーナー

詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。



●排気口にものを入れないでください。

※排気口にものを落とした場合は、販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

●排気カバーの下の油汚れもこまめにお手入れしてください。

外 枠

ステンレス部分

- かるい汚れ……しぼったふきんでふく。
- 油汚れ……薄めた台所用中性洗剤でふき取る。
その後、しぼったふきんで水ぶきする。



汚れのあとが残った場合・ 汚れがこびりついた場合

……液体クレンザーなどを少量つけて、
ラップをまるめてこすりとる。
その後、しぼったふきんで水ぶきする。

※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。
縦方向にこすると傷つくことがあります。

上面操作部

●乾いたやわらかいふきんでふく。



本体前面

塗装が施されています。

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。(傷の原因)
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)

●かるい汚れ……しぼったふきんでふく。


●油汚れ……薄めた台所用中性洗剤でふき取る。その後、
しぼったふきんで水ぶきする。

電源スイッチ部

●乾いたやわらかいふきんでふく。

付属の天ぷらなべ

●薄めた台所用中性洗剤で洗う。



●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないでください。お買い上げの販売店でお求めください。(☞P13)

●ご使用のなべの底・外側の汚れも取り除いてください。

(特に付属の天ぷらなべの場合、汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御がうまくはたらきません。)

お手入れ グリル

お手入れは、

●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。

●ご使用のたびに行ってください。

ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。


こまめにお手入れをしてください。

グリル扉の取りしかた


部品を取りはずすとき、グリルあみ、受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因)

取りはずしかた


1 扉を止まるまで引き出す



2 グリルあみと受け皿を取り出す




3 扉の取っ手を持ち上げる ようにして引き抜く



4 扉をはずす

①扉のツメを押さえる。




②扉を矢印方向へ倒すようにすると、受け皿枠のツメ(2カ所)がはずれる。

取りつけかた


1 扉を取りつける



2 扉をななめ上から すべりこませるように入れる



3 受け皿とグリルあみをのせる ※グリルあみの向きに注意する。 (立ち上がりのある方が奥側)



4 扉を奥まで入れる



扉・グリルあみ・受け皿・受け皿枠


●たわし・みがき粉は使わない。(傷の原因)

●扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。(塗装を傷付けたり、樹脂部が変形する原因)

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。

グリルあみ

*スponジのナイロン面は使わない。
(塗装が傷つく原因)



*取っ手は塗装が施されています。

*スponジのナイロン面は使わない。
(塗装が傷つく原因)

グリルあみの塗装を傷めないために

●スponジのナイロン面でこすらない。

●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤は使わない。(表面の塗装がはがれる原因)

●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびりつくと、食材がとれにくくなる原因)

※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、そのままお使いいただけますが、こびりつきやすくなるのでサラダ油をぬってお使いください。

庫 内

庫内の両側面・奥面には、においを抑える塗装が施されています。

この塗装は、加熱することで庫内においを軽減させる効果があります。

5~6回ご使用するたびに、次の空焼き操作を行ってください。

空焼きの操作のしかた

1 グリル扉・受け皿・受け皿枠・ グリルあみを取り出し、 庫内底面の油汚れをふき取る


*汚れたアルミホイルや受け皿の汚れは取り除いておく。(発煙・発火の原因)

*ヒーターに触れないように注意する。



2 グリル扉・受け皿・受け皿枠 を取りつける

*グリルあみは入れない。



3 「入」にする

4 グリル スタート 3秒間押す

ブザーが鳴って空焼きが始まる。



※約8分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。

空焼き終了後、冷却ファンが5分間回ります。製品を正しくお使いいただくために、冷却ファンが止まってから電源をお切りください。

※空焼きを取り消すときは、**停止** 押す

困ったときは Q&A

●お表にしたかって調べても知らなかったとき ●記載内容にしたかって標準通りお読みいただけないとき
使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」してください。故障の状況と表示部の英数字を、お買い上げの販売店に連絡してください。

ご連絡いただきたい内容

- | | |
|--|---------------------|
| 1. 品名 IHクッキングヒーター | 3. お買い上げ日 |
| 2. 形名 CS-G36CDS/CS-G36CDS20A
/CS-G36CD20A | 4. 故障の状況（できるだけ具体的に） |
| ※上面操作部（右下）をご覧ください。 | |
| 5. ご住所（付近の目印なども） | 6. お名前・電話番号・訪問希望日 |

起こっている問題や状態から調べる

問題・状態	原因・理由	解決法
汚れ	<p>トッププレートが茶色く変色している またこげつきができた</p> <p>トッププレートの汚れが落ちない</p> <p>トッププレートのガラスの内側にしみのような模様が浮き出ている</p> <p>グリルあみに食材がこげつく</p>	<p>なべなどからこぼれた汁や、油、調味料がなべ底にまわり込み焼きつくと茶色い汚れがつきます。 また、食材のかすなどが落ちると、こげつくことがあります。</p> <p>汚れを放っておくと、ふき取りにくくなります。</p> <p>異常ではありません。 加熱中にトッププレートの内側がくもってしみのように見えることがあります、冷めるとともどります。</p> <p>グリルあみに汚れが残ったままご使用になると、同じ所に食材がこびりつきやすくなります。</p>
くもる	<p>使用中「液晶表示部」がくもる</p> <p>使用中にトッププレートがくもる</p>	<p>—</p> <p>—</p>

問題・状態	原因・理由	解決法
くもる	<p>使用中「液晶表示部」がくもる</p> <p>使用中にトッププレートがくもる</p>	<p>—</p> <p>—</p>

問題・状態	原因・理由	解決法
におい	<p>製品の使い始めのとき、IHヒーターやグリルを使うとにおう</p> <p>グリルで調理中、酢のようなにおいがする</p>	<p>製品を使い始めてしばらくは、IHヒーターやグリルを使うと、においがすることがあります。</p> <p>しょうゆ・みりん・アルコール等を含んだ食材を焼くと、焼き始めに酢のようなにおいかすることがあります。脱煙フィルターの性質で、調理物や本体に影響はありません。</p>
音	<p>音がうるさい 音が大きい</p> <p>音が大きくなったり 小さくなったりする</p> <p>電源を切っても音が止まらない</p> <p>グリルを止めても音が止まらない</p> <p>調理中、なべから「キン」、「ジー」といった音がする</p> <p>グリル調理中、「ボコッ」といった音がする</p>	<p>本体内部の温度を下げるために、冷却用のファンが回ります。その際大きな音がすることがあります。</p> <p>本体内部の温度を下げるために、冷却用のファンが回ります。ファンはヒーターの使用状態で強くなったり弱くなったり自動で調節します。</p> <p>電源を切っても、本体の温度がある程度冷めるまでファンが回ります。一定時間で自動的に止まります。</p> <p>脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いています。</p> <p>なべの種類や形によっては音がすることがあります。また、なべなどの取っ手に振動を感じることがあります。</p> <p>ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がするときがあります。</p>
風	<p>本体前面やその周囲から風が出てくる</p> <p>グリルを止めても排気口から温かい風が出る</p>	<p>使用中は本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。その排気が本体前面やその周囲から出ます。</p> <p>脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いています。</p>
Q&A		困ったときは

困ったときは Q&A

問題・状態	原因・理由	解決法	問題・状態	原因・理由	解決法
ヒーターがつかない	電源を入れ忘れていませんか。ブレーカーを入れ忘れていませんか。	電源を「入」にしてください。ブレーカーを「入」にしてください。	最大火力「5」以外はヒーターを入り切りして火力を調節しているためです。また、ヒーターが高温になりすぎないように入り切りするときもあります。	—	—
	火力ダイヤルを押し出しただけでは、加熱しません。	火力ダイヤルを回して、火力を調節してください。			
	チャイルドロック、中央ヒーターロックをしていませんか。	チャイルドロック、中央ヒーターロックを解除してください。▶ P41			
	液晶表示部につぎの表示が出ていませんか。 	店頭展示用の運転設定になっています。 店頭展示デモを解除してください。▶ P53 「店頭展示デモの解除のしかた」			
調理中IHヒーターの火力が弱くなる	なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下ります。温度が下がると、自動的に加熱を始めます。 ※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。	—	火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。ご使用時はやけどにご注意ください。	—	—
	3つのヒーターを同時に使うと、各加熱源の合計の消費電力が総消費電力を超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。 ▶ P10 「ヒーターの火力・使用制限について」	—			
ブザーが鳴り、加熱が止まった またはヒーターが消えていた	最後に操作をしてから45分がすぎると、ブザーが鳴って自動的にヒーターが切れます。 ※ヒーターの切り忘れ防止です。	もう一度ヒーターを入れて、加熱を再開してください。 長時間の煮込み料理をするときは、切タイマーを使うと便利です。 ▶ P38 「切タイマーを使う」	自動メニューでは上下ヒーターを交互につけて焼くときがあります。	—	—
中央ヒーターが使えない	グリルを使用しているときは、使えません。	—			
グリルが使えない	中央ヒーターを使用しているときは使えません。また、中央ヒーターの火力ダイヤルが出ている状態ではグリルは使えません。	火力ダイヤルを押し込んでからグリルを設定してください。	火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。	—	—

困ったときは Q&A

問題・状態	原因・理由	解決法	問題・状態	原因・理由	解決法
 煮込み料理（カレーやおでんなど）がこげる	IHヒーターは、なべ底の温度が高くなります。	煮込み料理や、とろみのある料理を加熱するときは、火力を弱くして、ときどき中身をかきませてください。 ※ホーローなべを使用しているときは、特にご注意ください。具材（大根、じゃがいも、こんにゃくなど）がなべ底にはりついて、部分的にこげつくことがあります。こげた部分が空焼きのようになり、なべ底のホーローがとけてトッププレートにこびりつき、トッププレートの傷つき・割れの原因になります。	 なべが動く なべの位置がずれる	なべ底やトッププレートに水分や油分がついたまま使用すると、なべが滑って動くことがあります。	なべ底やトッププレートの水分や油分をよくふき取ってから使用してください。
自動ロースターで魚を焼くとこげ目がつかない（焼き色がうすい）	加熱中に扉を開けると、焼き色がうすくなることがあります。	焼き色がうすいときは、延長で焼き足してください。	電源が消えていた	なべ底が変形しているときは、なべが滑って動くことがあります。また底の形が丸いものも、なべが動く原因となります。	なべは底が変形していないものを使いください。
食材がグリルあみにくつつく	水分が多いものや皮が銀色で光沢があるものは、焼き色がつきにくくなります。	焼き色がうすいときは、延長で焼き足してください。	電源を切っても高温注意ランプが赤く点灯している	電源のオートオフ機能がはたらきました。 調理後操作をしないで45分が過ぎると自動で電源が切れます。	—
グリル調理時、調理物に庫内においが移った	グリルあみに汚れが残ったままご使用になると、同じ所に食材がこびりつきやすくなります。	グリルあみに焼きついた汚れは、薄めた台所用中性洗剤とスポンジで、ていねいに落としてください。 P35「グリルあみに魚をこびりつかせないように」	電源のオートオフがはたらかない	トッププレートが安全な温度に下がるまでは、電源を切ってもランプが点灯しています。 ※ランプが点灯しているときは、トッププレートに触れないよう、注意してください。	—
	調理終了後、庫内に長時間調理物を入れたままにしておくと庫内においが移ることがあります。	グリル調理後は、なるべく早めに取り出してください。	IHヒーターでアルミのなべが使えることがある	調理後45分が過ぎても高温注意が点灯しているときは、オートオフがはたらきません。 (高温注意が消えるとオートオフします) ※熱いなべをIHヒーター部に置いたままのときはなどが考えられます。	—
				グリル調理後、扉を開け忘れる とお知らせ液晶の表示が消えずに、オートオフがはたらきません。	—
				お知らせ液晶に表示が残っている場合は、オートオフがはたらきません。 ※ロック表示のみの場合は、オートオフがはたらきます。	—
				アルミの種類やなべの形状によって使える（表示が出る）場合があります。表示では使えて、調理に必要な火力が得られないでの、ご使用は控えてください。（故障ではありません）	—

困ったときは Q&A


液晶の表示内容から調べる

問題・状態	原因・理由	解決法
  左右IHヒーターの火力ランプが点滅して、約1分後に消灯	使用できないなべを使っていますか。 なべの位置がIHヒーターの中央からずれていますか。	使用できるなべをIHヒーターの中央に正しく置いてください。 ⇒ P16, 17「使えるなべ・使えないなべ」
 熱くなっています	トッププレートや扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切っても液晶表示とランプが点灯します。 ※表示とランプが消えるまでは、トッププレートや扉には触れないでください。	—
 トッププレートと扉が熱くなっています	—	—
高温注意ランプが赤点灯	—	—
 キーをロックしています	チャイルドロックが設定されており、すべてのヒーターを使用できません。	チャイルドロックを解除してください。 ⇒ P41
 中央ヒーターをロックしています	中央ヒーターロックが設定されており、中央ヒーターを使用できません。	中央ヒーターロックを解除してください。 ⇒ P41
 扉を開いています	扉が開いたまま30分たつと、グリル調理が終了します。	扉を閉め、操作をやり直してください。

液晶の記号の意味を調べる(ブザーが同時に鳴るとき)

異常のあるヒーターの液晶部分に記号が表示されます。

[表示例]



表示内容を確認して、次の点をお調べください。内容が確認できたら、次の操作で液晶の表示を消してください。

[表示の消し方] 英数字が点灯しているヒーターの火力ダイヤル(グリルは停止)を押してください。

表示	原因	解決法
U1	なべなどを予熱しすぎたり、空焼きをしていませんか。	予熱をするときは、火力を少し落として行ってください。 ※表示を消した後は、本体が冷えてから使ってください。
U2 U3	内部の温度が異常に高くなっています。吸・排気口がタオルなどでふさかれていませんか。	ふさいでいるものを取り除き、本体が冷えてから使ってください。
U4 揚げ物なべ底検知	なべ底にそりや変形がある。付属の天ぷらなべを使っていない。	揚げ物は、そりや変形のない付属の天ぷらなべを使ってください。
U5 油量検知	なべ底やトッププレートに、汚れや水、異物がこびりついている。	汚れや水、異物を取り除いてください。
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E0	油は約0.6リットル以上入っていますか。 なべの中に、調理かすがたまっていますか。	揚げ物は、油量約0.6リットル以上で調理してください。 調理かすはこまめに取り除いて調理をしてください。
—	本体内部に異常が起きていることが考えられます。	電源スイッチを切り、本体が冷えるまで(約30分)お待ちください。それでも再び記号が表示されるときは使用を中止し、必ず専用ブレーカーを切って、お買い上げの販売店にご連絡ください。

店頭展示デモの解除のしかた

原因	直し方
誤って グリルの > とグリルの 停止 を同時に6秒間押した場合、店頭展示デモになります。	店頭展示デモを解除します。 グリルの > とグリルの 停止 を同時に6秒間押す。 【6秒間押した後、ピッと鳴って、】表示部の文字が消えます。 また、電源プラグを抜くことでも解除できます。 ※店頭展示デモの状態は、電源スイッチを切っても記憶しています。

お料理のページ

記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力・時間を調節してください。
印刷の濃淡により、実物と多少色が異なります。



IHヒーターで煮る・蒸す・ゆでる

肉じゃが
かれいの煮つけ
ポークカレー
鶏肉と野菜のスープ
しゅうまい
薄皮まんじゅう
茶わん蒸し
カリフラワーのマリネ
ほうれん草のからしあえ

55

中央ヒーターで作る

さばのみぞ煮
ひじきの煮物
付属品の焼きあみの使いかた

56

IHヒーターで焼く・炒める

ビーフステーキ
ハンバーグ
野菜炒め
厚焼き卵
オムレツ

57

IHヒーターで揚げる

天ぷら
ミックスフライ

59

計量カップ・スプーンの質量表 (単位: g)

	小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)		小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

煮る・蒸す・ゆでる

タイマー タイマーを使うと便利！ 使い方 P38~39

肉じゃが




材料 (4人分)

牛肉 (小間切れ)	200g
じゃがいも (乱切りにする)	中5個
にんじん (乱切りにする)	1本
玉ねぎ (くし形に切る)	中1個
しらたき (下茹でて、2カ所切る)	小1束
いんげん (筋を取り半分に切ってゆる)	10本
サラダ油	大さじ2
(A)	各大さじ3
酒	少々
砂糖	カップ1/2
みりん	カップ1/2
水	適宜
しょうゆ	1片

作り方

- なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- 水2カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉のアグをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」に落し、ふたをして約30分煮込む。(タイマー)
(途中ときどきかきませる。) いんげんをちらす。

かれいの煮つけ




材料 (4人分)

かれい (切り身)	4切
酒	各カップ1/2
みりん	各カップ1/2
水	カップ1
しょうゆ	カップ1/2
砂糖	適宜
しょうが (うす切りにする)	1片

作り方

- なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ちしたら、水、水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- 5~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力「4」に落としてさらに5分煮る。
※つやを出す場合は、盛りつけてうちわでおぐ。

鶏肉と野菜のスープ




材料 (4人分)

鶏ひき肉	200g
にんにく	1片
にんじん	50g
玉ねぎ	1/2個
キャベツ	100g
ピーマン	各2個
トマト	各2個
固形スープの素	2個
水	カップ4
ローリエ	1枚
オリーブ油	大さじ3
塩	各少々
こしょう	各少々

作り方

- [下ごしらえをする]
- トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮をむく。半分に切って種を取り、みじん切りにする。
 - 調理をする
 - なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さらに鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
 - にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、火力「3」で約10分煮込む。(タイマー)
(途中ときどきかきませる。) 最後、塩で味を調整する。

ポークカレー



材料 (4人分)

カレールー (市販品)	150g
豚肉 (小間切れ)	200g
にんにく (みじん切りにする)	1片
玉ねぎ (くし形に切る)	中1個
にんじん (乱切りにする)	1本
じゃがいも (一口大に切る)	中2個
水	カップ4
塩	少々
りんごジャム	適宜
ケチャップ	各大さじ2
サラダ油	

作り方

- なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水2カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で煮込み。
- にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、火力「3」で約10分煮込む。(タイマー)
(途中ときどきかきませる。) 最後、塩で味を調整する。

しゅうまい



材料 (4人分) <28個分>

豚ひき肉	200g
長ねぎ (みじん切りにする)	1本
干ししいたけ	4枚
しょうが (おろし汁)	小さじ1
ごま油	小さじ2
しょうゆ	大さじ1
片栗粉	小さじ2
塩	各少々
こしょう	各少々
むきえび	200g
しゅうまいの皮	28枚
グリンピース	適宜
水 (蒸し器用)	カップ3

作り方

- [下ごしらえをする]
- 干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。
 - むきえびは14尾を残して細かくきざむ。
 - [たねを作る]
 - ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくかきませ、約30分なじませる。
 - をしゅうまいの皮で包む。
(人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまいの皮をのせて、たねをのせ形を整え、残しておいたえびとグリンピースをのせる。) (各14個分)
 - [蒸す]
 - 蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上にぬれぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたをして火力「6」で約15分蒸す。(タイマー)

煮る・蒸す・ゆでる

（タイマー）タイマーを使うと便利！→使い方P38～39

薄皮まんじゅう



材料（4人分）（12個分）


ねりあん	
(A)	
さらしあん	100g
砂糖	200g
水	カップ1
塩	少々
シロップ	
(B)	
砂糖	50g
熱湯	50ml

（C）薄力粉 100g
ベーキングパウダー 少々 1
※（C）は合わせてふるう

- なべに（A）を入れ、火力「4」でまぜ合わせる。沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- 8～10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。
- （シロップを作る）
- ボールに（B）を入れてよくまぜて冷ます。
- （生地を作る）
- （C）を④のボールに加え、ゴムべらで切るようにさっくりとまぜる。
- ③④の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状にのばして12等分に切り分ける。
- 手に薄力粉をつけ、手のひらで生地を薄くのばしてあんを包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。
- （蒸す）
- 蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力「6」で約10分蒸す。（タイマー）

ポイント
生地は大変やわらかいので、手にたっぷりと薄力粉をつける

茶わん蒸し



材料（4人分）


鶏ささみ肉	1枚	ゆず皮（千切り）	適宜
しいたけ（うす切りにする）	2枚		
ささみ（煮むき、骨むきを取る）	4枚		
だし汁	カップ1		
しょうゆ（下煮用）	各大さじ1		
酒			
ざんなん	12粒	塩	少々
かまぼこ	4枚	水（煮し器用）	カップ3
三つ葉（3cmに切る）	4本		

作り方

〔下ごしらえをする〕

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、えび、しいたけをさっと下煮しておく。（＊）
- （卵汁を作る）
- だし汁と（＊）の煮汁を合わせてこし、なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意する。（40℃くらいになるまであら熱をとっておく。）
- ボールに卵を割りほぐし、①のだし汁を少しずつ加えてまぜ、こす。
- （蒸す）
- 器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ざんなんを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- 蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8～10分蒸す。（タイマー）
- 蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。

カリフラワーのマリネ




材料（4人分）

カリフラワー（小房に切る）	1株	米のとぎ汁	カップ3
塩	少々		
甘酢			
(A)			
酢	カップ1/2	砂糖	大さじ3
唐辛子（小口切り）	1本分	ローリエ	1枚

作り方

- なべに（A）を入れて、火力「6」で一煮立ちさせで甘酢を作る。
- なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力「8」で沸騰させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラワーを約3分ゆでる。
- ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。

ほうれん草のからしあえ



材料（4人分）

ほうれん草（洗う）	2束（300g）	からし	小さじ1
		(A)	
だし汁	カップ1/2	塩	少々

作り方


- なべに水をカップ2入れて、火力「8」で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気をきり、食べやすい大きさに切る。
- ボールに（A）を合わせて味を調え、ほうれん草をあえる。

中央ヒーターで作る

中央ヒーターで作る煮込み料理

中央ヒーターで作る煮込み料理のなべは、中央ヒーターで煮物を楽しむためのなべ。なべに水を加え、調理時間は長くなりますが、必要なものでゆでたり煮込みやおひなさんなども中央ヒーターの調理ができます。

さばのみそ煮



材料（4人分）

さば	4切
水（だしこんぶ）	150ml
（A）	
みそ	120g
砂糖	100g
酒	大さじ2
根しょうが	1片

作り方

- なべに水を入れ、だしこんぶを入れて水だしを取つておく。
- しょうがは半分を針しようがに細かく切り、残りはスライスしておく。
- さばは皮の方に浅く切り目を入れておく。
- 中央ヒーターになべをのせ、水だしを火力「5」で沸かす。（A）を合わせてよくねってなべに加え、火力「4」におとし沸騰させる。
- 沸騰したところにさばを入れ、スライスしたしょうがをのせて、落としづたをして火力「2」で約20分煮る。
- 皿に盛りつけ、針しようがを添える。

ひじきの煮物



材料（4人分）

ひじき（乾燥）	15g	ごま油	大さじ1
油揚げ	1/2枚	だし汁	150ml
（A）	30g	酒	大さじ1
大豆（水煮）	70g	砂糖	大さじ2

作り方

- ひじきはたっぷりの水に20～25分つけてもどし、ざるに上げて水気を切る。
- 油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、細切りにする。にんじんも細切りにする。
- なべにごま油を入れて、火力「5」で約1分温めたら、①～②と大豆を入れて炒める。水分がとんでもない（じんじら）、（A）を加えて火力「5」で一煮立ちさせ、みりんとしょうゆを加え、味がしみこむまで煮る。

中央ヒーターとIHヒーターを上手に組み合せてみましょう

早く沸かしたいとき、水の量が多いときは、IHヒーターで使えるなべを使い、一度IHヒーターで沸騰させてから中央ヒーターに移してじっくり煮込みましょう。

中央ヒーターで煮込み料理をしながら、手前の左右IHヒーターで手際よく調理を進めましょう。

付属品の焼きあみの使いかた

付属品の焼きあみは、中央ヒーター（ラジエントヒーター）との組み合わせで、IHヒーターではできない「あぶる」といった遠火感覚の調理の時に使います。平らなトッププレートの上での使用は安定感があり、調理中も目が届きこまめに焼き具合を確認できますので、いろいろな場面でご活用ください。

●調理例

- トースト
焼きあみをセットして食パンをのせる
- ・あぶりはんぺん
焼きあみをセットしてはんぺんをのせる



- | 火力 | 火力 |
|---------|---------|
| 「3」～「4」 | 「4」 |
| 焼き時間 | 焼き時間 |
| 様子を見ながら | 様子を見ながら |
| あぶる | あぶる |

△注意


調理中・調理後は焼きあみが熱くなっているので注意する
(高温のためにやけどの原因)

お知らせ

- 焼きあみの上にアルミホイルをしいてその上で調理すると、アルミホイルが熱を反射させてしまうので、火力不足になり調理に時間がかかります。
- 汁やタレなどがたれるものを焼くと、トッププレートを著しく汚します。それにより、トッププレートが変色することがあります。（機器の性能に問題はありません。）特にしょうゆやソースが含まれているものが焼くと、トッププレートが変色しますので注意ください。

焼く・炒める

ビーフステーキ



材料 (4人分)
牛ひれ肉 (厚さ約2cm) 4枚
塩 各少々
こしょう 各少々
サラダ油 大さじ2
にんにく (スライスにする) 1片
和風ソース
おろし大根 各適量
ぽん酢
【つけ合わせ例】
しじみのソテー、クレソン、
にんじんのグラッセ

お好みのつけ合わせを用意しておく。

作り方

- ※焼き加減はミディアム程度です。
- ①牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょうをする。
- ②フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力「4」で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色つくまで焼く。裏返してふたをして約2分焼く。

野菜炒め



作り方

〔下ごしらえをする〕
・きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。

- 〔炒める〕
- ①フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に加えて炒める。
- ②塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味つけする。

厚焼き卵



作り方

- 〔卵汁を作る〕
・ボールに卵を割りほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。
〔焼く〕
①IHヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温める。
②おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりいたら、奥側から手前に折り返す。
※卵の気泡をさばいでつつきながら焼く。
③卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にすらして卵汁を入れ②を3~4回くり返す。
※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。


材料 (4人分)
卵 5個
〔だし汁〕 50ml
〔しょうゆ〕 小さじ1
(A) 各大さじ1
〔みりん〕 少々
〔砂糖〕 少々
〔塩〕 適量
サラダ油



作り方

- ①ボールに卵を割りほぐし、牛乳・塩・こしょうで味を調えておく。
- ②フライパンをIHヒーターの火力「4」で2分温め、サラダ油をしき、バターを入れてとかす。①の卵を流し入れ、さばいで手早くかきませて、フライパンの奥側に寄せて持ち上げ、フライパンの柄の中央をトントンとたたきながら卵を1回転させる。
- ③形が整ったところで皿に移し、ケチャップを添える。

ハンバーグ



材料 (4人分)

合びき肉	300g
パン粉	カップ1
(A)	
卵	1個
ナツメグ	少々
塩	小さじ1
こしょう	少々
玉ねぎ (みじん切りにする)	中1個
サラダ油	適量
ソース	
ケチャップ	各適量
【つけ合わせ例】	
ミックスベジタブルのソテー、	
クレソン	

お好みのつけ合わせを用意しておく。

作り方

- 〔たねを作る〕
- ①フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら玉ねぎを炒める。
 - ②ボールに①の玉ねぎと(A)を入れてよくねる。粘りが出るまでしっかりねつたら、4等分にして空気を抜くようにたたきながら小判形にする。
 - 〔焼く〕
 - ③フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温めたら②を入れ、表面がほどよく色つくまで焼く。裏返して火力「2」に落とし、ふたをして7~8分蒸し焼きにする。

揚げる

天ぷら



材料 (4人分)


車えび	8尾
ほたて貝 (半分にそぎ切にする)	2個
まいにけ (小房にほぐしたもの)	4房
みょうが (半分に切る)	2個
かぼちゃ (くし形に切ったもの)	4枚
三つ葉 (2本束にして結ぶ)	B本
揚げ油	800g (0.9L)

〔天ぷら衣〕	
薄力粉	130g
卵	1個
水	カップ1
塩	少々

揚げる

- ①材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
②付属の天ぷらなべに油を入れて【揚げ物】キーを押しで温度を設定する。(揚げ物温度のめやす ⇒ P25)
③設定温度になつたら、野菜・ほたて貝・えびの順に衣をつけて揚げる。

ミックスフライ



材料 (4人分)

大正えび	8本
グリーンアスパラ (半分に切る)	4本
ゆで卵	1個
じゃがいも (皮をむいてくっ切したもの)	1/4個
かぼちゃ (くし形に切ったもの)	各4枚
さゅうりのピクルス	1本
バセリ (みじん切り)	小さじ1
バジル	1/2個分
レモン汁	適量
塩 (塩もみ用)	少々
薄力粉	適量
卵	2個
パン粉	カップ3
揚げ油	800g (0.9L)
レモン (くし形に切ったもの)	4個
バセリ	適量

作り方

〔タルタルソースを作る〕

- ①玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、水洗いしてきつしぶる。
- ②ゆで卵、さゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ③ボールに①と②とバセリ、マヨネーズを入れてよくまぜ、レモンをしづって味を調える。


〔揚げ物の下ごしらえをする〕

- えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよう腹側に数カ所浅い切り目を入れる。
- 〔調理をする〕
- ①真材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順につける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて、【揚げ物】キーを押して温度を設定する。(揚げ物温度のめやす ⇒ P25)
- ③設定温度になつたら揚げる。

自動ロースター

(延長) 焼き足りないときに延長機能を使うと便利! 使い方P31


さんまの塩焼き



作り方

- さんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた P27「準備」)
- グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、【自動メニュー】キーを押して「姿焼」を選び焼く。**(延長)**

ぶりのつけ焼き



作り方

- (筆しょうがの甘酢漬けを作る)
- 筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を8cm程度に切る。
 - ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
 - なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょこうがをさつゆでて、②の甘酢に約30分漬けておく。


【ぶりのつけ焼きを作る】

- ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた P27「準備」)
- グリルあみにぶりを並べ、【自動メニュー】キーを押して「切身・ひもの・つけ焼」を選び焼く。**(延長)**

グリル

(延長) 焼き足りないときに延長機能を使うと便利! 使い方P31

ピザ



作り方

【生地を作る】

- ボールに(A)を入れてよくこねる。
- 生地をひとまとめにし、ボールからはがれるようになったら、こねやすいようにまな板などの上に移し約20分こねる。
- (表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて見えるようになったらでき上がり。)
- 生地を丸くまとめる。
- バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップをかけて約1時間おいて発酵させる。
- (生地が2~2.5倍にふくらむ。)

④発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10分冷蔵庫で休ませる。
〔具をのせて焼く〕

- ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸ばす。その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズをちらす。

- グリルあみに⑤のピザをピザ皿ごとのせ、【手動】キーを押して火力「4」を選び、8~10分焼く。**(延長)**
※ピザ皿のかわりにグリルあみの上にアルミホイルを置いてよい。

市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルをしいて、その上で焼いてください。
調理時間のめやす ※様子を見ながら火力や時間を調節してください。

- 〔冷凍〕2枚(直径14cm) 火力「2」で8~10分
〔冷蔵〕1枚(直径25cm) 火力「2」で8~10分

スウィートポテト




作り方

- さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにしてゆでて、あたたかいうちに水気をきって裏ごしする。
- ①と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- ③をしづり袋に入れて、アルミカップにしづり出す。

材料(約12個分)
さつまいも(皮をむいたもの) 500g
(A) バター(とかす) 30g
牛乳 生クリーム 各大さじ5
砂糖 60g
バニラエッセンス 少々

- 【手動】キーを押して火力「2」を選び、10分焼く。**(延長)**
※さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの量は調節してください。

チキンマカロニグラタン




作り方

- ①マカロニはゆでて油をからめておく。
- ②なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシュルームを入れて火力「6」で炒め、火力を「4」に落としてから薄力粉を加えて全体にからめる。
- ③②に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よくまぜる。ローリエを加えて、火力「3」でかきまぜながら約10分煮こみ、塩、こしょうで味を調えたら、マカロニとあえる。

材料 (直径26cmのキッシュ皿1枚分)	
マカロニ	100g
バター	各50g
薄力粉	
玉ねぎ (うす切りにする)	中1個
にんにく (みじん切りにする)	1片
牛乳	カップ1.5
ローリエ	1枚
鶏がらスープ	カップ1
鶏肉 (一口大に切る)	100g
マッシュルーム (スライス)	小1缶
塩	各少々
こしょう	
パン粉	各大さじ2
粉チーズ	
バター (型にぬる)	適量
バセリ (みじん切りにする)	適宜

- ①キッシュ皿にバターをぬり、②を入れる。パン粉、粉チーズをふり、(手動)キーを押して火力「4」を選び、8~10分焼く。
焼きあがったらバセリをふる。(延長)

クリスピーカツレツ




材料 (2枚)

豚ロース肉	2枚 (1枚100g) 厚みは7~8mm
塩・こしょう	各少々
薄力粉・とき卵	各適量
パン粉・パルメザンチーズ	(好みの割合でまぜてください)
サラダ油またはオリーブオイル	大さじ1~2

作り方

- ①豚肉は筋を切って、塩、こしょうをする。
- ②①に薄力粉、とき卵、パルメザンチーズを合わせたパン粉の順に衣をつけて、油を均一にかける。
- ③グリルあみに並べ、(手動)キーを押して火力「2」で13~17分焼く。(延長)

ベイクドチーズケーキ




材料 (直径25cmの耐熱容器1枚分)	
(クッキー生地)	
薄力粉	100g
水	小さじ1
卵黄	1個分
バター	60g
(フィリング)	
クリームチーズ	200g
卵	3個
砂糖	80g
薄力粉	20g
レモン汁	1/2個分
(A) レモンの皮 (すりおろしたもの)	少々
生クリーム	1カップ

作り方

- 〔クッキー生地を作る〕
①バターを耐熱容器に入れてレンジで加熱し、クリーム状に練る。
②①に卵黄、水を加えてよく混ぜ、さらに薄力粉を加えてまぜ合わせる。
③②を耐熱容器にしきつめる。
〔フィリングを作る〕
④耐熱容器にクリームチーズを入れ、レンジで加熱しやわらかくする。砂糖、薄力粉を加えてよくまぜる。
⑤④に割りほぐした卵を少しずつ加えてよくまぜ、生クリーム、レモンの皮、レモン汁を加えてまぜる。
〔焼く〕
⑥⑥のクッキー生地を、(手動)キーを押して火力「5」で約4~5分焼く。
⑦⑥にフィリングを流し入れ、(手動)キーを押して火力「1」で8~10分焼く。※焼き色は、好みで調整してください。
⑧さらに余熱で10分焼く。(余熱中に焼き色は多少濃くなります。)
⑨焼きあがったらあら熱を取り、冷蔵庫に入れてよく冷やす。(延長)

チキンの香草焼き



材料 (4人分)

鶏もも肉	2枚	こしょう	適量
にんにく	2片	香草 (ローズマリー)	適量
塩	適量		

作り方

- ①鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にする。塩、こしょう、おろしにんにくをまぶして1時間おく。
- ②グリルあみにサラダ油をぬり①を並べ、ローズマリーをのせる。
- ③(手動)キーを押して火力「3」で13~17分焼く。(延長)

焼き野菜



材料 (4人分)

赤パブリカ・黄パブリカ	各1個
ズッキーニ	1本
なす	2本
玉ねぎ	みじん切り大さじ3
(A) バルサミコ酢 (または酢)	小さじ1
オリーブオイル	大さじ3
塩・こしょう	各適量

作り方







- ①パブリカはへたを取ってたてに4等分する。なすは、たて半分に切る。ズッキーニはたて1cmの厚みに切る。野菜全体にオリーブオイルをぬっておく。
- ②①をグリルあみにのせて、(手動)キーを押して火力「2」で15~17分焼く。
- ③焼きあがったら好みで皮をむき、適當な大きさにして、合わせた(A)に漬ける。10分ほど漬けてなじませる。(延長)

天ぷらやフライ、パンのあたため直し

天ぷらやコロッケなど揚げ物の温め直しは、「あたため」を使うと表面がカリッと仕上がります。また、パンは中がふんわり仕上がります。

あたため時間のめやす P37を参考に火力、時間を設定してください。

※ごやすいので様子をみながらあたためてください。



保証とアフターサービス

●保証書（別添付）

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

●オール電化延長保証制度

有料にて保証期間を延長する制度もございます（ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせて頂きます。）。資料のご請求や詳細は、フリーダイヤル0120-867-789 三菱電機延長保証申込受付センターへお問い合わせください。（受付時間：平日午前9時～午後5時30分、年末年始・夏季休業日を除く）

●補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」（別紙一覧表）にご相談ください。

●修理を依頼されるときは

「困ったときは Q&A」（P46～53）にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

●修理料金は

技術料+部品代（+出張料金）などで構成されています。

●修理部品は

部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

●廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

仕様

形 名	CS-G36CDS	CS-G36CDS20A CS-G36CD20A
電 源	単相 200V (50-60Hz 共用)	
消 費 電 力	5800W	4000W
右 IH ヒ ー タ ー	2500W	
左 IH ヒ ー タ ー	2000W	
中央ヒーター(ラジエントヒーター)	1500W	
グリル（シーズヒーター）	2125W (上ヒーター 1215W 下ヒーター 910W)	
脱 煙 ヒ ー タ ー	305W	
本 体 大 き さ	幅 590 × 奥行 549 × 高さ 182 (mm)	
大 グ き り さ る 庫 内 寸 法	幅 333 × 奥行 364 × 高さ 102 (mm) グリルあみから上ヒーターまでの高さ 最大 50 (mm)	
グ リ ル あみ寸法	幅 310 × 奥行 245 (mm)	
質 量 (重 さ)	約 21 kg	
ヒ ー タ ー 切 り か え	中央ヒーターとグリルの切りかえ	
電 源 コ ー ド	3.5 mm ² 3芯 キャブタイヤケーブル	2.0 mm ² 3芯 キャブタイヤケーブル
電 源 プ ラ グ	2極 接地極付 250V 30A (小型)	2極 接地極付 250V 20A

* J-Moss (JIS C 0950) の規定に基づき、対象となる 6 物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

	長年ご使用の場合は点検をぜひ！	熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。
	このような症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードやプラグが異常に熱い。 こげくさいにおいがする。 製品に触るとビリビリと電気を感じる。 トッププレートにヒビが発生した。 冷却ファンが回らなくなった。 その他の異常・故障がある。

ご使
用
中
止

故障や事故防止のため、専用ブレーカーを「切」にしてから必ず販売店にご相談ください。

三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社