

Panasonic

持込修理

電気ファンヒーター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載
しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買
い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	DS-F1203		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お 客 様	ご住所 お名前 電 話 () - 様		
※ 販 売 店	住所・氏名 電話 () -		

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しください。



Panasonic®

取扱説明書

電気ファンヒーター 家庭用

品番 DS-F1203



保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を
必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管して
ください。

もくじ

安全上のご注意	2
使用上のお願い	4
準備	4
各部の名前	5
使いかた	6
お手入れのしかた	7
別売品	8
Q&A (よくあるご質問)	8
故障かな?	9
保管	9
保証とアフターサービス	12
仕様	14
保証書	裏表紙

(きりとり線)

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

		してはいけない内容です。
		実行しなければならない内容です。

警告

電源プラグのほこりなどは定期的にとる

-  プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

分解したり、修理・改造をしない

-  発火したり、異常動作して、火災や感電の原因になります。
- 修理は販売店へご相談ください。

スプレー缶などを本体の近くに置かない

-  熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発や火災の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

-  （傷つけたり、加工したり、温風吹出口や他の熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。）
- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

長時間同じ部位を暖めない

-  比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると、低温やけどのおそれがあります。

乳幼児や自分で温度調節のできない方には特に注意する

-  やけどや低温やけどをおこすおそれがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

-  差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

温風吹出口やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない

-  内部に触れたり、異常動作して、感電やけがの原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

-  感電の原因になります。
- ぬれ手禁止

警告

定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う

-  他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。
- 延長コードも定格15 Aのものを単独でお使いください。

異常・故障時には直ちに使用を中止する（発煙・発火・感電のおそれあり）

-  異常・故障例
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。

注意

カーテンなど燃えやすいものの近くでは使わない

-  火災の原因になります。

本体に衣類やふとんを掛けて使わない

-  過熱して、火災の原因になります。

温室・浴室など高温・多湿・水のかかる場所では使わない

-  漏電して、感電・火災の原因になります。
- 水場使用禁止

乾燥など他の用途には使わない

-  過熱して、火災の原因になります。

犬や猫などのペットの暖房用には使わない

-  ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になるおそれがあります。

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く

-  不意に作動して、やけどをしたり、感電の原因になります。
- 電源プラグを抜く

操作部に水やお茶をこぼさない

-  内部に水が入って感電・火災の原因になります。
- 水ぬれ禁止

使用中や使用直後は、温風吹出口など熱い部分に触れない

-  やけどや低温やけどの原因になります。
- 接触禁止

電源プラグを抜くときは、コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く

-  コードを引っ張るとコードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

使用上のお願い

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、定期点検が必要です。（9ページ）

温風吹出口や吸気口をふさがない
直射日光の当たるところに置かない

本体の故障や変形・変質・性能低下の原因になります。

吸気フィルターは1週間に1回程度
お手入れする

汚れがひどくなると安全装置が働き、運転が停止する原因になります。


安定した、平らなところに置く

転倒OFFスイッチが働き、運転が停止する原因になります。


準備

■ 設置のしかた

- 「安全上のご注意」（2～3ページ）をお守りのうえ、壁や燃えやすいもの（可燃物）から右図の寸法を離してお使いください。
ただし、左右面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。



各部の名前




お知らせ

- 本体には転倒OFFスイッチが内蔵されています。そのため、運転中に本体が傾いたり、倒れたりすると自動的に運転が停止することがあります。
- 本体を持ち運ぶときや、揺らしたときに「カタカタ」と音がすることがありますが、転倒OFFスイッチ内のボールが動いている音ですので、故障ではありません。

メガアクティブイオン

- 空気中に飛び出して、ダニなどや、ウイルスの活動や、浮遊菌の繁殖を抑制します。

発生しくみ



ダニなど

- 試験機関：大阪市立工業研究所
- 試験方法：酵素免疫測定法で測定
- 方 法：メガアクティブイオンを空中に放出
- 試験結果：ダニなどのアレル物質の抑制を確認

ウイルス

- 試験機関：（財）日本食品分析センター
- 試験方法：試験ボックス内のウイルス量の変化をCPE法で測定
- 方 法：メガアクティブイオンを空中に放出
- 試験結果：ウイルスを99 %以上抑制

浮遊菌

- 試験機関：（財）日本食品分析センター
- 試験方法：6畳相当の試験室でメガアクティブイオンを放出し、浮遊菌の変化をエアサンプラーに捕集し、測定
- 方 法：メガアクティブイオンを空中に放出
- 試験結果：浮遊菌を90 %以上抑制

吸気フィルター（スーパーアレルバスターフィルター）で捕集した汚れを下記の3つの作用で活動を抑制します。

スーパーアレルバスター

などのアレル物質の活動を抑制します

ダニ 花粉

*当社加湿機（品番FE-KLA07）搭載のスーパーアレルバスターフィルターと同じ成分を添着しています。
試験機関：大阪市立工業研究所
試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法で確認
加工方法：吸気フィルターにスーパーアレルバスターを添着
試験結果：ダニアレル物質、花粉アレル物質の抑制を確認

緑茶カテキン

（お茶から採った天然成分）

の活動を抑制します

ウイルス

●スーパーアレルバスターフィルターは「カテキン」特有のにおいがすることがありますが無害です。
試験機関：（財）北里環境科学センター
試験方法：ウイルスの抑制率をプラーク法により確認
加工方法：吸気フィルターに緑茶カテキンを添着
試験結果：ウイルスを99 %以上抑制

バイオ除菌

の繁殖を抑制します

菌

試験機関：（財）日本食品分析センター
試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認
加工方法：吸気フィルターにバイオ除菌剤を添着
試験結果：99 %以上抑制

使いかた


- 1

電源プラグを差し込んで
切タイマーつまみを
「連続」に合わせる
- 2

運転切換つまみを
お好みの運転に合わせる

- 運転を開始します。
 - 温風と一緒にメガアクティブイオンを出したいときは、つまみを左側の表示(「強」「弱」)に合わせます。(メガアクティブイオンランプが緑色で点灯)
- 3

使い終わったら、
運転切換つまみを「切」にする



お知らせ

- 「強」「弱」は温風の温度を切り換えます。風量の変化はありません。

切タイマーを使うとき（時間がたてば停止します）


- 1

電源プラグを差し込んで、
切タイマーつまみを回して
切タイマーの時間を設定する
- 2

運転切換つまみを
お好みの運転に合わせる

- 設定した時間が過ぎると運転を停止します。(切タイマーつまみが「切」になります)
- 3

使い終わったら
運転切換つまみを「切」にする



〔50 Hz地区と60 Hz地区〕
電源周波数は東日本では50 Hz、西日本では60 Hzです。

静岡県での50 Hzと60 Hzの境界

50 Hz地域	60 Hz地域
富士市、富士宮市、富士郡芝川町以東	清水市、庵原郡富士川町、蒲原町、由比町以西

お手入れのしかた

必ずお守りください 本体のお手入れ

- 電源プラグを抜き、本体が冷めてから（運転切後約30分）お手入れをしてください。
- ベンジン・シンナーなどは使わないでください。変色や故障の原因となります。



ぬるま湯か、薄めた台所用洗剤（中性）を浸した柔らかい布を固くしぼって汚れをふき取り、その後、水気や洗剤を十分ふき取る

- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。

吸気フィルターのお手入れ

■吸気フィルターが目詰まりすると、安全装置が働き、運転が停止することがあります。吸気フィルターは1週間に1回程度、お手入れしてください。


- 1

吸気フィルターカバーをはずし吸気フィルターを取り出す

- つまみを引いてははずす。
- 2

吸気フィルターのほこりを掃除機で吸い取る
- 3

吸気フィルターを元に戻し、吸気フィルターカバーを取り付ける



お願い

- 吸気フィルターは必ず取り付けてください。
- 本体内にほこりを吸い込み、故障の原因になります。
- 安全装置が働いて、故障の原因になります。
- ウイルス、菌などに対しての効果が得られません。(5ページ)

別売品

●スーパーアレルバスターフィルター (交換の目安は3年に1回です。)

品番 DS661A-X48B0
希望小売価格 525円(税込)



● 価格は2008年8月現在の希望小売価格です。価格は変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。

別売品は、お買い上げの販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。
 <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

Q&A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)
6畳の部屋は暖まりますか？	発熱量は約1200 Wですので部屋全体の暖房能力はありません。 局部採暖器具として好適です。
電気代はどれくらい かかりますか？	1時間使用で約26円です。(運転切換つまみ「強」で使用時)
24時間連続で使用し てもよいですか？	連続でご使用していただいてもかまいません。
引っ越しして周波数の 異なる地域でも使えま すか？	50 Hz、60 Hz共用となっています。 ご使用にあたり、差し支えありません。
電源を入れても温風が 出ないのですが？	吸気フィルターが目詰まりしていませんか？ 1週間に1回程度、お手入れしてください。

故障かな？

次の表に従ってお調べいただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げ
の販売店に修理をご依頼ください。


症 状	調べるところ	ページ
運転しない 温風が出ない (途中で停止する)	●電源プラグが外れていませんか。	6
	●本体が傾いていませんか。 (転倒OFFスイッチが働き、運転が停止している 場合があります)	4、5
	●切タイマーつまみが「切」になっていませんか。	6
	●吸気フィルターがごみやほこりで目詰まりして いませんか。	4、7
	●温風吹出口のまえに、物を置いていませんか。	4
	●本体周囲の温度が高くなっていませんか。 (約30℃以上)	—
	以上のような原因の場合、安全装置が働いて停止することが あります。 →原因を取り除いたあと、約30分間運転を停止してから、 再び、運転を開始してください。	

＜定期点検が必要です＞

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売
店に点検を依頼されることをお願いします。
商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

保管

■シーズン終了後は、ポリ袋などに入れ、直射日光をさけ、
湿気の少ない所で保管してください。



保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！

●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気ファンヒーターの補修用性能部
品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する
ために必要な部品です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その
確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナン
バー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な
理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.jp/support/>

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)

 0570-087-087

●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき
ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

修理を依頼されるとき

8～9ページの表に従ってご確認のあと、直らない
ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの
販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	電気ファンヒーター
品 番	DS-F1203
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は
- 保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が
修理をさせていただきますので恐れ入りますが、
製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは
- 修理すれば使用できる製品については、ご要望
により修理させていただきます。次の修理料金
の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
- 修理料金の仕組み
- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構
成されています。
- 技術料
- は、診断・故障個所の修理および部品
交換・調整・修理完了時の点検な
どの作業にかかる費用です。
- 部品代
- は、修理に使用した部品および補助材
料代です。
- 出張料
- は、お客様のご依頼により製品のある場所
へ技術者を派遣する場合の費用です。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリー
ダイヤル  0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX フリー
ダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル
(全国共通番号)

 0570-087-087

●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄
りの修理ご相談窓口にご連絡ください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市城東区関目2丁目 15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎(078)796-3140

東 北 地 区		中 国 地 区	
青森	青森市大字浜田字豊田 364 ☎(017)775-0326	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市外旭川字小谷地 3-1 ☎(018)868-7008	山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
松江	松江市平成町182番地 14 ☎(0852)23-1128	広島	広島市西区南観音1丁目 13-5 ☎(082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720

首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目 3-19 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目 8-14 ☎(025)286-0180
千葉	千葉市中央区末広5丁目 9-5 ☎(043)208-6034		

中 部 地 区		九 州 地 区	
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	長崎	長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
静岡	静岡市葵区千代田7丁目 7-5 ☎(054)287-9000	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213
		熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
		天草	天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
		鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
		大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101

沖 縄 地 区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

品 番	DS-F1203	消費電力 (50/60 Hz)	室内温度	10℃	20℃
定格(室温20℃)	交流100V 50/60Hz 1170/1120W		強運転	1230/1170W	1170/1120W
安全装置	電流ヒューズ(電源用) 20A (回路用) 2A 温度ヒューズ 110℃ 15A 温度過昇防止用サーモスタット 転倒OFFスイッチ(内蔵)		弱運転	670/640W	640/615W
マイナスイオン量 (目安)	約10,000個/cm ³	コード長さ	1.8m		
製品寸法	高さ452×幅234×奥行157(mm)	製品質量	3.0kg		

- マイナスイオン発生方法：放電式
- マイナスイオン量について
 - ・ 当社試験室（約6畳）、室温20℃、相対湿度60%、温風「強」運転で、マイナスイオン運転時における、吹出口から吹出方向に1mでの測定値です。
（計測器：アンデス電気（株）製 空気イオンカウンター：ITC-201A）
 - ・ マイナスイオン量は使用環境（室温、湿度、空気の汚れなど）により異なります。
 - ・ マイナスイオン量は使い始めてから数日後の数値です。

暖房の目安	断熱材	コンクリート住宅	木造住宅					
	なし	約4畳 (6.7 m ²) まで	約3畳 (4.8 m ²) まで					
	50 mm	約8畳 (12.6 m ²) まで	約5.5畳 (8.4 m ²) まで					
	●暖房の目安は、(社)日本電機工業会の統一基準によります。		〈1 m ² 当り必要W数の計算基準〉					
	●室内外温度差15℃の地区を基準としています。		構 造		コンクリート造り		木造家屋	
	●JIS規格に基づき、1畳＝1.65 m ² で計算しています。		断 熱 材		なし	50 mm	なし	50 mm
		1m ² 当りW	174 W	93 W	244 W	140 W		

愛情点検	長年ご使用の電気ファンヒーターの点検を！	
	こんな症状はありませんか ● 異常な音やこげ臭いにおいがする。 ● 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ● 電源プラグや電源コードが異常に熱い。 ● 本体や操作部が異常に熱い。 ● その他の異常や故障がある。	ご使用中止 故障や事故防止のため、つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品番	DS-F1203
	販売店名	☎ () —				

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット
〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地
© Panasonic Corporation 2008

14

DS940A-X58P1
Se0408-1078

(きりとり線)

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
- (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
- (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
- (ヘ) 本書のご添付がない場合
- (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいはし字句を書き替えられた場合
- (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様のお負担となります。また出張修理等を行った場合には、出張料はお客様のお負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.