

料理レシピ編

家庭用スチームオーブンレンジ

品番 NE-A262

COOK BOOK



チキンライス(P.81)

スチームオーブンレンジ

NE-A262

Panasonic®

取扱説明書

家庭用スチームオーブンレンジ

品番 NE-A262



レンジ使いこなし術

もっと手軽に、もっとおいしく

- 「スチームあたため」で、じはんもふっくら
- 肉や魚もこんがり「両面グリル」
- カンタンにおいしくできる「ヘルシーメニュー」
- 料理レシピ編「COOK BOOK」が、裏表紙からご覧ください。



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~10ページ)は、必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ご使用中、異常を感じたら使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご相談ください。
- 保証とアフターサービスは、56ページをご覧ください。

目次

まず
確認

安全上のご注意
使用上のお願い
付属品・別売品
各部の名前

ページ
4
10
11
12

はじめに
コツ

使える容器・
使えない容器
使いこなしのポイント
●給水タンクに水を入れる
●追加加熱のしかた

16
18

毎日の
使いかた

あたためる
解凍する
ゆでる
自動メニューで調理する
レンジで加熱する
オーブンで焼く
オーブンで発酵させる
グリルで焼く
キッチンタイマーを使う
加熱のしくみ
手動で加熱するとき
お手入れする

20
28
30
32
34
36
38
40
42
43
44
46

もし
困った
ときは


よくあるお問い合わせ
うまく仕上がらない
故障かな?
保証とアフターサービス
●お客様ご相談窓口のご案内

50
51
54
56
58

下ごしらえも調理も… 毎日の使いかた

32

自動メニューで調理する




30

野菜をゆでる



28

肉や魚を解凍する



●自動メニュー(予熱なし)
●ヘルシーメニュー(予熱なし)
●自動メニュー(予熱あり)

20

あたためる



20

あたためる



20

あたためる



●牛乳などのメニューに合わせて
●牛乳やコーヒーなどを
●お好み温度に
※40°C以下の設定の
しかたは異なります。
●あたためるときの
注意と「ツ」

44

手動で加熱するとき



42

キッチンタイマーを使う

40

グリルで焼く

自分で時間などを合わせて…
時間を合わせて…

●スチームオーブンレンジで
こんなことができます

36

オーブンで焼く



34

オーブンで焼く



38

発酵させる



●上面だけを焼く
●両面を焼く
●スチームを使って発酵させる
●オーブン35°C・40°C
●予熱なしで
●予熱ありで
●強火と弱火を組み合わせて
●出力を使い分けましょう
●「800～150W」「300Wスチーム」

2

【M】表示モード(店頭用モード): 表示部に「M」と表示されているときは調理できません ➡ P.14
【解除方法】①「レンジ」ボタンを押す。②「あたため・スタート」ボタンを4回押す。
③「取消」ボタンを4回押す。

3

■料理レシピ編は、裏表紙からご覧ください。
■本書に掲載のイラストは、実物と異なる場合があります。写真は盛り付け例です。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

- | | |
|--|------------------|
| | してはいけない内容です。 |
| | 実行しなければならない内容です。 |
| | 気を付けていただく内容です。 |

危険

自分で絶対に修理・分解・改造をしない

感電や発火、異常動作によるけがのおそれがあります

故障した場合は
お買い上げの販売店にご相談ください。

吸気口・排気口・製品のすき間に針金などの金属物や異物、指を入れない

高圧部があり、感電やけがのおそれがあります




異物が本体に入ったら
まず電源プラグを抜いて
お買い上げの販売店にご相談ください。

警告

設置するとき

吸気口・排気口はふさがない
火災の原因になります

ごみ、ほこりなどで吸気口・
排気口がふさがれないよう
こまめにお手入れしてください。



燃えやすい物や火気の近くでは使わない

(たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上、
カーテンなど)
ヒーター使用時は、高温になり、引火や
火災の原因になります

スプレー缶などの近くで使わない

ヒーター使用時の熱で、引火や爆発のおそれがあります

水のかかる場所では使わない
感電や漏電の原因になります

アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに、感電のおそれがあります

アース線は

- アース端子に接続する。また、転居などの際も忘れずに取り付ける。取り付けかたは→ P.12
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアースなどと、絶対に接続しない。(法令で禁止されています)
- アース端子がないとき、湿気が多い場所、水けのある場所では、アース工事が必要。→ P.10

警告

自動での加熱時、事故を防ぐために

食品、飲み物は庫内中央に置く

端に置くと、赤外線センサーが正しく検知できず、食品は発火や発煙、飲み物は沸とうによる突然の飛び散りでやけどのおそれがあります

レンジ(電波)の加熱時は

食品を加熱しすぎない

発火・発煙のおそれがあります

- 以下の場合、自動で加熱しない
 - 少量や指定分量*以外の食品
 - 100g未満の食品(45°C以上に設定してあたためるとき)
 - ふた、およびふた付きの容器での加熱
- * 指定分量はメニューによって異なります。
各ページを参照してください。

「レンジ」ボタンでは、設定時間をお控えめにし、様子を見ながら加熱する

食品の分量に対して、加熱時間が長いと、
発火や発煙のおそれがあります

- 特に、少量の加熱時、油脂の多い食品・液体、
さつまいもなどの根菜類の加熱には気を付ける。

飲み物などの加熱時、やけどを防ぐために(突沸に注意)

飲み物を加熱しすぎない

加熱後、取り出したあとに、
突然沸とうして飛び散ることがあり、
やけどのおそれがあります

- 牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水などを
自動であたためるときは、
必ず、「1 飲み物」ボタンで杯数を合わせて
加熱する。→ P.26
- お酒をあたためるときは、
「レンジ」ボタンの600Wで
様子を見ながら加熱する。
→ P.44



油脂の多い食品・液体*や、粒入りスープを加熱するときは以下の方法で加熱する

加熱後、取り出したあとに、
突然沸とうして飛び散ることがあり、
やけどのおそれがあります

- ラップをして、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する。

* バター・生クリーム・オリーブオイルなど

「レンジ」ボタンで加熱するときは、設定時間を控えめにする

加熱しすぎると、加熱後、取り出したあとに
突然沸とうして飛び散ることがあり、
やけどのおそれがあります

容器は庫内中央に置き、広口で背の低い容器に8分目まで入れる

端置きや、少量の加熱は沸とう、
沸とうによる突然の飛び散りの原因になります

加熱前、加熱後は必ずスプーンでかき混ぜる

加熱後、取り出したあとに、突然沸とうして飛び散ることがあり、
やけどのおそれがあります



安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

レンジ(電波)を使う加熱時の破裂を防ぐために

🚫 ゆで卵(殻付き・殻なし)は
加熱しない
破裂によるけが、やけどのおそれがあります

❗ 卵は必ず割りほぐす
破裂によるけが、やけどのおそれがあります



❗ ぎんなんなど、殻や膜のある
食品は割れ目を入れる
破裂によるけが、やけどのおそれがあります

❗ ビン・容器のふたや、
ネジ式のせんは外す
破裂によるけが、やけどのおそれがあります

- 密閉状態にならないようにする。
- レンジ用のふたをするときは、すき間をあける。

電源プラグ・電源コードなどは

🚫 電源コードや電源プラグを
傷付けない
(加工する、排気口などの高温部に近づける、
無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を
載せる、束ねる、はさみ込むなど)

傷付いたプラグは使わない

破損や破損によるショート、火災や感電の
原因になります

修理は販売店にご相談ください。

🚫 ぬれた手で電源プラグを
抜き差ししない
感電のおそれがあります

🚫 電源プラグを抜くときは、
コードを持って引き抜かない
感電や、ショートによる発火のおそれが
あります



❗ 電源は、延長コードを含め、
定格15A以上・交流100Vの
コンセントを必ず単独で使う
異常発熱の原因になります



〈タコ足配線は禁止〉

❗ 電源プラグは、根元まで確実に
差し込む

感電や発熱による火災の原因になります

ゆるんだコンセントは使わないでください。

❗ 電源プラグのほこりは、
乾いた布で定期的に確実に取る

ほこりに湿気がたまり、絶縁不良で
火災のおそれがあります

❗ 長期間使用しないときは、
電源プラグを抜く

絶縁劣化で火災の原因になります

⚠ 警告

次の点もご注意ください

🚫 子供だけで使わせたり、幼児の
手の届くところで使わない
やけど、感電、けがのおそれがあります

🚫 お手入れは、電源プラグを抜き、
庫内が冷めてから行う
やけど、感電、けがのおそれがあります

異常・故障時には

❗ 直ちに使用を中止する
発火や発煙、感電のおそれがあります

- 異常・故障例
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
 - 異常においや音がする。
 - ドアに著しいガタや変形がある。
 - 触ると電気を感じる。

すぐにコンセントから電源プラグを抜いて
お買い上げの販売店へ点検・修理を
依頼してください。

⚠ 注意

設置について

❗ 本体上面、壁との間は
下表以上の距離を確保する


過熱による焦げや変形、発火などの原因に
なります

- 本体の上には物を置かない。
この電子レンジは「消防法 設置基準」に基づく
試験基準に適合しています。

安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、
下表以上の距離を確保してください。

場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方
離隔距離(cm)	10	5	5	(開放)	0	0

「消防法 基準適合 組込形」



🚫 転倒や落下をさせない
けが、感電、電波漏れの原因になります

- 不安定な場所に置かない。
- 置き台からはみ出さない。
- ドアに無理な力を加えない。

万一、転倒・落したら
外部に損傷がなくてもそのまま使用せず、
必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

● 転倒防止金具C(別売)をご利用ください。
▶ P.11

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

ご使用前に確認する

🚫 調理以外の目的には使わない

過熱により、発火や発煙、やけどのおそれがあります

🚫 レンジ(電波)を使う加熱では、庫内に食品などが入っていない状態で、動作させない

火花が飛び、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります

●容器や付属品だけでも動作させない。

異常高温になると安全機能が働き、自動的に動作を停止することがあります。

🚫 庫内に付着した油や食品カスを放置したまま加熱しない

発火や発煙の原因になります

●庫内が冷めてから必ずふき取ってください。

❗ 庫内の包装材は取り出す

焦げや変形、発火の原因になります

❗ 鮮度保持剤(脱酸素剤)などを取り出す

発火や発煙のおそれがあります

金属容器・付属の角皿は

🚫 レンジ(電波)を使う加熱では、金属容器などは使わない

火花が飛び、発火・発煙・ドアガラスの割れのおそれがあります

●付属の角皿、金あみや金ぐし、金属製の焦げ目付け皿は、オーブンや発酵、上面グリル以外では使わない。

🚫 付属の角皿は、オーブン/発酵、上面グリル以外では使わない

火花が飛び、庫内底面が赤熱により、高温になるため、やけどのおそれがあります

ドアは

🚫 物をはさんだまま使わない

電波漏れの原因になります

🚫 調理中や調理後に水をかけない

ガラスが割れて、けがの原因になります

⚠ 開閉時は指のはさみ込みに注意する

けがのおそれがあります

「両面グリル」ボタンの2秒押し(上面グリル)でトーストを焼くときは

❗ 設定時間控えめにし、様子を見ながら加熱する

加熱時間が長いと、発火や発煙のおそれがあります

調理中、調理後は

🚫 万一、庫内で食品が燃えたら、ドアは開けない

酸素が入り、勢いよく燃えます

- 次の処置をして鎮火を待ってください。
①「取消」ボタンを押す。
②電源プラグを抜く。
③燃えやすい物を、本体から遠ざける。

万一、鎮火しないときは
水や消火器で消火し、必ずお買い上げの販売店へご相談ください。

🚫 ヒーターを使う調理やスチーム調理のとき、高温部(本体・ドア・庫内など)に触れない


やけどのおそれがあります

- 特に、本体や付属の角皿・グリル皿・水受皿・セラミックカバーは高温になります。

🚫 セラミックカバーや庫内底面に、衝撃を加えたり、水をかけたりしない

破損してけがをするおそれがあります

- 万一、破損したら
そのまま使用せず、必ず
お買い上げの販売店へご相談ください。



🚫 破れたり、水でぬれたりしたミトンは使わない

やけどのおそれがあります

🚫 セラミックカバーの上に物を置かない

溶けや変形の原因になります



⚠ 次の場合、熱い容器や蒸気、飛まつに気を付ける

やけどのおそれがあります

- ドアを開けるとき
- 食品を取り出すとき
- ラップやふたを外すとき
- ヒーター加熱後、付属の角皿やグリル皿を急冷するとき

⚠ 付属の角皿に、湯を張る調理では、次の場合に角皿の扱いに注意する

やけどのおそれがあります

- 角皿に湯を張るとき
- 角皿を庫内に入れるとき
- 調理後、角皿を取り出すとき
(熱い湯が残っています)

安全上のご注意

必ずお守りください



お弁当をあたためるときは

直接「あたため」ボタンを押して
あたためない

容器の変形や溶けのおそれがあります

●「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら
加熱する。→ P.44

ふた・ラップを外し、ゆで卵や
アルミケース、調味料類も
取り出す

火花が出たり、破裂によるけが、やけどの
おそれがあります

使用上のお願い

設置場所は

■本体は、テレビやラジオ、無線機器(無線LANなど)やアンテナ線から4m以上離してください。
画像や音声の乱れ、通信エラーの原因になります。

アースの工事が必要なとき

本体価格には工事費は含まれていません。

■電源コンセントにアース端子がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■次の場合、電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」が法律で義務付けられています。

●湿気の多い場所:

飲食店の厨房や酒、しょうゆの貯蔵庫、コンクリート床など

●水のある場所(漏電しや断器も取り付ける):

生鮮食料品店の作業場など水の飛び散る所、土間・地下室など結露の起きやすい所など

レンジ使用調理では

■缶詰やレトルト袋の食品は、容器に移してください。アルミ包装は加熱できません。

スチーム調理終了後は

■庫内底面に、水滴やお湯がたまります。冷めてから、ふきんなどでふき取ってください。

■クリーントレー(→ P.12)にも水がたまります。毎回捨ててください。

■本体周辺(上部)の水滴をふき取ってください。本体の上に棚があるときなど、水滴が付くことがあります。

ヒーター調理後は

■付属のミトンを使い、両手で出し入れしてください。

角皿やグリル皿を取り出すときは、高温のため、ミトンの白い部分が当たるようにして持ち、
落とさないよう出し入れしてください。

さびの原因になります

■庫内に付着した油や食品を放置せず、庫内が冷めてから必ずふき取ってください。

付属品・別売品



容器や付属品だけで動作させない

火花が飛び、庫内底面が赤熱により、異常高温になるため、やけどのおそれがあります

●故障を防ぐため、安全機能が働き、停止することがあります。




付属品

ミトン 2枚
品番: A060M-1M20
※白い面を手のひら側にして
使います。




セラミックカバー 1枚
品番: A6003-1J20



角皿 1枚


品番: A060T-1M60
※熱変形防止のため平らでは
ありません。



電波を使うレンジ
加熱調理では、火花が
飛びため使えません。

グリル皿 1枚

品番: A443S-1P00



自動メニューの
食品の置きかたは
必ず各メニューページ
をご確認ください。



中央部分が
よく焼ける範囲です。

別売品

転倒防止金具C

品番: A195A-1K20
希望小売価格: 1,050円(税込み)
※地震対策としてもお使いください。

クエン酸(40g×5袋)

品番: SAN-200
希望小売価格: 730円(税込み)
※食品添加物につき、食品衛生上無害です。

希望小売価格は2009年8月現在

●付属品や別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。



CLUB Panasonic

Pana Sense

<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

各部の名前

各部の名前




水受皿・セラミックカバー

スチームを使う調理のときに、底面に内蔵したヒーターでスチームを発生させます。

セラミックカバー

- 水受皿への異物の混入や沸とうした湯によるやけど防止のカバーです。
- スチームを使うメニュー以外でも常に下記のイラストの状態でお使いください。

■取り付け／取り外しかた



- 取り付けは、「オモテ」を上にして、ゆっくり置く。
- 取り外しは、十分に冷めてから、右横にすべらすように外す。(陶器製のため、落とすと割れます)




調理中や調理後に、水受皿やセラミックカバーを触らない
高温のため、やけどのおそれがあります

クリートレー

食品カスや水滴、スチームの水などを受けるトレーです。

■取り付け／取り外しかた




- 水がたまっている場合がありますので、気を付けて外してください。
- また、取り付け時には奥までしっかりと押し込んでください。

給水タンク


スチームを使う調理のとき、給水ふたを開け、「満水」まで水を入れてセットします。

→ P.18



- ふたは外せます。
ふたは「ここから開ける」と刻印されている方向から開けてください。


■取り付け／取り外しかた




- ふたと給水ふたが確実に閉まっていることを確認してください。
- タンクを水平に持ち、奥に当たるまで差し込みます。

各部の名前

操作部



ドアパネル



「ヘルシーメニュー」ボタンを押して「ヘルシーメニュー 3~8」を選びます。

●手動調理…この取扱説明書内では、「レンジ」ボタンや「両面グリル」ボタン、「オーブン/発酵」ボタンを使ってレンジの出力やオーブンの温度、加熱時間などを設定して調理することを「手動調理」として説明しています。

■自動電源オフ機能

しばらく操作をしなかったとき、または、加熱後に自動で電源が切れます。（「0」表示が消える）
電源が切れる時間は調理したメニューなどにより異なります。（約2~15分）

ドアを開閉すると電源が入ります






■電源を入れるには

通常は、電源プラグを差し込むと電源が入ります。
自動電源オフ時は、ドアを開閉すると電源が入ります。（表示部に「0」と表示します）


お願い

加熱後、ファンがまわって電気部品を冷却するため、最大約15分間は、電源プラグを抜かないでください。

使える容器・使えない容器

加熱の種類	使える容器	使えない容器	付属品																								
レンジ 800~150W 300Wスチーム  レンジ加熱 (300Wスチームは) レンジとスチーム	<p>警告</p> <p>直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき、自動メニューの「12 ゆで葉果菜」、「13 ゆで根菜」ではふた、およびふた付きの容器は使用しない 容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります</p> <p>使える容器</p> <ul style="list-style-type: none"> 陶器、磁器、耐熱ガラス 耐熱140°C以上のプラスチック、ラップ <p>使えない容器</p> <ul style="list-style-type: none"> アルミやホーローなどの金属、金ぐし、アルミホイル 耐熱140°C未満のプラスチック ポリエチレン、メラミン、フェノール、ユリア樹脂 オーブンやグリル用以外のプラスチック、ラップ アルミやホーローなどの金属、金ぐし、アルミホイル 紙製品や木、竹製品 	<p>漆器</p> <p>塗りがはげたりひび割れたりします。</p> <p>耐熱性のないガラス</p> <p>カットガラスや強化ガラスも溶けたり、割れたりします。</p> <p>紙製品や木、竹製品</p> <p>針金を使っている物は燃えやすくなります。 耐熱加工されているクッキングシートやオーブンシートなどはパッケージの耐熱温度に従って使うことができます。</p>	<p>付属の角皿やグリル皿は、加熱方法によって使えない場合があります。</p> <p>Xは使えません。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>角皿</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>加熱方法</td> <td></td> </tr> <tr> <td>レンジ</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>両面グリル</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>上面グリル</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>オーブン/発酵</td> <td>O</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>グリル皿</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>加熱方法</td> <td></td> </tr> <tr> <td>レンジ</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>両面グリル</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>上面グリル</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>オーブン/発酵</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>		角皿	加熱方法		レンジ	X	両面グリル	X	上面グリル	O	オーブン/発酵	O		グリル皿	加熱方法		レンジ	X	両面グリル	O	上面グリル	O	オーブン/発酵	X
	角皿																										
加熱方法																											
レンジ	X																										
両面グリル	X																										
上面グリル	O																										
オーブン/発酵	O																										
	グリル皿																										
加熱方法																											
レンジ	X																										
両面グリル	O																										
上面グリル	O																										
オーブン/発酵	X																										
両面グリル  レンジ+ヒーター加熱	<p>使える容器</p> <ul style="list-style-type: none"> 陶器、磁器、耐熱ガラス <p>使えない容器</p> <ul style="list-style-type: none"> オーブンやグリル用以外のプラスチック、ラップ アルミやホーローなどの金属、金ぐし、アルミホイル 	<p>紙製品や木、竹製品</p>																									
オーブン/発酵、上面グリル  ヒーター加熱 (発酵はヒーターとスチーム)	<p>使える容器</p> <ul style="list-style-type: none"> 陶器、磁器、耐熱ガラス アルミやホーローなどの金属、金ぐし、アルミホイル <p>使えない容器</p> <ul style="list-style-type: none"> オーブンやグリル用以外のプラスチック、ラップ 	<p>●角皿は、電波を使うレンジ加熱調理では、火花が飛ぶため使えません。</p>																									

使いこなしのポイント



■スチームを使うときは

給水タンクに、
満水まで水を入れる

- ①給水タンクを取り出す。
- ②給水ふたを開け、「満水」まで水を入れてセットする。
- ③給水ふたをしっかりと閉め、タンクを水平に持ち、奥に当たるまで差し込む。
(斜めに持つと水漏れすることがあります)

●水は、毎回入れ替えてください。

●塩素消毒されている水道水をおすすめします。
カビや雑菌が発生しやすくなるため、次の水を使うときは、

毎回給水タンクを洗ってください。→ P.47

●浄水器の水 ●アルカリイオン水

●ミネラルウォーター

(硬度の高い水は、水受皿(→ P.13)が白くなることがあります)

●調理後は、クリーントレーにたまつた水を、毎回捨ててください。

●タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用のメニューを選ぶと、表示部に「水確認」を点滅表示します。
タンクに水が入っていても表示します。
加熱をスタートすると表示は消えます。

■食品を用意して
食品は、容器に入れて
庫内中央に置く



●加熱方法によっては、付属のグリル皿や角皿が必要です。→ P.11
(レンジのときはどちらも使えません → P.17)


■あたためや解凍などをするときは
庫内が冷めてから使う

●赤外線センサーをうまく働かせるため、
オープンやグリルの使用後、レンジの連続使用後など、庫内が熱いときは赤外線センサーがうまく働かず「U50」を表示することがあります。
(→ P.55)

異常ではありません!

スチーム使用時は…
●蒸気がドアの周囲から少しもれることがあります。
●終了後、庫内底面にお湯または水滴がたまることがあります。
冷めてからふきんなどでふき取ってください。


■設定するとき



■メニューを選ぶ

直接「あたため・スタート」ボタンを押すと、すぐにあたためがスタートします。

(例: レンジのとき)



●合わせることができる時間単位

(最大設定時間は、各使いかたのページをご覧ください)

●レンジ800W

10秒単位	30秒単位
10秒	5分
6分	

●レンジ600~300W、300Wスチーム、両面グリル、上面グリル

10秒単位	30秒単位	1分単位
10秒	5分	10分
6分		...

●レンジ150W、オープン/発酵

30秒単位	1分単位	5分単位	10分単位
30秒	10分	30分	120分
6分			...

■スタート後、温度や仕上がりを変えたいときは



●直接「あたため」ボタンを押してあたためるときや「1 飲み物」ボタンのときは、表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して温度を変更できます。

●「1 飲み物」ボタン以外の自動メニューは、仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)に、ボタンを押して仕上がりを変更できます。

■加熱したあとは



■取り出すときは

熱いので気を付ける

- グリル皿や角皿は、必ず付属のミトンを使って、両手で取り出してください。
- 庫内に取り忘があると、「ピッピッ」と2分おきにブザーが鳴ります。(6分間)
- 熱くなった容器は、ふきんなどを使って、取り出してください。


ミトンは白い面を手のひら側にして使う



■加熱が足りないときは

追加加熱してください

加熱終了後、表示部の「秒」が点滅中(6分間)に追加時間を合わせて、スタートします。



●追加できる時間

- 自動メニュー : 最大10分まで
- 手動調理 : 各使いかたのページの最大設定時間をご覧ください。

●表示部の「秒」の点滅が消えたときは、各使いかたのページを見ながら再度加熱してください。



あたためる

あたため／スチームあたため

■付属の角皿は使えません

**スピーディーに
「あたため」**

あたためスタート



調理済みのおかずや
ごはんなどを、自動で
すばやくあたためます。

レンジ加熱

1 食品を入れる
庫内中央に

2 「あたため」ボタンを押す

あたためスタート
設定 約 70℃
設定温度

- 100~500gまで。
(冷凍ごはんは300gまで)
- 食品により、ラップをする。
→ P.25
- ラップをするときはゆったりと。
(破裂の原因)
- 市販の冷凍食品などの加工食品は、
パッケージの指示に従う。
- スープやみそ汁はマグカップを
使わない。(沸とうするおそれ)
- 食品の分量に合った耐熱容器で。

■仕上がり温度を変えるとき
表示部の「℃」が点滅中(約14秒間)に
ボタンを押して変更できます。

△ 温度 / 仕上がり △
設定 約 60℃

- 45~90℃まで。
工場出荷時の設定は70℃。
- 温度の目安 → P.22
- メモリー機能
55~75℃に設定した場合、
その温度は記憶され、
次回のあたため時に表示されます。

■加熱不足のときは追加加熱をする
取り出して混ぜたり、並べ替えなどをして
「レンジ」ボタンの600Wで、様子を見ながら
加熱します。→ P.44

上手にあたためるために
P.24の「コツ」を
必ず読んでください



タンクに満水まで
水を入れる → P.18

**スチームで
しっとり**

自動メニュー
「9 スチームあたため」

スチームで食品の乾燥を
防いで、しっとり、
ふっくらあたためます。

レンジ+スチーム加熱

1 食品を入れる
庫内中央に

2 自動メニュー「9」を選ぶ

自動メニュー/時間
自動 水確認 9 弱 強

■仕上がりを変えるとき

△ 温度 / 仕上がり △
弱 強
ぬるめ 標準 熱め

- 100~500gまで。
(冷凍ごはんは300gまで)
- ラップはしない。
- 市販の冷凍食品などの
加工食品は、パッケージの
指示に従う。
- 異なる食品は同時に
あたためられません。

3 スタートする

あたためスタート
自動 スチーム 100秒
弱 強 残り時間

- 残り時間は途中から表示します。
(短い時間で終了するときは、
表示しない場合があります)
- 「あたため」ボタンより、時間はやや長く
かかります。

■加熱不足のときは追加加熱をする
表示部の「秒」が点滅中(6分間)に

1 追加加熱時間(最大10分)
2 スタートする

自動メニュー/時間
あたためスタート

表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは
取り出して混ぜ、「レンジ」ボタンの300Wで加熱します。

(お願い)
調理後、水受皿部(→ P.13)にお湯が残ることがあります。
水受皿部が十分に冷めてから、ふきんなどでふき取って
ください。



直接「あたため」ボタンを押してあたためるときは

- 100g未満の食品は45℃以上であたためない
赤外線センサーが検知できずに、発煙・発火するおそれがあります
「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。→ P.44


- 粒入りスープはあたためない
具が飛び散ることがあり、やけどのおそれがあります
ラップをして、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。→ P.44

- ふた、およびふた付きの容器は使用しない
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります



あたためる

お好み温度

■付属の角皿は使えません



■食品とお好み温度の目安(5°Cきざみで合わせられます)



※1 冷凍したカレーやシチューは、ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで加熱後、混ぜてください。→ P.44
※2 冷凍したベビーフードは、あたためられません。

あたためる

あたためるときの注意とコツ

■以下の食品をあたためるときは、
安全上、直接「あたため」ボタンを押さないでください (安全上のご注意→ P.5~7、10)

食 品	加熱方法 または 注意事項
● 少量や指定分量以外の食品 ● 100g未満の食品(45℃以上に設定の場合) ● ふた・および、ふた付きの容器に入った食品 → 赤外線センサーで正しく検知できず、 加熱しすぎによる発煙・発火のおそれ	油脂の多い液体、粒入りスープはラップをする。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.44
● 油脂の多い液体(バター、生クリーム、オリーブオイルなど) ● 粒入りのスープ → 突然沸とうして飛び散るおそれ	
● 牛乳、コーヒー、お茶、ジュース、水など → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「1 飲み物」ボタンで加熱する → P.26
● お酒 → 突然沸とうして飛び散るおそれ	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.44
● 割りほぐしていない卵、ゆで卵(殻付き・殻なし) ● ぎんなん、くりなど殻や膜のある食品 ● ふた・せんなどを閉めた容器、ビン、 密閉状態の食品 → 破裂によるけがのおそれ	● 卵は割りほぐす ● 殻・膜には割れ目を入れる ● ふた・せんは外す(レンジ用のふたはすき間をあける) 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.44
● お弁当 → 容器が変形するおそれ	ふたやラップを外し、ゆで卵・アルミケース・調味料は 取り出す。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.44

■直接「あたため」ボタンを押すと上手にあたためられない食品

食 品	加熱方法 または 注意事項
● 中華まん → 皮が固くなったり、具が熱くなりすぎます	自動メニューの 「10 中華まんあたため」→ P.26
● フライ・天ぷら → カリッとあたまりません	「11 フライあたため」→ P.28 で加熱する
● クリームチーズ、アイスクリーム → 溶けます	「温度/仕上がり」ボタンを押して温度を合わせる 「お好み温度」機能で加熱する→ P.22 パンは、「レンジ」ボタンの600Wでも加熱できます → P.44
● ベビーフード、介護食 → 熱くなりすぎるおそれ	
● パン → 固くなります	
● 500gを超える食品、 冷凍カレー、冷凍パン、 市販の冷凍食品・加工食品 → うまくあたまりません(加熱ムラ)	市販の食品はパッケージの指示に従う。 「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.44
● 乾物・ポップコーン・冷凍ゆで野菜 → 加熱しすぎになる	「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する → P.44
● いかなどのはじめやすい食品	「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながら加熱する → P.44

あたためるときにコツが必要な食品

食 品	加熱方法 または コツ
カレー、シチュー	具がはじけるため、必ずラップをして深めの耐熱容器に 入れ、85~90℃に設定する。 また加熱後、必ず混ぜる。
タレのかかった食品	タレが飛び散るおそれがあるため、必ずラップをする。
おかず、汁物	赤外線センサーをうまく検知させるため、広口の 浅めの耐熱容器を使う。
分量に合わない器に入れた食品	食品の分量に合った耐熱容器であたためる。

次の食品は、2品以上で同時にあたためないでください。

- 分量や温度に差がある食品
- ごはんとカレーなど、仕上がり温度が異なる食品
- から揚げやしゅうまいなど、小さくて油を多く含む食品

- ソース・タレのかかった食品
- みそ汁やスープなどの汁物と、ごはんやおかずなどの食品
- 1つが、300gを超える食品

ラップをする／しないのコツ



・蒸し物 ・冷凍した食品 など



●水分を逃がさず
しっとりさせたい
食品や、はじけやすい
食品など。

- しゅうまいなどの
蒸し物
- カレー・シチュー
- 煮魚
- タレがかかる食品
- 冷凍ごはん
- 冷凍食品
(フライを除く)

(スチームを使ったあたためでも、カレー・シチューの
あたため時にはラップをしてください)



・焼き物 ・いため物 など



●水分を逃がして
パリッとさせたい
食品や、十分に水分の
ある食品など。

- ごはん
- みそ汁・スープ*
- 野菜いため
- 焼きそば
- ハンバーグ
- 焼き魚
- フライ・天ぷら
- 肉じゃが

*粒入りのスープはラップをしてください。

ラップはできるだけ食品に添わせましょう
ラップが浮いていると、赤外線センサーが食品の
温度をうまく検知できず、上手にあためられない
ことがあります。
容器をゆったりとおおい、食品に添わせます。



ラップの重なりは下にしましょう
重なりを上にすると上手にあたまりません。



あたためる

飲み物／中華まんあたため

■付属の角皿は使えません

牛乳や
コーヒー
などを

「1 飲み物」



牛乳、コーヒー、お茶、
ジュース、水など

レンジ加熱

タンクに満水まで
水を入れる ➡ P.18

中華まんを
フワッと
しっとり

自動メニュー
「10 中華まんあたため」

市販の中華まんを、
フワッとしっとり
仕上げます。

レンジ+スチーム加熱

1 飲み物を置く



- 広口で背の低い容器を使う。
- 容器の8分目まで入れる。
- 加熱の前後は、必ず混ぜる。
- 2杯以上は、分量をそろえる。

■個数に合わせた置きかたがあります



2 「1 飲み物」ボタンを押して、
杯数を合わせる



- 「1 飲み物」ボタンでお酒はあたためられません。「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながらあたためてください。



- 容器を端に置かないでください。
沸とうのおそれがあります。

3 スタートする



- 現在温度は約50秒後から表示します。
「1 飲み物」ボタンを押すとメニュー番号と杯数を表示し、その後、設定温度が確認できます。(約3秒間ずつ表示)

■仕上がり温度を変えるとき



- 35~70°Cまで。工場出荷時の設定は60°C。
- 飲み物の種類や、容器の形状によって仕上がりが変わるために、好みに合わせて仕上がり温度を調節してください。
- スタート後も表示部の「°C」が点滅中(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がり温度を変更できます。
ただし、杯数設定の変更はできません。
- 変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。
杯数は記憶されませんので、そのつど設定してください。


(加熱時間の目安 冷蔵4個: 約8分、冷凍4個: 約11分)

1 食品を入れる



- ふたやラップはしない。
- 平皿にのせる。
- 手作りの物はうまくあたまりません。

■個数に合わせた置きかたがあります



2 自動メニュー「10」を選び、
個数を合わせる



- 分量は一度に1~4個まで。
- 1個の重さは70~120gまで。



3 種類や大きさ、重さに合わせて仕上がりを選ぶ(5段階) 4 スタートする



弱 強

- スタート後も仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がりを変更できます。

	弱	中	やや強
中華まん		約5cm 約8cm 70~90g	約6cm 約9~10cm 100~120gまで
あんまん		—	—

- 70g未満や120gを超える中華まんのあたためはうまくできません。 ➡ P.52

食品の量と
置きかたに
注意しましょう



⚠ 警告

飲み物を加熱しすぎない(突沸に注意)

加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります

●自動あたためる場合、必ず、本ページの記載に従い、「1 飲み物」ボタンで、杯数を合わせて加熱する。



あたためる(飲み物／中華まんあたため)

27

26

あたためる

揚げ物

解凍する

スチーム解凍

■付属の角皿は使えません

タンクに満水まで
水を入れる → P.18

フライや 天ぷらを サクッと

自動メニュー
「11 フライあたため」

調理済みのフライや
天ぷらなどを、サクッと
揚げたてのように
あたためます。



グリル皿
レンジ+ヒーター
+スチーム加熱

タンクに満水まで
水を入れる → P.18

肉や魚を 解凍する

「2 スチーム解凍」



冷凍庫で保存していた
肉や魚を、スピーディーに
自動で解凍します。

レンジ+スチーム加熱

(加熱時間の目安 4個: 約9分)

1 食品を入れる



(上段)

- ラップはしない。
- 種類の違う食品を同時に
あたためるときは、厚みと
重さをそろえる。
- 食品はグリル皿に直接のせる。
(オープンシートも使えます)

お願い


- アルミホイルは火花が出るので、
使えません。
- 冷凍した揚げ物は
あたためられません。

2 自動メニュー「11」を選ぶ



(上段)

3 種類や重さに合わせて仕上がりを選ぶ(3段階)



- スタート後も仕上がりの表示が点滅中
(約14秒間)は、ボタンを押して
仕上がりを変更できます。

	弱	中	強
フライ	—	100~500g	500~700g
天ぷら	かき揚げなどの 焦げやすい物	100~500g	—

- 100g未満や、500gを超える天ぷらのあたためは
うまくできません。

4 スタートする



- 天ぷらなどの底面がべたつくときは、
キッチンペーパーなどで油分を
取ってください。

■加熱不足のときは追加加熱をする

- P.19
表示部の「秒」の点滅(6分間)
消えたときは、「両面グリル」ボタンの
「上面グリル」で様子を見ながら
加熱します。

冷凍庫から出してすぐに解凍してください。

1 食品を入れる



庫内中央に
(発泡スチロールのトレー)
のまま入れる

- ラップはしない。
- トレーがなければ、耐熱性の平皿で。
- 分量は100~500gまで。
- 100gは仕上がりを「やや弱」に。
500gは仕上がりを「やや強」に。
さしみは仕上がりを「弱」に。

- 肉の細切り、いかに切り目を入れる
など包丁で切れる固さにするときは
「弱」で解凍してください。

- 薄い・細い部分にアルミホイルを
巻くと変色や煮えを防ぐことが
できます。

2 「2 スチーム解凍」ボタンを押す



- 形状や開始温度によって、部分的に
煮えることがあります。

仕上がりを変えるとき(5段階)



- スタート後も、仕上がりの表示が
点滅中(約14秒間)は、ボタンを
押して仕上がりを変更できます。

3 スタートする



■加熱不足のときは追加加熱をする

- P.19
表示部の「秒」の点滅(6分間)
消えたときは、「レンジ」ボタンの
150Wで様子を見ながら加熱します。

■手動で解凍するとき

- 「レンジ」ボタンの150Wで
加熱時間を合わせる。→ P.44



スチーム解凍では、
赤外線センサーをうまく
働かせるために、庫内は
十分に冷まし、水滴などが
付いているときは
ふき取ってください

■上手に解凍するには、まず上手な冷凍から！

- 新鮮な食材を選びましょう。
- 薄く(3cm以内)、平たく、重ねずに厚みをそろえてください。
- 1回分ずつ(約300gまで)に分けてください。
- ラップでしっかり密封してください。

■次のような食品は、上手に解凍できません。

- 冷凍庫から出して長い間放置した食品。
- 冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品。
- 分量が100g未満の食品。
→ 「レンジ」ボタンの150Wで様子を見ながら
解凍します。→ P.44
- ゆでて冷凍した野菜。
→ 「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて
解凍します。→ P.44

■付属の角皿は使えません

葉果菜を

自動メニュー
「12 ゆで葉果菜」ほうれん草などの葉果菜
をゆでます。

レンジ加熱

<葉菜> 100~500gまで(ほうれん草や小松菜などは300gまで)

- ほうれん草、小松菜
 - 葉と茎を交互に重ねる
 - 太い茎には十文字に切り込みを入れる

▶ 加熱後、流水にさらし、アクを取る。
- キャベツ
 - 固い芯を取り
 - 大きさをそろえて切る

ラップに包んでから…
耐熱性の平皿へ

- ラップの重なり合う部分を下にする

<果花菜> 100~500gまで
500gは仕上がりを「強」に。

- なす、かぼちゃ
 - 大きさをそろえて切り、塩水につける
 - 大きさをそろえてやや厚めに切る
- ブロッコリー、カリフラワー
 - 小房に分け、塩水につける

- 容器に水をはって加熱しない。
●洗ったときの水分は残しておく。
●ラップは、何重にもおおわない。
- 耐熱性の平皿に並べてから…
ラップをかける

根菜を

自動メニュー
「13 ゆで根菜」じゃがいも、大根などの
根菜をゆでます。

レンジ加熱


<根菜> 100g ~1kgまで(にんじん、大根は500gまで)

- にんじん、大根
 - 輪切り、いちょう切りに
 - 厚さ2~3cmの輪切りに(重ねないで)皿にのせる
- じゃがいも、さつまいも、さといも
 - そのまま洗って使う
 - 切って使うときは、皮をむき大きさをそろえる(重ねないで)皿にのせる

- 容器に水をはって加熱しない。
●洗ったときの水分は残しておく。
●ラップは、何重にもおおわない。
- 耐熱性の平皿に並べてから…
ラップをかける

▶ 加熱後は、ムラ解消のため
約5分蒸らしてください。

1 食品を入れる



- 食品は底面のイラストの上に置く。
- 次の場合は、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱する。▶ P.44
 - 100g未満のとき
 - 大きめに切ったとき
 - 厚めに切ったとき

2 自動メニュー
「12」または「13」を選ぶ

2 自動メニュー

「12」または「13」を選ぶ

自動メニュー/時間



手順3へ

■仕上がりを変えるとき(3段階)



- スタート後も、仕上がりの表示が点滅中(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がりを変更できます。

- 季節や野菜の状態により仕上がりが異なります。

3 スタートする



- 加熱不足のときは追加加熱をする▶ P.19
表示部の「秒」の点滅(6分間)が消えたときは、「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。

- 取り出すときは皿が熱くなっているので、ふきんなどを使って、取り出してください。
- アクの強い野菜は、加熱前や加熱後、水にさらしてアク抜きをしてください。(ムラ解消のため)
- 彩りをよくしたいときは、加熱後流水にさらして色止めをしてください。

警告

- ふた、およびふた付きの容器は使用しない
容器にふたをして加熱すると、赤外線センサーが検知できずに、食品が発煙や発火するおそれがあります
- 次の場合、自動で加熱しない
 - 100g未満の野菜
発煙や発火のおそれがあります
 - 薄く切った物、小さく切った物(にんじんやミックスベジタブルなど)
火花が出て焦げることがあります

▶「レンジ」ボタンで様子を見ながら加熱してください。

自動メニューで調理する

メニューに適した加熱方法と時間を自動でコントロール。おいしい料理が作れます。

■メニュー一覧

水: スチーム使用メニューです。
給水タンクに満水まで水を入れてください。→ P.18
「1 飲み物」ボタン→ P.26
「2 スチーム解凍」ボタン→ P.28


	メニュー番号	メニュー名	参照ページ	予熱
ヘルシーメニュー	3	きのこのサラダ	水 P.98	—
	4	さけのハーブ蒸し	水 P.91	—
	5	野菜炒め	P.103	—
	6	焼きそば	水 P.87	—
	7	鶏の照り焼き	水 P.94、95	—
	8	鶏のから揚げ	水 P.93	—
	9	スチームあたため	水 P.20	—
	10	中華まんあたため ^{※1}	水 P.26	—
	11	フライあたため	水 P.28	—
	12	ゆで葉果菜	P.30、99	—
自動メニュー	13	ゆで根菜	P.30	—
	14	茶わん蒸し ^{※1}	水 P.86	—
	15	トースト(裏返し) ^{※2}	P.64	—
	16	チルドピザ	P.61	—
	17	焼き魚(切身)	P.90	—
	18	グラタン	水 P.83	—
	19	スポンジケーキ	水 P.79	あり
	20	焼きいも	水 P.99	—

※1 個数や碗数を選ぶ必要があります。

※2 枚数を選ぶ必要があります。→ P.64

以下は、メニューの基本的な使いかたです。

ヘルシーメニュー (予熱なし)



「3 きのこのサラダ」「4 さけのハーブ蒸し」「5 野菜炒め」「6 焼きそば」「7 鶏の照り焼き」「8 鶏のから揚げ」

自動メニュー (予熱なし)

左記のメニュー一覧をご参照ください。

次のメニューの使いかたは
「9 スチームあたため」: P.20
「10 中華まんあたため」: P.26
「11 フライあたため」: P.28
「12 ゆで葉果菜」: P.30
「13 ゆで根菜」: P.30

自動メニュー (予熱あり)

「19 スポンジケーキ」

1 メニュー番号を選ぶ



●「ヘルシーメニュー」はダイヤルではありません。

2 スタートする



■仕上がりを変えるとき
▼ 温度 / 仕上がり △

ボタンを押す(3段階に調整できます)
スタート後も仕上がりの表示が点滅中
(約14秒間)は、ボタンを押して仕上がりを
変更できます。

1 メニュー番号や碗数・枚数などを選ぶ



(例:「15 トースト(裏返し)」1枚のとき)



●茶わん蒸しは碗数を、
トースト(裏返し)は枚数を選びます。

2 スタートする



■仕上がりを変えるとき → 上記参照(3または5段階に調整できます)
トースト(裏返し)は仕上がり調節を1度使うと記憶されます。
変えたいときは調節し直してください。

1 メニュー番号を選ぶ



自動メニュー/時間

■仕上がりを変えるとき

→ 上記参照(3段階に調整できます)

2 予熱をスタートする

(庫内をあたためる)



予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

3 (予熱完了後)


食品を入れ、スタートする



レンジで加熱する

レンジ

■レンジの出力を使い分けましょう



■出力ごとの最大設定時間

800W	6分
600~300W	30分
150W	300分
300Wスチーム	15分

- 連動調理も最大設定時間は変わりません。
- 合わせることができる時間単位 ➡ P.19
- 加熱時間の目安 ➡ P.44




警告

食品・飲み物は加熱しすぎない
発火や発煙、やけどのおそれがあります
飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります
設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。





■付属の角皿は使えません



オーブンで焼く

オーブン

オーブンで焼く（オーブン）





オーブンで 焼く

オーブン

発酵させる


発酵




グリルで焼く

グリル

■付属の角皿は使えません



グリルで焼く (グリル)



キッチンタイマーを使う

キッチンタイマー

(例: 3分に設定するとき)

1 「24 キッチンタイマー」ボタンを押す



.....


2 時間を合わせ、スタートする



- 30秒から180分まで、時間を設定することができます。
- 時間のカウントが終了すると「ピッピッピッピッ」と鳴ります。
(ドアの開け閉め、または「取消」ボタンを押すと、音が止まります)
- 一時停止の機能はありません。
「取消」ボタンを押すと、設定時間が取り消されます。

加熱のしくみ


加熱方法



800~150W
レンジ加熱




300Wスチーム
レンジ+スチーム加熱



両面グリル
レンジ+ヒーター加熱



上面グリル
ヒーター加熱



オーブン(上段)
ヒーター加熱



オーブン(下段)
ヒーター加熱

電波の作用で、食品の水分子が激しく衝突し合い摩擦熱を起こします。その結果、食品の表面と内部がほぼ同時に加熱されます。

加熱のしくみ

電波の性質

- 食品や水分には吸収。
- 陶器やガラスは透過。
- 金属には反射。

● スチームは、スタートして約40秒後に発生します。

● 調理時はスチームを発生させるため、ふた(ラップ)はしないで加熱します。

水受皿底面に内蔵されたスチームヒーターを加熱してスチームを発生させ、電波とスチームで食品を加熱し、しっとりふっくら仕上げます。

メニュー例: キャベツのさっぱりサラダなど

電波と上ヒーターで加熱します。裏返しの手間なく焼けます。

メニュー例: ハンバーグ・焼き豚・野菜とベーコンのオムレツ・チキンライスなど

上ヒーターのみで加熱します。追加加熱など、上面のみ焼き色を付けられます。

メニュー例: トースト・グラタンなどの、上面を焼くときに

上ヒーターと下ヒーターで加熱します。

上ヒーターと下ヒーターで加熱します。

メニュー例: スポンジケーキ・シュークリーム・クッキーなど

● 両面グリルの加熱時間は、料理レシピ編の加熱時間を参考にしてください。設定を長くしすぎると、底面が焦げる場合があります。

● 焼き色が薄い場合は、様子を見ながら追加加熱してください。

● 脂が少ない魚は、焼き色が付きにくくなります。

● グリル皿に触れていない部分は、焼き色が付きません。

● 加熱中は庫内温度を保つため、ドアの開閉は控えめに。

● 加熱後は、焦がさないために、すぐに取り出します。

● 焼きムラが気になるときは、加熱途中で、食品の前後を入れ替えます。

● 「発酵」はスチームを使用しています。

手動で加熱するとき

●自分で時間などを合わせて加熱するときの設定温度・時間の目安です。

レンジ(あたため)

レンジ
出力切換 2度押す

種類	メニュー名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
室温・冷蔵	冷やごはん	1杯(150g)	約50秒~1分	—
	チャーハン	1人分(250g)	約2分30秒	—
	どんぶり物	1人分(350g)	約3~5分	有
	みそ汁	1杯(150ml)	約1分30秒	—
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約2分30秒	有
	ポタージュスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	—
	粒入りスープ	1杯(180ml)	約1分~1分30秒	有
	煮魚	1切れ(100g)	約1分	有
	野菜の煮物	1人分(150g)	約1分30秒	—
	焼き魚	1切れ(80g)	約50秒	—
	ハンバーグ	1個(90g)	約1分~1分20秒	—
	野菜いため	1人分(200g)	約2分~2分30秒	—
	スパゲティー・焼きそば	1人分(250g)	約3~4分	—
	ハンバーガー	1個(100g)	約30~40秒	—
	バターロールなど	1個(30g)	約10秒	—
	牛乳	1杯(200ml)	約1分40秒	—
	コーヒー	1杯(150ml)	約1分~1分30秒	—
	お酒	1本(180ml)	約1分	—
さくら干し	1枚(35g)	約30~40秒	—	
お弁当	500g	約1分30秒~2分	—	
コロッケ	1個(100g)	約20~30秒	—	
冷凍	ごはん(固まり)	1杯分(150g)	約2~3分	有
	ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	約4~5分	有
	カレー・シチュー	1人分(300g)	約8~10分	有
	ポタージュスープ	1人分(300g)	約4分30秒~5分	有
	ハンバーグ	1個(90g)	約3~4分	有
	しゅうまい	12個(170g)	約3分30秒	有
	お好み焼き	1袋(300g)	約7~9分	—
	フライ (揚げて冷凍した物)	3個(80g)	約1分~1分30秒	—
	ホットケーキ	1枚(60g)	約30秒~1分	—
	バターロールなど	1個(30g)	約20~30秒	—
	ミックスベジタブル	100g	約2分~2分30秒	有
	さやいんげん	100g	約2分30秒~3分	有
	さといも	100g	約3分~3分30秒	有
	にんじん	100g	約1~2分	—
	かぼちゃ	200g	約2~3分	—
	じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	—
	さつまいも	1本(200g)	約4~5分	—
	さといも	5個(200g)	約4~5分	—

- 食品の分量を2倍にした場合は、加熱時間を2倍弱に合わせます。
- いかやえびなどは、「レンジ」ボタンの300Wで様子を見ながらあたためてください。
- パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。
- コーヒーの設定時間は、加熱前の温度が室温(約20~25°C)のときの時間です。
- 冷凍カレー・シチューのあたためは、こびり付きを防ぐため途中で混ぜてください。
- ポップコーン(レンジ用)はパッケージの加熱方法に従ってください。
- 冷凍食品は、冷凍庫から出して時間がたった場合(温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

レンジ(解凍)

レンジ
出力切換 6度押す

素材名	分量	設定時間 レンジ150W	ラップ ふた
ひき肉	300g	約5~8分	—
薄切り肉	300g	約5~8分	—
厚切り肉	300g	約3~6分	—
鶏もも肉(骨なし)	200g	約3~6分	—
鶏もも肉(骨付き)	200g	約4~7分	—
えび	10尾 (約200g)	約1~3分	—
いか(ロール)	100g	約1~2分	—
まぐろ(ブロック)	200g	約2~4分	—
一尾魚	1尾(約300g)	約3~5分	—
切り身魚	1切れ (約100g)	約1~2分	—

- 冷凍庫から出して時間のたった(温度が上がった)食品は、設定時間を控えめにしてください。

レンジ(野菜の下ごしらえ)

レンジ
出力切換 2度押す

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	加熱前 アク抜き	加熱後 色止め
ほうれん草	200g	約2~3分	—	要
キャベツ	100g	約1~2分	—	—
小松菜	200g	約2~3分	—	要
チンゲン菜	200g	約1~2分	—	要
もやし	100g	約1分~1分30秒	—	—
グリーン アスパラガス	100g	約1分30秒~2分	—	要
なす	100g	約1~2分	要	要
ブロッコリー	100g	約1~2分	要	要
さやいんげん	100g	約1分30秒	—	要
かぼちゃ	200g	約2~3分	—	—
じゃがいも	1個(150g)	約3~4分	—	—
さつまいも	1本(200g)	約4~5分	—	—
さといも	5個(200g)	約4~5分	—	—
にんじん	100g	約1~2分	—	—

- アク抜き…加熱前水にさらす。
- 色止め…加熱後流水にさらす。

レンジ(冷凍した野菜の下ごしらえ)

レンジ
出力切換 2度押す

素材名	分量	設定時間 レンジ600W	ラップ ふた
ミックスベジタブル	100g	約1分40秒	—
さやいんげん	100g	約2分	—

- あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで解凍してください。
- 大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめにして、解凍できた食品から取り出します。

警告

食品・飲み物は加熱しすぎない

発火や発煙、やけどのおそれがあります

飲み物は、加熱後取り出したあとに、突然の沸とうによる飛び散りなどでやけどのおそれがあります
●設定時間を控えめにし、様子を見ながら加熱してください。

注意

お弁当をあたためるときはふたやラップを外し、ゆで卵やアルミケース、調味料類も取り出す
火花が出たり、破裂によるけが、やけどのおそれがあります



300Wスチーム(あたため)

レンジ
出力切換 5度押す

「レンジ」ボタンの300Wを使用しています。

水分を補い、しっとり・ふくらあたためたいときや、固くなりやすいおかずのあたためにおすすめです。(ラップなし)

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷やごはん	1杯(150g)	約2分30秒~3分
しゅうまい	8個(150g)	約3分30秒~4分
まんじゅう	1個(60g)	約50秒~1分20秒
焼き魚	1切れ(80g)	約2分~2分30秒
煮魚	1切れ(100g)	約2分~2分30秒
ハンバーグ	1個(90g)	約3分~3分30秒
焼きとり	4本(100g)	約2分~2分30秒
うなぎのかば焼き	100g	約2分~2分30秒
とんかつ	1枚(150g)	約2分30秒~3分
ひじきの煮物	100g	約2分~2分30秒
総菜パン	1個(130g)	約1~2分
ハンバーガー	1個(100g)	約1~2分
バター	1個(30g)	約50秒
バターロールなど	3個(90g)	約1分~1分30秒

メニュー名	分量	設定時間 300Wスチーム
冷蔵中華まん	1個	約2分~2分30秒
	2個	約4分~4分30秒
	3個	約5分30秒~6分
	4個	約7分~7分30秒
冷凍中華まん	1個	約3~4分
	2個	約5~6分
	3個	約6分30秒~8分30秒
	4個	約9~11分
冷凍しゅうまい	12個(170g)	約7~8分
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	約3分30秒~4分30秒
冷凍ホットケーキ	1枚(60g)	約2分

両面グリル

両面
グリル

メニュー名	分量	付属品と棚位置	設定時間 両面グリル	備考
さわらのみぞ漬け焼き	100g×4切れ	グリル皿上段	約15~18分	—
	2はい		約10~13分	—
	スペアリブ		約20~25分	—
	市販の角もち		約5~7分	裏返しなし

お手入れする



警告

- お手入れ時、電源プラグは抜く
感電のおそれがあります
- 庫内が冷めてからお手入れする
やけどやけがのおそれがあります

注意

- 庫内に付着した油や食品カスはふき取る
そのまま加熱すると発火や発煙の原因になります
必ず庫内が冷めてからふき取ってください。

■洗剤や食品カスを、すき間やパンチング穴、赤外線センサー取り付け部(庫内右上)に入れないと故障の原因になります。

■次の物は、使わないでください。
(傷が付いたり、色がはげたりします)

- | | |
|--|------------------------|
| | ・シンナー・ベンジン |
| | ・住宅・家具用合成洗剤
(アルカリ性) |
| | ・ガラスクリーナー |
| | ・スプレー式の洗剤 |
| | ・クレンザー |

使うたびに

■グリル皿・角皿 柔らかいスポンジで水洗いする

グリル皿

※使ったらすぐに洗ってください。
調味料を受けたままで放置すると
フッ素コートを傷める原因になります。

角皿

※汚れが取れにくい場合のみ
メラミンフォームのスポンジ
(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)
でこすってください。

(特にグリル皿はフッ素コートがはがれたり、裏面の発熱体が傷付いて効果が薄れます)



左記のたわしなどはグリル皿や角皿を
傷付けるため使わないでください。

使うたびに

■外まわり、庫内 柔らかい布で、水ぶきする

付着した油や食品はすぐにふき取ってください。
汚れがひどい場合は、台所用洗剤(中性)を布にしみ込ませてふき取ります。

■ドアの内側・外側・ハンドル部
水ぶきのあと、柔らかい布でからぶきしてください。

■庫内

- 天井に食品カスなどの固体物が付着した場合はぬれぶきんで軽くふき取ってください。
- 奥面のひどい汚れは
メラミンフォームのスポンジ(洗剤を使わないタイプの白いスポンジ)に水を付けてこする。
- 底面のひどい汚れは
クリームクレンザーでふき取り、その後ぬれぶきんでふく。

- 側面は汚れを落としやすいフッ素加工です。
- 庫内や周囲のパッキン部を強くこすらないでください。
(庫内のフッ素加工がはがれ、効果の低下や、パッキン部のはがれの原因になります)
- 底面に水をかけたり、衝撃を与えるとしないでください。
(セラミックガラス製なので割れるおそれがあります)
- においが気になるときは、しっかり換気を行い、お手入れ「22 脱臭」をしてください。 ➡ P.48
- 奥面右上部にある温度センサーを曲げないように気を付けてください。故障の原因になります。


お手入れする

水アカ、カビなどの
発生を抑えるために
週1回

■給水タンク

取り外して、柔らかいスポンジで水洗いする


洗剤で洗うと、においの原因になります。



- 食器乾燥機、食器洗い乾燥機は、使わないでください。
(変形や破損、シールのはがれの原因になります)

給水ふた
ふた
それぞれのふたは、しっかりと閉める。
(水漏れの原因になります)

パイプキャップ
向きを変えると、
水を最後まで使えません。



パッキンゴム


ゴムの内側と外側を、正しく取り付ける。
(間違えると、水漏れやふたが閉まらない原因になります)

汚れてきたら

■クリートレー


取り外して、スポンジで水洗いする

- 食器乾燥機や食器洗い乾燥機は、使わないでください。
(変形の原因になります)




■セラミックカバー 取り外して、水洗いする

- 陶器製です。
(落とすと割れるので
ご注意ください)
- ひどい汚れには、
クリームクレンザーが
使えます。



■ミトン 手洗いする

- 洗濯機や乾燥機は
使わないでください。
(布が傷む原因になります)
- 漂白は、酸素系漂白剤を
使ってください。










お手入れする

お手入れ

お手入れ前に、角皿、グリル皿、セラミックカバーを取り出し、庫内の汚れをふき取っておく。



お手入れする(お手入れ)



よくあるお問い合わせ

質問	答え														
アースは必要ですか?	アースは確実に取り付けてください。▶ P.4 電源コンセントにアース端子がないときは、アース工事が必要です。 特に、湿気の多い場所や水けのある場所では、アース工事が法律で義務付けられています。▶ P.10 アース端子がない場合、アース線の長さが足りないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。														
設置のとき、あまりすき間をあけられないのですが、大丈夫ですか? (例) 上面があけられません。	●安全にご使用いただくために、本体上面、壁とは、下表以上の距離を確保してください。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>場所</th> <th>上方</th> <th>左方</th> <th>右方</th> <th>前方</th> <th>後方</th> <th>下方</th> </tr> <tr> <td>離隔距離(cm)</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>(開放)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方	離隔距離(cm)	10	5	5	(開放)	0	0
場所	上方	左方	右方	前方	後方	下方									
離隔距離(cm)	10	5	5	(開放)	0	0									
初めて使用するときに、カラ焼きは必要ですか?	必要ありません。そのままご使用ください。 においや煙が気になる場合は、しっかり換気を行い、脱臭をしてください。▶ P.48														
おもちやトーストは焼けますか?	おもち ▶ 「両面グリル」で焼くことができます。▶ P.45 トースト ▶ 自動メニュー「15トースト(裏返し)」で焼くことができます。▶ P.64														
オープン調理やグリル調理で表面をもう少し焦がしたい	「両面グリル」ボタンの「上面グリル」で焼くことができます。▶ P.40														
トーストの途中で設定が取り消された	最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。 6分間に操作をしないと設定が取り消され、初期画面に戻ります。 設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を見ながら加熱してください。▶ P.64														
オープンの予熱中庫内灯がつかない	予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。														
給水タンクから水受皿までの水を抜きたい	給水タンクを取り出し「2 スチーム解凍」ボタンを2秒間押します。 ノズルから排水されます。 お手入れのしかた▶ P.48														
「M」表示って何ですか?	店頭で実演するためのモードのことです。店頭用であるため加熱できません。「M」表示の解除のしかた▶ P.14														
タンクに水が入っているのに 水確認 を表示する	タンクへの給水忘れを防ぐために、スチーム使用のメニューを選ぶと、表示部に「水確認」を点滅表示します。 タンクに水が入っていても表示します。 加熱をスタートすると表示は消えます。														

うまく仕上がらない

■直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき	
あたため	熱くならない
	●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれていませんか。 ●陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。 ●もう少し加熱したい場合は、「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて追加加熱してください。▶ P.34 ●冷凍したカレーは自動ではうまくあたためられません。 ラップをして「レンジ」ボタンの600Wで時間を合わせて加熱してください。▶ P.44
	あたためるとタレが飛び散る
	●深い耐熱容器に入れて、ラップをしてあたためてください。 ●タレは加熱後にかけましょう。
自動メニュー	熱すぎる
	●あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。 ●深さに対してできるだけ口が広い容器をお使いください。 赤外線センサーをうまく働かせるためです。
	冷凍ごはんがあたたまらない
	●あたためる分量が多すぎませんか。300g以下にしてください。 ●ラップの重なっている方を上にしませんか。必ず下にしてください。
■スチームあたため	
オープン	あたため時間が長くかかる
	●スチームを発生させてあたためるため、レンジ加熱のみのあたためより時間がかかります。
	ごはん・おかずが熱すぎる
	●仕上がりを「弱」または「やや弱」に調節してください。 ●100g未満は「レンジ」ボタンの300Wスチームで時間を合わせて加熱してください。
スチーム全般	焼き色にムラがある
	●焼きムラが気になるときは、途中、角皿の前後を入れ替えてください。
	紙型を使うとうまくできない
	●金属製の型を使って焼くときよりも焼き時間が長くなる場合があります。様子を見ながら加熱してください。 ●分量に合った大きさの紙型を使っていますか。 大きすぎても小さすぎてもうまくできません。
うまくできない	
●水がなくなっていますか。水の量が少なかったり、水を入れ忘れたりした場合にはうまくできません。▶ P.18	

うまく仕上がらない(つづき)

■1 飲み物

熱くなりすぎて飲めない

- 杯数の設定・置きかたは合っていますか。→ P.26
- 陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。
- 「1 飲み物」ボタンを使いましたか。→ P.26
- 少量を加熱すると沸とうします。
容器の8分目まで入れてください。
- 厚手のカップを使うと、熱い場合があります。
温度を低めに合わせるか薄手のカップに変えてください。
- 設定温度は高くありませんか。
変えた温度は記憶され、次回のあたため時に表示します。

仕上がりがぬるい

- 連続で加熱したときなど、ぬるめに仕上がることがあります。
「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱します。→ P.44

■2 スチーム解凍

食品が煮えた

- 食品の厚みが不均一だと細い部分が煮えやすくなります。
冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。
魚などは尾にアルミホイルを巻いてください。
- ラップなどの包装を取り外してください。
- 形状、開始温度によっては煮えることがあります。
- 「温度/仕上がり」ボタンで調整してください。
 - 100gは「やや弱」
 - 500gは「やや強」
 - さしみは「弱」

■10 中華まんあたため

うまくあたまらない

- 食品の種類や大きさ、重さを確認してください。
自動では70~120gまでしかあたためられません。
- 重さなどに合わせて仕上がりを選んでください。→ P.26
70~120g以外は「レンジ」ボタンの300Wスチームで様子を見ながら加熱してください。
- 個数の設定をまちがえていますか。→ P.26
- 置きかたをまちがえていますか。→ P.26

■12 ゆで葉果菜、13 ゆで根菜

野菜をゆでると
うまくできない

- 野菜を直接庫内に置いて加熱したり、陶器・ガラス・プラスチック製のふたを使っていませんか。葉菜はラップで包んで皿にのせて、果花菜・根菜は皿にのせ、ラップでおおって加熱してください。
- 100g未満の野菜は「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱してください。
- 「12 ゆで葉果菜」で500gの野菜をゆでるときは仕上がりを「強」に合わせてください。

野菜をゆでると乾燥する

- 洗った後の水分を十分に残したまま加熱してください。

ゆでムラがある

- ほうれん草などの葉菜は、葉と茎を交互に重ねてください。
- かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。
- じゃがいもなどは、加熱後約5分蒸らしてください。また2個以上ゆでるときは、大きさが同じくらいのじゃがいもを選んでください。

■14 茶わん蒸し

うまくできない

- 容器の置きかたをまちがえていますか。→ P.86
- 碗数の設定をまちがえていますか。→ P.86

■18 グラタン

焼き色が濃い・薄い

- 仕上がり調節「強」で濃く、「弱」で薄く焼くことができます。
また、チーズの種類などで焼き色が変わります。
- 具が冷めたままで焼くと内部がぬるい場合があります。
「レンジ」ボタンの600Wで人肌にあたためてから焼いてください。

焼き色にムラがある

- グリル皿の中央部分が薄くなる傾向があります。
- 2人分(2皿)を焼くときはグリル皿の手前に寄せて焼きます。→ P.83

■19 スポンジケーキ

ケーキがうまく焼けない
ふくらまない

- 卵の泡立てがしっかりできていますか。
泡立て器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。

泡立てが
うまくできない

- ボールに油分や水分が付いていませんか。
泡立てるときのボールは、油分や水分が付いていない物を使ってください。

部分的に粉が残る

- よくふるいながら入れましたか。ふるうことで不純物や粉の固まりを取り除き、また空気をたっぷり含ませる効果があります。

焼き色が薄い

- 材料や作りかたの違い、ケーキ型の種類で焼き色が変わることがあります。
(例えば、グラニュー糖を使うと焼き色は薄くなります)

■焼き物全般

肉・魚などで
焼き色が薄い
生っぽい

- 内部が凍っていますか。
必ず、完全に解凍してから焼いてください。

2人分を焼くと
焼き色にムラがある

- 置きかたをまちがえていますか。焼きムラの原因になります。
各ページのイラスト通りに置いてください。

■シュー

焼き色・大きさに
ムラがある

- 生地を同じ大きさに絞り出しましたか。
大きさが異なると、焼いたときムラになります。

うまくふくらまない

- 生地作りのコツ→ P.68

■バターロール

焼き色にムラがある

- 生地を同じ大きさに成形しましたか。
大きさが異なると、焼いたときムラになります。

故障かな?

故障かな?と思われたときは、以下の項目に従って調べてください。

症 状	原 因	症 状	原 因
まったく動かない	<ul style="list-style-type: none"> 停電していませんか。 配電盤のブレーカーが切れていませんか。 電源プラグが抜けていませんか。 表示部に「0」を表示していますか。自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開けて、「0」表示が出てから操作してください。 	調理中に 水確認 と表示した	<p>「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは内容を確認したあと操作し直してください。 「取消」ボタンを押すと表示は消えます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 調理中に水確認を表示し、調理を一時停止するメニュー「レンジ」300Wスチーム自動メニュー「10 中華まんあたため」「14 茶わん蒸し」お手入れ「21 庫内」※停止したときはタンクに水を入れ(P.18)、「あたため・スタート」ボタンを押して調理を再開させます。
食品がまったくあたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> 表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。 「レンジ」ボタンを押し、「あたため・スタート」ボタンを4回押して、さらに「取消」ボタンを4回押すと「M」表示が消え、解除されます。 	U 41	<p>電気部品の温度が高いときに表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 食品を入れずに加熱していませんか。 少量の食品(100g未満)を加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。 レンジ(電波)を使うメニューで付属の角皿を入れて加熱していませんか。 付属の角皿は、オーブン/発酵、上面グリル以外では使えません。 両面グリル調理で、グリル皿を入れずに加熱していませんか。 グリル皿を入れて加熱してください。 カーテンなどが本体奥面の吸気口(→P.12)をふさいでいませんか。 カーテンなどを吸気口から離してください。故障の原因となります。 「取消」ボタンを押してから操作し直してください。
調理中に火花が出る	<ul style="list-style-type: none"> レンジ(電波)を使うメニューでは、金属容器などは使えません。 金粉・銀粉のある容器を使用していませんか。 庫内の壁に金属(アルミホイル・金ぐしなど)が触れていませんか。 付属の角皿を使用していませんか。 	U 50	<p>庫内の温度が高いときに表示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 表示が消えるまでドアを開けて待つか、「取消」ボタンを押してから手動で調理してください。
スチームが漏れる	<ul style="list-style-type: none"> スチーム調理中、ドアの周囲から少量の蒸気が出ることがありますが、故障ではありません。 		
煙やいやなにおいが出た	<ul style="list-style-type: none"> 初めて使うときは、防さびの油が焼け、においや煙が出ることがあります。 気になる場合は、しっかり換気を行い脱臭をしてください。→ P.48 庫内・ドア内側に、食品カス・油などが付いていませんか。ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることがありますが故障ではありません。 		
ドアがくもり水滴が落ちる	<ul style="list-style-type: none"> メニューにより若干の水滴が出ることがあります。 		
現在温度表示が設定温度近くになっているのになかなか終了しない	<ul style="list-style-type: none"> 現在温度は食品のおよその平均温度を表示しています。 温度の低い部分がある場合は設定温度近くの表示から、しばらく変わらないことがあります。故障ではありません。 		
スチームが出ない	<ul style="list-style-type: none"> 給水タンクは確実にセットされていますか。水は入っていますか。→ P.18 		
庫内に水が残る	<ul style="list-style-type: none"> スチーム加熱終了後、メニューによっては庫内底面に水がたまります。 冷めてからふきんなどでふき取ってください。 また、クリーントレーにたまつた水も毎回捨ててください。→ P.18 		
スチーム使用時、ブチュブチュ音がする	<ul style="list-style-type: none"> 給水タンクから水を吸い込むときに空気をかみ込む音です。 故障ではありません。 		
レンジ加熱のとき途中で「0」表示になる	<ul style="list-style-type: none"> 庫内に食品が入っていない、または少量の食品(100g未満)を入れて加熱していませんか。 庫内に食品を入れるか、分量を増やして加熱してください。 		
オープンの予熱中庫内灯がつかない	<ul style="list-style-type: none"> 予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。 		

■以上のことをお調べになり、それでもなお異常があるときは次の内容をお買い求め先へご連絡ください。

1. 故障状況
2. 製品名(スチームオーブンレンジ)
3. 品番(NE-A262)
4. お買い上げ日(年月日)

■次のような表示が出たら、表示内容をお買い求め先へご連絡ください。

「取消」ボタンを押すと表示は消えます。



Hのあとに□□には、2けたの数字が入ります。

故障かな?

故障かな?

保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れなどは

■ まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」、「うまく仕上がらない」、「故障かな?」(P.50~55)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 スチームオーブンレンジ

●品 番 NE-A262

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間。ただし、マグネットロンは2年間です。
(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 [8年]

当社は、このスチームオーブンレンジの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後8年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570-087-087

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は……

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時

電 話 フリー ダイヤル 0120-878-365

バナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。
(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。)

よくお読みください

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通センター内)
東北地区	青森	017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	024)991-9308	郡山市龜田1丁目51-15
	栃木	028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千葉	043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
	富山	076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	054)287-9000	静岡市葵区千代田7丁目7-5
中部地区	愛知	052)819-0225	名古屋市瑞穂区塙入町8-10
	岐阜	058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
	高山	0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	06)6359-6225	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
近畿地区	鳥取	0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
中国地区	高知	088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	092)593-9036	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
九州地区	大島	0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区	所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。		
	最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html		

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

仕様

電子レンジ	消費電力	1.43 kW
	高周波出力	1000 W ^{*1} ・800~150 W相当
	発振周波数	2,450 MHz
	温度調節範囲	-10~90 °C
スチーム	スチーム出力	0.62 kW
グリル	消費電力	1.25 kW
	ヒーター出力	1.20 kW
オーブン	消費電力	1.35 kW
	ヒーター出力	1.30 kW
	温度調節範囲	発酵(35・40 °C)・100~250 °C ・このオーブンレンジの250°C温度での運転時間は約5分間です。 その後は自動的に210°Cに切り替わります。
電源	交流100 V(50~60 Hz共用)	
質量	約14.9 kg	
寸法	外形	幅529 mm×奥行400 mm×高さ340 mm
	庫内	幅338 mm×奥行336 mm×高さ204 mm
消費電力量の目安		
区分名 ^{*2}	B : オーブンレンジ(ヒーターの露出があるので30L未満のもの)	
電子レンジ機能の年間消費電力	55.4 kWh／年	
オーブン機能の年間消費電力量	14.4 kWh／年	
年間待機時消費電力量	0.0 kWh／年	
年間消費電力量	69.8 kWh／年	

※1 高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中自動的に600Wに切り替わります。

この機能は直接「あたため」ボタンを押してあたためるとき、「1 飲み物」ボタンで働きます。

※2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分かれています。

●コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。(表示部「0」表示時0.9W)

●年間消費電力量(kWh／年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。

●実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。

●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。

また、アフターサービスもできません。


愛情点検	長年ご使用のスチームオーブンレンジの点検を!			
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。 ●異常ににおいや音がする。 ●ドアに著しいガタや変形がある。 ●触ると電気を感じる。 ●その他の異常や故障がある。 		事故防止のため、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて販売店へ点検をご依頼ください。

便利メモ(おぼえのため記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	NE-A262
販 售 店 名	()		

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください		
お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!		
PC http://club.panasonic.jp/		※ご愛用者登録には、CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。 ※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。 ※このサービスは WEB 限定のサービスです。
携帯 http://mobile.club.panasonic.jp/		

Cook Book



スチームオーブンレンジ 料理レシピ編

料理レシピは、裏表紙からご覧ください。
(レシピの目次は105~107ページです)

レシピなど、お役立ち情報を満載のパナソニックホームページへ!
<http://panasonic.jp>

トマトソース



レンジ加熱


材料

カロリー(大さじ3杯分)	約16kcal
塩分	約0.5g
トマトの水煮	1缶(400g) (粗くぎざむ)
たまねぎ(すりおろす)	1/4個(50g)
にんにく(すりおろす)	1片
オレガノ	少々
塩	少々
こしょう	少々

[レンジ]

1 加熱する

耐熱容器にトマトの水煮と、たまねぎ、にんにくを入れる。ふたなしで庫内中央に置く。



2 仕上げる

オレガノ、塩、こしょうで調味する。

りんごの甘煮



レンジ加熱

材料(でき上がり分量 約530g)

カロリー(1/6量分)	約113kcal
塩分	0g
りんご(固めの物)	正味600g
砂糖	100g
無塩バター	20g
レモン汁	1/6個分
シナモン	小さじ1/6
コーンスターチ	小さじ2
(同量の水で溶く)	
ラム酒(またはブランデー)	大さじ1/6
クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)	小さじ1/6

カスタードクリーム



レンジ加熱

材料(シュークリーム9個分)

カロリー(1個分)	約61kcal
塩分	0g
牛乳	1カップ
A[薄力粉]	大さじ1
コーンスターチ	大さじ1/6~1
砂糖	30~40g
卵黄	2個分
B[無塩バター]	10g
バニラエッセンス	少々
ラム酒	小さじ1/6

パン作りのコツ

■材料は正確にはかりましょう

■こね上げ温度が大切です

こね上がったときの生地が最適温度になるように、室温や粉の温度に応じて水の温度を調節しましょう。

- こね上げ最適温度の目安
バターロール: 27~28°C

- 高すぎるとき
ボールを2重にし、下のボールに水を入れて生地を冷やす。



- 低すぎるとき
ぬるま湯で湯せんにして生地をあたためる。



■発酵は温度と時間に注意が必要です

「発酵」機能を使います。→ P.38

スチームを使っているので、ラップや霧吹きは必要ありません。

●発酵設定温度の目安

35°C	バターロールの一次発酵
40°C	バターロールの二次発酵、ピザ生地の発酵など

●時間について


生地のこね上げ温度が低い場合は長く、高い場合は短くなります。
レシピの時間を目安にし、発酵具合に合わせて加減してください。

■発酵具合を確かめましょう(フィンガーテスト)

一次発酵後、指に粉を付けて生地に穴をあけ、発酵具合を確かめます。

●発酵良好

(完了)
生地が2~2.5倍にふくらみ、指穴がそのまま残る。



●発酵不足

(固く、重いパンになる)
生地のふくらみが小さく、指穴がすぐに戻る。
→一次発酵の時間を追加



●発酵しそぎ

(パサついたパンになる)
指穴の周囲にしわができる、生地が沈む。



※室温や生地のこね上げ温度が高いと、発酵しそぎの場合があります。

発酵時間を短くして調節しましょう。

※失敗した生地は、ピザ生地や揚げパンに利用しましょう。

[16 チルドピザ]

1 焼く

角皿の中央にピザをのせ、下段に入れる。



- 手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの210°C
予熱ありで約9~14分。

ポイント!

- 小さいピザ、薄焼きピザなどは、仕上がり弱で焼くとよいでしょう。
- オープンシートを敷いて焼くと生地が角皿にくっつきません。

ヒーター加熱



材料

[直径22cm 丸型1枚分 (約250g)]
市販の冷蔵ピザ.....1枚

使用する付属品

角皿(下段)

冷蔵ピザ



記録を残して上手になろう


パンを上手に作ると思えば何回も練習するしかありませんが、そのときに細かく記録を付けておくことが次につながってきます。
その日の室温、仕込み水の温度、生地のこね上げ温度、発酵温度、時間などです。おいしくできたなら記録通りに、よくなれば修正するということを繰り返すうちに、思うようなパンの焼き上げができるようになります。

生地をこねている途中で休んでも大丈夫

最初から最後まで休みなくこねるのはとても大変。
特に後半は生地の弾力が増すのでより力が必要になります。
疲れたら、そのときは休んでもかまいません。
生地が乾かないように注意すれば、3~5分程度は休憩しても大丈夫。
生地も休ませることで弾力がゆるみ、こねやすくなります。

3 35°Cで一次発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。



生地が発酵して、2~2.5倍にふくらんだら、指に粉を付けて中央を押し、指穴がそのまま残ればOK。(発酵終了時の生地温度の目安は、30~35°C)

※発酵具合について→P.61

4 生地を休ませる

生地を包丁かスケッパーで、9個に分ける。※手ではちぎらない。
小さく丸めて、ラップをかけ15~20分休ませる。
生地を写真のように水滴状に成形をして、ラップをかけ、さらに15~20分休ませる。



5 成形する

生地を、めん棒で細長い三角形にのばす。
生地の端を手前に引っぱるようにして、くるくる巻き、薄く油を塗った角皿に並べる。



6 40°Cで二次発酵させる

角皿を下段に入れる。



発酵終了後、角皿ごと生地を取り出し、ドリュールを塗る。

7 210°Cに予熱する 予熱時間: 約13分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。



8 190°Cで焼く

予熱完了後、角皿をすばやく下段に入れる。



[オープン]

1 材料を混ぜる

ボールに強力粉とドライイースト、Aを入れて混ぜる。



発酵 ヒーター+スチーム加熱
焼き上げ ヒーター加熱

材料

(9個分)

カロリー (1個分) 約133kcal
塩分 約0.4g
強力粉 210g
ドライイースト 3.5g(小さじ1強)
(予備発酵不要の物)
A 砂糖 27g
塩 3g(小さじ½強)
卵 M寸½個(正味25g)
牛乳 60ml
水 60~70ml
無塩バター(室温に戻す) 26g

ドリュール
卵 M寸½個(正味25g)
塩 少々

2 生地をこねる

材料をひとまとめにして台に出す。
こすりつけるようにして、
ひとまとまりになるようよくこねる。
(手に付いてこなくなるまで)



たたきつける、こねるを
繰り返して生地をまとめる。
生地がまとまったら、
バターを2~3回に分けて加え、
再び、ひとまとまりになるように
こねる。



たたきつける生地の
面を変えながら、
繰り返したたきつけ、
十分にこねる。
(約10分間)



※のばしたとき、生地が透けて
指が見えるくらい薄くのびるようにな
ったら、こね上がり。
生地を丸め、油を塗ったボールに入れる。



バターロール



使用する付属品
角皿(下段)



トースト



材料

カロリー(1枚分) 約158kcal
塩分 約0.8g
食パン6枚切(厚さ約2cm) 1~4枚

使用する付属品



●1~4枚まで焼けます。

ポイント!

- 食パンの種類や、大きさ、厚さなどにより、焼き色が変わります。糖分や油脂分の多いパン、厚いパンは濃く焼けます。
- 冷凍食パンは、種類、大きさ、厚さ、冷凍状態によって焼き色が変わったり、中まであたまりにくくなることがあります。


お願い

- ・裏返しのブザーが鳴ったら、ドアを開けてすばやく裏返し、再度「スタート」ボタンを押してください。
- ・最初のブザーが鳴って6分以内に裏返してください。6分間に操作をしないと設定が取り消され、初期画面に戻ります。
- ・設定が取り消されたときは、手動の加熱方法で様子を見ながら加熱してください。

[15 トースト(裏返し)]

上面を焼く

下図のようにパンを角皿の手前に付けて並べ、上段に入れる。
※手前が濃く焼け、左右が薄い傾向になります。



※裏返すまでの目安時間は約3分30秒~4分です。

(残り時間は裏返したあとで出ます。)

自動メニュー/時間
自動メニュー
15-2枚
あたため
スタート

- (1枚のとき: 自動メニュー15-1枚)
(3枚のとき: 自動メニュー15-3枚)
(4枚のとき: 自動メニュー15-4枚)

■仕上がりを変えるとき→ P.33

パンの種類や、大きさ、厚さ、好みなどに合わせて仕上がりを選びます。

冷凍食パンは仕上がりを〈強〉に合わせて焼く。

●メモリー機能

「仕上がり調節」は1度設定すると記憶されます。
変えたいときは設定し直してください。

2 裏返して焼く

ブザーが5回鳴り、表示部に「裏返す」が点滅したらすぐにドアを開け、パンをすばやく裏返してさらに焼く。
(熱いのでやけどに注意する)

あたため
スタート

- 加熱時間の目安
約6分
(1枚のとき: 約5分)
(3枚のとき: 約6分)
(4枚のとき: 約6分)

加熱が再スタートし、数秒後に残り時間が表示されます。

- 手動のとき→ 「両面グリル」ボタンの2秒押し
「上面グリル」で約3分30秒加熱後、裏返してさらに約1分30秒~2分。



[オープン]

1 生地を作る

ボールにA、バター、ぬるま湯を入れ、バターと粉をすりつぶすように混ぜ、なじんだら全体を手早く混ぜる。
ボールや指に付いた生地も取ってまとめ、生地の周りをならしながら丸くまとめる。

2 40℃で発酵させる

給水タンクに満水まで水を入れる。

油を塗ったボールに生地を入れる。

ラップなしで角皿にのせ、下段に入れる。

オープン / 発酵
▽ 温度 / 仕上がり △ 40℃

自動メニュー/時間
約20~30分
あたため
スタート

終了後、角皿ごと生地を取り出す。

(発酵後の生地の大きさは、あまり変わりません)

3 予熱する 予熱時間: 約14分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン / 発酵
▽ 温度 / 仕上がり △ 220℃
あたため
スタート

4 生地をのばして具をのせる

軽く粉をふった台に生地を移し、手で押して軽くガスを抜く。
めん棒で直径25cmにのばす。
油を薄く塗った角皿に移して、形を丸く整える。
(角皿一面にのばすと、うまく焼けません)
ふちを少し残してトマトソースを塗り、具を並べてチーズをのせる。

5 焼く

予熱完了後、角皿を下段に入れる。

自動メニュー/時間
約10~15分
あたため
スタート

発酵 ヒーター+スチーム加熱
焼き上げ ヒーター加熱

材料

(直径25cm 丸型1枚分)
カロリー(1枚分) 約146kcal
塩分 約0.9g

生地

A 薄力粉 130g
ドライイースト 小さじ $\frac{1}{3}$
(予備発酵不要の物)
スキムミルク 小さじ $1\frac{1}{3}$
塩 小さじ $\frac{1}{2}$
砂糖 大さじ $\frac{1}{3}$
無塩バター(室温に戻す) 10g
ぬるま湯(約40℃) 75ml

具

たまねぎ(薄切り) $\frac{1}{4}$ 個(50g)
マッシュルーム(缶詰/薄切り) 30g
サラミソーセージ(薄切り) 10枚
ピーマン(薄切り) 1個
ナチュラルチーズ(ピザ用) 100g
トマトソース→ P.60 大さじ3
(またはケチャップ)

使用する付属品



ポイント!

オープントートを敷いて焼くと生地が角皿にくっつきません。


手作りピザ(ソフト生地)

ポイント!

- 大きな型を使用して焼くときは、加熱時間がかかります。様子を見ながら焼いてください。乾燥が気になる場合は、アルミホイルでふたをするとよいでしょう。
- ブディングがあたたかいうちは、柔らかくてくずれやすいので、冷蔵庫で十分に冷やしてから型から出しましょう。
- ホイップクリームやフルーツを飾ってもよいでしょう。

4 焼く

角皿に分厚いペーパータオルを二重にし、角皿の寸法に合わせてすき間なく敷き詰める。
(型のすべり止めと熱い残湯をこぼれにくくし、湯のあたりを均一にする効果があります。)
型を置き、予熱が完了したら開けたドアの上に角皿を置き、約50°Cの湯350mlを注ぐ。
下段に入れる。



(ドアが熱いのでやけどの注意する)

自動メニュー/時間
約25~35分 → あたため
スタート

角皿に熱い湯が残っているため、取り出すときはやけどの注意する。

竹ぐしを刺して生っぽい卵液が付かなければ焼き上がり。

5 仕上げる

加熱後、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。

⚠ 注意



調理中、調理後、付属の角皿の扱いには注意する

やけどのおそれがあります

角皿の出し入れの際には付属のミトンを使ってください。

予熱完了後、角皿に湯を張るとさ、角皿を庫内に入れるとさには、ドアや庫内に手が触れないように、また、調理後は角皿に熱い湯が残るため、取り出すときにはご注意ください。

カラメルソース

- 1 小さめの鍋に、砂糖40gと水大さじ1を入れ、火にかける。
 - 2 茶色くあめ色になり始め、ふき上がりかけたとき、火からおろす。
 - 3 湯を大さじ1加える。(高温のカラメルが飛び散ることがあるので、注意してください)
- まとめて作り、保存しておくとケーキにも使って便利です。



[オープン]

1 卵液を作る

耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。

レンジ
出力切換
800W
1度押す → 自動メニュー/時間
約3~4分 → あたため
スタート

かき混ぜて、砂糖を溶かす。
ボールに卵を溶きほぐして入れ、あたためた牛乳を少しづつ入れてよく混ぜ、こす。バニラエッセンスを加えて混ぜる。

ヒーター加熱

材料

(約90ml金属製プリン型9個分)

カロリー(1個分) 約128kcal

塩分 約0.1g

牛乳 2½カップ

砂糖 85g

卵 M寸4個(正味200g)

バニラエッセンス 少々

無塩バター 少々

カラメルソース(→ P.66)

使用する付属品

角皿(下段)

カスタード・ブーティング

2 プリン型に入れる

プリン型に薄くバターを塗り、カラメルソースを底にゆきわたるように小さじ½ずつ入れる。
卵液をカラメルソースの上から静かに流し入れる。

3 予熱する

予熱時間: 約8分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン
/発酵
→ ▽ 温度 / 仕上がり △ 150°C → あたため
スタート



辻調グループ校
大庭先生

tsuji

ADVICE [大庭先生のアドバイス]

生地作りのコツ


薄力粉を加えるときに温度が低いと生地のふくらみが悪くなります。徐々に温度を上げるのではなく、バターを溶かし、よく沸とうさせてから粉を加え、一気に熱と水分を与えるのがコツです。また、生地が冷めないうちに手早く作業すると絞り出しやすく、焼いたときの熱の伝わりも早くて、ふくらみがよくなります。

ドアを開けずに焼こう

オーブンの中で、生地は風船のようにふくらんできます。これは熱せられて膨張した蒸気が中から生地を押し広げているため。ここで生地がまだ柔らかいうちにオーブンのドアを開けると、庫内温度が下がって生地がしぶんしてしまうことがあります。生地の割れ目の中まで焼き色が付くまで、ドアを開けずに焼きましょう。

3 生地を絞り出す

角皿に、アルミホイルを敷き、バターを薄く塗る。生地を絞り出し袋に入れて、図のように直径5cmの大きさに絞り出す。



4 焼く

予熱完了後、生地の表面に霧吹きで霧を吹いたあと、すばやく角皿を下段に入れる。

自動メニュー/時間
約25~35分 → あたため
スタート

5 クリームを詰める

焼き上がったら、すぐにアルミホイルから外して、あみなどにのせて冷ます。上から $\frac{1}{3}$ に切り込みを入れ、カスタードクリームを詰める。



[オープン]

1 生地を作る

鍋にAを入れて火にかけ、バターが完全に溶けて勢いよく沸とうしたら火を止め、ふるった薄力粉を一気に加えてよく混ぜ、なめらかなひと固まりにする。



手早く全体を混ぜながら、再び中火にかけて加熱する。

生地が鍋底で、うっすら

膜状になったら火からおろす。



溶きほぐした卵をまず半量

加えてなめらかになるまで

よく混ぜる。残りの卵は

さらに半量ずつ加えてその

つどよく混ぜ、木べらで

持ち上げて生地が帯状に

なめらかに落ちるくらいの

固さに調整する。(卵が残ることもあります)

ヒーター加熱

材料

(9個分)

カロリー(1個分) 約144kcal

塩分 約0.2g

シュー皮

A「無塩バター」 50g
(1cmの角切り、室温に戻す)

水 80ml

塩 ひとつまみ

薄力粉(ふるう) 50g

卵 L寸2個(正味120g)

(室温に戻す)

*生地の固さは卵の量で加減してください。

中身

カスタードクリーム(→ P.60)

使用する付属品

角皿(下段)

シュークリーム

tsuji

レンジで作るシュー種

レンジ加熱

[レンジ] 簡単に電子レンジで作れます。(9個分)

- 1 深めの耐熱ガラス製ボールにA(無塩バター、水、塩)を入れ、ラップをして庫内中央に置き、「レンジ」ボタンの600Wで約2分20秒~2分40秒加熱し、十分に沸とうさせる。加熱後、よくかき混ぜ、薄力粉50gを加えてさらによく混ぜる。
- 2 ラップなしで「レンジ」ボタンの600Wで約40秒~1分20秒、途中で1~2回くらい混ぜながら加熱し、よく混ぜる。溶き卵1個分を加え、ボールの周囲にタネが付かなくなるまで混ぜる。さらに少しづつ卵を加えて混ぜる。(加える卵はL寸2個分(正味120g)が目安です)
- 3 焼くときは、生地の表面に霧を吹き、「オープン/発酵」ボタンの190℃予熱ありで約23~28分下段で焼く。(予熱時間: 約11分)

ポイント!

●卵は入れすぎない

鍋で作るよりも少し固めの仕上がりになります。木べらでくつろぎながらひと固まりにゆっくりと落ち、その先が逆三角形にとぎれるのが目安です。

●大きめのボールを使う

沸とうしたバターと水を混ぜるときや、卵を混ぜるときなどに作業がしやすくなります。

●バターは室温に戻し、小さく切る

冷たかったり大きかったりすると、レンジ加熱のとき庫内で飛び散ることがあります。



辻調グループ校
大庭先生

tsuji

ADVICE【大庭先生のアドバイス】

粉を合わせるとき

薄力粉だけでなく、強力粉と薄力粉を半分ずつ使うとしっかりした食感になります。塩を粉の2%ほど加えると生地が引き締まり、扱いやすくなります。

生地作りのコツ

均一な厚みにのばすことが一番のポイントです。厚みにムラがあれば火の通りかたが変わり、きれいに焼き上がりません。またアップルパイのように水分の多い詰め物をする場合は、生地をパリッと焼き上げるために少し薄めにのばしたり、りんごの下にスポンジを敷き、生地に水分がしみ込みにくくするのもよいでしょう。スポンジ生地を敷く代わりに、パンを細かくしてシナモンなどを混ぜ、りんごの甘煮(→P.60)と一緒に混ぜておいてもよいでしょう。

きれいに焼き上げるには

焼く前に溶き卵を塗るのはきれいな焼き色を付けるためです。全卵ではなく卵黄だけを使うと焼き色がよくなります。さらに焼きたての熱いうちにシロップを塗り、つやを出すとよりおいしそうに仕上がります。

ポイント!

- バターが溶けないよう材料や器具を冷蔵庫で冷やしておきましょう。
- 生地と冷水を混ぜるときは、体温でバターが溶けないよう、ねりこまないように一気に手早く。少しパサついた感じがベストです。
- 生地は冷蔵庫でこまめにねかせましょう。バターが溶けて粉になじむと、きれいな層状になりません。
- 市販の生地は400gで直径18cmのパイ皿1枚分です。種類により焼けかたが変わるため様子を見ながら焼いてください。

2

成形する

幅15cm、長さ35cm、厚さ5mmにのばし、2cm幅の帯を2本切り取り、残りの生地を $\frac{1}{2}$ に切り、それぞれを20cm四方の正方形にのばす。

バター(分量外)を塗ったパイ皿に、生地を密着させて敷く。(特に角はていねいにパイ皿に沿わせる)



底にフォークでまんべんなく空気穴をあける。

りんごの甘煮(→P.60)と、スライスアーモンドをのせ、パイ生地のふちに卵白を塗る。

もう1枚の生地を空気を入れないようにかぶせ、周りの生地を切り落とし、冷蔵庫で15~20分休ませる。表面にドリュールを塗り、でき上がりの写真のように中心から放射状にナイフで生地厚みの半分くらいまで切り込みを入れ、帯状の生地をふちにひり付ける。ひり付けた生地にドリュールを塗り、中心から外に向かって16方向に切り込みを入れ、飾り模様を付ける。放射状の切り込みに沿って数か所にナイフの先で空気穴をあける。

3

予熱する

予熱時間: 約13分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン ▶ 温度/仕上がり △ 210°C ▶ あたため スタート

4

焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

自動メニュー/時間
約30~40分 ▶ あたため スタート

1

[オープン]

生地を作る

Aに塩、バターを加えて軽く混ぜ、Bを加えて手ですべく上げるように混ぜて全体に水分をいきわたらせ、ねらないようにまとめる。



バターの固まりが残っている状態で約15cm角に整え、ビニールかラップに包み、冷蔵庫で1時間以上休ませる。



生地が台にはり付かないように打ち粉をしながら、横幅はそのまま縦45cmにのばし3つ折りにする。



方向を90度変え、縦60cmにのばし、4つ折りにして冷蔵庫で30分以上休ませる。



再度のばして3つ折り、4つ折りをくり返し、冷蔵庫で30分以上休ませる。



ヒーター加熱

材料

(内径18~19cmのパイ皿: 1枚分)

カロリー(1/6量分) 約379kcal

塩分 約0.5g

パイ生地

A 強力粉 100g
薄力粉 100g
(合わせてふるう)

塩 小さじ $\frac{1}{2}$

無塩バター 150g
(冷やして、7mmの角切り)

B 卵黄 1個分
冷水 70~80ml
(混ぜる)

打ち粉(強力粉) 適量

卵白 1個分
スライスアーモンド 10g
(フライパンで薄茶色に色付くまで軽く炒る)

りんごの甘煮(→P.60)

ドリュール

卵黄 1個分

使用する付属品

角皿(下段)

アップルパイ

tsuji





スナックパイ

スイーツ・ジャム

ヒーター加熱

材料

(8個分)

カロリー(1個分) 約249kcal
塩分 約0.7g

パイ生地

冷凍パイシート(室温に戻す) 400g

中身の具

かぼちゃ 200g
(「レンジ」ボタンの600Wで様子を見ながら加熱し、砂糖、シナモンを加える)

お好みの具

バナナと板チョコ
りんごとシナモンシュガーハムとプロセスチーズ
ツナ など

ドリュール

卵黄 1個分
水 小さじ1

使用する付属品



ポイント!




- 焼きムラが気になる場合は 残り時間約7~8分で、 角皿の前後を入れ替える。
(熱いのでやけどに注意)
- パイシートの種類や成形のしかたにより、焼けかたが変わります。 様子を見ながら焼いてください。

[オープン] 生地をのばす

生地を8等分し、好みの形ができるように
3mmの厚さにのばして成形する。

具を包む

生地にお好みの具を
1個につき20~30g
のせて包む。
ふちにドリュールを
塗り、フォークで軽く
押さえる。
上面に飾りの切れ目を
入れる。
(一度に4個焼けます。
2回に分けて焼いて
ください。)



予熱する 予熱時間: 約14分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オーブン ▶ 温度/仕上がり △ 220℃ ▶ あたため スタート

焼く

生地の表面にドリュールを塗り角皿に並べ、
予熱完了後、下段に入れる。

自動メニュー/時間
約16~22分 ▶ あたため スタート

[オープン]

生地を作る

バターを白っぽくなるまで
ねり、砂糖を2~3回に
分けて入れ、よく混ぜる。
溶き卵を入れて混ぜ、
バニラエッセンスを入れる。
薄力粉をふるい入れ、木べらで切るようにさっくりと
粉が消えるまで混ぜる。
ラップをして冷蔵庫で10~20分休ませる。



ヒーター加熱



材料

(約20個分)

カロリー(5個分) 約247kcal
塩分 0g無塩バター(室温に戻す) 50g
砂糖(ふるう) 50g
卵 L寸1/2個(正味30g)
バニラエッセンス 少々
(またはバニラオイル)
薄力粉 100g

使用する付属品



2 予熱する 予熱時間: 約10分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オーブン ▶ 温度/仕上がり △ 180℃ ▶ あたため スタート

3 焼く

角皿にアルミホイルを敷き、生地を20等分、約5mmの
厚さにして等間隔に並べる。
(生地は大きさ、厚みをそろえると焼き色が均等に付きます)
予熱完了後、角皿を下段に入れる。

自動メニュー/時間
約10~15分 ▶ あたため スタート

ポイント!

- 生地がべたついたら、ラップに包み冷蔵庫へ。
- 市販の生地を使うときは様子を見ながら焼いてください。
- トッピングにアーモンド、くるみ、アンゼリカなどを
生地にのせて焼くとよいでしょう。
- 粉にココアなどを加えると味のバリエーションが楽しめます。

クッキーの生地を使って

アイスボックスクッキー

ヒーター加熱

材料(約25個分)

カロリー(5個分) 約197kcal
塩分 0g無塩バター(室温に戻す) 50g
砂糖(ふるう) 50g
卵 L寸1/2個(正味30g)
バニラエッセンス 少々
(またはバニラオイル)
薄力粉 100g使用する付属品
角皿(下段)

ヒーター加熱



[オープン]

1 クッキーの要領で生地を作り、
直径3cmの棒状にする。2 1をラップで包み、冷蔵庫で
約1時間休ませる。3 「オーブン/発酵」ボタンの180℃で
予熱する。(約10分)4 角皿にアルミホイルを敷き、
2を4~5mmの厚さに切り、
等間隔に並べる。5 角皿を下段に入れ、クッキーと
同じ要領で焼く。● うずまき模様、市松模様は生地
1/2量にココア小さじ1を加えて

シフォンケーキ



材料
(直径17cmのアルミ製
シフォン型1個分)

カロリー(1/8量分) 約141kcal
塩分 約0.1g
卵黄 M寸3個分
砂糖(ふるう) 65g
サラダ油 40ml
水 1/4カップ
バニラエッセンス 少々
(またはバニラオイル)
卵白 M寸4個分
薄力粉(ふるう) 75g
※フッ素加工の型では生地がすべり、
上手に焼けない場合があります。

使用する付属品
角皿(下段)



[オープン]

1 卵黄を泡立てて、粉を加える

ボールに卵黄と砂糖半量を入れ、泡立て器で白っぽくなるまで混ぜる。
油を少しづつ加えてモリモリするまで混ぜる。
さらに、水を少しづつ加えて分離しないように混ぜる。
バニラエッセンスを加え、混ぜる。
薄力粉を一度に入れ、粉が混ざるまで泡立て器で混ぜる。

2 予熱する 予熱時間: 約9分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン /発酵 ▶ 温度 /仕上がり △ 170°C ▶ あたため スタート

3 メレンゲを作り、生地を合わせる

別のボールに卵白と残りの砂糖を入れ、ツノが立つまで、しっかり泡立ててメレンゲを作る。
(ボールを斜めにしても流れないようにするまで泡立てる)
粉を加えた卵黄にメレンゲ1/3量を入れ、泡立て器でメレンゲが消えるまで、ねらすにさっくり混ぜ、残りのメレンゲの半量を加えて混ぜる。
混ぜた材料を残りのメレンゲに加え、ゴムべらで生地が均等に混ざるまでねらないように、卵白の固まりが消えるまでしっかり混ぜる。
ケーキ型に生地を高い位置から流し込み、型をトントンとたたいて、粗い気泡を抜く。

4 焼く

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

自動メニュー/時間
約30~40分 ▶ あたため スタート

焼き上がったら、すぐに型を逆さにして冷ます。
パレットナイフを型と生地の間に入れ、型をひっくり返して生地を取り出す。

●紙型で焼くとき▶ 時間を長めに設定し、様子を見ながら焼いてください。

材料に加えてアレンジ

抹茶シフォンケーキ



材料
薄力粉 75g
抹茶 大さじ1/2
(合わせてふるう)

ココアシフォンケーキ



材料
薄力粉 75g
ココア 大さじ1/2
(合わせてふるう)

ロールケーキ



材料

(1本分: 角皿1皿分)
カロリー(1/10量分) 約199kcal
塩分 約0.1g
卵 M寸3個(正味150g)
砂糖(ふるう) 60g
バニラエッセンス 少々
(またはバニラオイル)
薄力粉(ふるう) 60g
無塩バター(細かく切る) 20g
(耐熱容器に入れ、ふたをする
「レンジ」ボタンの500Wで
約30~40秒加熱)
ホイップクリーム(▶ P.79の半量)
お好みのフルーツ 適量
硫酸紙(またはグラシン紙など)
※四隅に切り込みを入れる

使用する付属品
角皿(下段)



[オープン]

1 予熱する 予熱時間: 約10分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン /発酵 ▶ 温度 /仕上がり △ 180°C ▶ あたため スタート

2 生地を作る

いちごのショートケーキの要領で、卵と砂糖を泡立てて。▶ P.79
バニラエッセンスを加えて混ぜる。
薄力粉を全体にふり入れ、底からすくい上げるようにして、粉が見えなくなるまで混ぜる。溶かしておいた熱いバターを全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

3 焼く

硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷いた角皿に生地を流し入れて平らにし、角皿を軽くたたいて粗い気泡を抜く。
予熱完了後、下段に入れる。

自動メニュー/時間
約10~15分 ▶ あたため スタート

4 卷く

粗熱を取り、焼けた面を下にして固く絞ったふきんにのせて紙をはがす。向こう側約2cm残してホイップクリームとフルーツをのせ、手前から巻く。(焼けた面を上にして巻いてもよい)巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。

ポイント!

紙はぬれねぶきんで湿らせると、はがれやすくなります。

[レンジ]

1 下ごしらえをする

いちごを深さ10cm以上の耐熱ガラス製ボールに入れ、Aを全体にふりかける。

2 加熱する

ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ出力切換 600W ▶ 自動メニュー/時間
2度押す 約12~16分 ▶ あたため スタート

※途中で2~3回かき混ぜる。

ポイント!

- ジャムは加熱直後はさらりとしていますが、冷ますととろみがでてきます。
加熱しすぎないようにしましょう。
- ホイップした生クリームと軽く混ぜれば、いちごクリームにロールケーキなどのクリームにぴったりです。

レンジ加熱



材料

(でき上がり分量 約350g)
カロリー(大さじ2杯分) 約83kcal
塩分 0g
いちご(へたを取る) 300g
A [砂糖 150g
レモン汁 小さじ2
サラダ油 1~2滴
●レモン汁は固まりやすくするために、サラダ油はふきこぼれにくくするために加えます。

いちごジャム



チーズケーキ

ヒーター加熱

材料

(直径18cmの金属製丸型
[底が抜ける型] 1個分)
カロリー(1/10量分) 約229kcal
塩分 約0.2g

ビスケット地

甘みの少ないビスケット 50g
(またはクラッカー)
無塩バター(細かく切る) 40g
(耐熱容器に入れ、ふたをする
「レンジ」ボタンの500Wで
約40~50秒加熱)

中身

クリームチーズ(室温に戻す) 200g
卵 M寸2個(正味100g)
(卵黄と卵白に分ける)
砂糖(ふるう) 50g
A[コーンスターチ 20g
レモンの皮(すりおろす) 1/4個分
レモン汁 大さじ1~2
生クリーム、牛乳 各大さじ2

飾り

B[あんずジャム 大さじ1
水 大さじ1/2
(合わせて耐熱容器に入れ、ふたをする
「レンジ」ボタンの600Wで
約20秒加熱)
硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品



ポイント!

- ケーキ型の内周に硫酸紙(またはグラシン紙など)を巻いてからビスケット地を敷いてよいでしょう。
- クリームチーズは室温で柔らかくしてからねると、口当たりよく、ふくらみます。

【オープン】

1 ビスケット地を作る

ビスケットをビニール袋に入れて、めん棒で細かく碎き、溶かしたバターに混ぜる。
ケーキ型の底に敷き詰め、冷蔵庫で冷やして固める。



2 生地を作る

クリームチーズをなめらかになるまでよくねる。
※クリームチーズが固い場合は「温度/仕上がり」ボタンを押して「20℃」に合わせて加熱すると柔らかくなります。
なめらかにしたクリームチーズに卵黄とAを加えて十分に混ぜる。
卵白はツノが立つまで固く泡立て、砂糖を加えてよく泡立てる。
卵白をクリームチーズの生地に入れ、固まりが消えるまでしっかり混ぜる。

3 予熱する 予熱時間: 約9分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン /発酵 ▶ 温度 /仕上がり △ 170℃ ▶ あたため スタート

4 焼く

ケーキ型の内周に、型と同じ高さに切った硫酸紙(またはグラシン紙など)を巻いて中身の生地を流し込み、表面を平らにする。

予熱完了後、角皿にのせて下段に入れる。

自動メニュー/時間
約30~40分 ▶ あたため スタート

5 仕上げる

焼き上がったら、すぐに硫酸紙とケーキの間にナイフを入れ、冷蔵庫で冷やす。
型から出し、硫酸紙を外す。
Bをチーズケーキの表面に塗って仕上げる。



【オープン】

1 予熱する

予熱時間: 約9分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

オープン /発酵 ▶ 温度 /仕上がり △ 170℃ ▶ あたため スタート

2 生地を作る

ボールにバターを入れ、なめらかなクリーム状になるまで泡立て器で混ぜる。
砂糖、レモンの皮を加え、空気を抱き込ませるように、白っぽくなるまで混ぜる。
溶きほぐした卵を少しづつ加え混ぜる。
ラム酒、牛乳を全体に散らすように入れて混ぜる。
Aを一度に加えて混ぜ、なめらかな状態にする。
洋酒漬けドライフルーツを全体に混ぜ合わせる。
型に生地を入れ、タオルの上でトントンとたたいて表面を平らにする。

3 焼く

予熱完了後、型をのせた角皿を、下段に入れる。

自動メニュー/時間
約55~65分 ▶ あたため スタート

途中、表面に焼き色が付きだしたら、水でぬらしたナイフで中央に切り込みを入れる。
(熱いのでやけどの注意)

ヒーター加熱

材料

(約20×8cmの
金属製パウンド型1個分)

カロリー(1/10量分) 約258kcal
塩分 約0.1g

無塩バター(室温に戻す) 120g
砂糖(ふるう) 120g
レモンの皮(すりおろす) 1/4個分
卵 M寸2個(正味100g)
ラム酒 小さじ1
牛乳 大さじ1
A[薄力粉 140g
ベーキングパウダー 小さじ1/2
(合わせてふるう)
洋酒漬けドライフルーツ 200g
硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品



- 型の内側に薄くバターを塗り、硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷きます。
- 2個なら1個のときと同じ温度で、約55~70分で焼くことができます。様子を見ながら焼いてください。

ADVICE【大庭先生のアドバイス】

生地作りのコツ

混ざりにくい油分(バター)と水分(卵)をどう混ぜるかは、材料の温度がポイントです。
バターと卵は室温にしておいてください。
卵が冷たいとバターが固くなり、混ざりにくくなります。
寒い季節にはバターをより柔らかめにしましょう。

洋酒漬けドライフルーツについて

お好みのドライフルーツで、洋酒漬けドライフルーツを作ってみましょう。
ドライフルーツは適度な大きさにきざみ、最低2、3日は洋酒に漬けておきます。
保存は冷蔵庫で。

フルーツケーキ

tsuji



ADVICE【大庭先生のアドバイス】

卵の泡立てのコツ

湯せんであたためるとより泡立ちやすくなります。ただし、あたたかい状態でできる泡のきめは粗く不安定です。人肌にあたたまつたら湯せんから外し、きめ細かい安定した状態になるまでしっかり泡立て、熱を取ることが大切です。

ハンドミキサーを使わずに手で泡立てる場合は、ボリュームが出にくいので湯せんにかけたままで泡立てます。ボリュームが出てきたら湯せんから外し、熱が取れてきめ細やかな泡になるまで泡立てましょう。

砂糖について

上白糖で作るスポンジは焼き色がよく、しっとりとしたカステラ風に焼き上がります。てんさい糖を使ったり、砂糖の量を減らしたりしてその分をハチミツ、メープルシロップなどに代えると、また違った風味が楽しめます。

- 手動のとき、紙型で焼くときは
→「オーブン/発酵」ボタンで、下記を参考に様子を見ながら焼く。

型(直径)	温度	予熱	時間
15cm			約22~30分
18~19cm	150°C	あり	約30~40分
21cm			約30~40分

ポイント!

泡立て器の場合は、湯せんであたためながら、ボリュームが出てくるまで泡立て、湯せんから外して熱が取れるまでしっかり泡立てる。

きめ細かくつやのある状態になつたら、へらに持ち替え、薄力粉を全体にふり入れて底からすくい上げるようにして粉が見えなくなるまで混ぜる。



溶かしておいた熱いAを全体に散らすように加え、手早く混ぜる。

4 焼く

生地を高い位置からゆっくりと流し入れる。
(泡を均一にするため)
型を軽くたたいて粗い気泡を抜く。



型を角皿にのせ、予熱完了後すばやく下段に入れる。

●加熱時間の目安
約30分

きれいな焼き色が付き、中央を指先で触ってみて弾力があれば焼き上がり。
(または竹ぐしを刺してみて、生地が付いてこなければよい)



5 仕上げる

型ごと約20cmの高さから落として焼き縮みを防ぐ。
型から出して底を上にしてあみにのせ冷ます。
(粗熱が取れたらビニール袋へ)
生クリームにBを加え、冷やしながらツノが立つぐらいまで泡立ててる。



スポンジ生地は底から2cmの厚さで2枚に切る。

1枚目の生地にCのシロップの半量を塗り、泡立てた生クリームを塗る。縦半分に切ったいちごを並べ、2枚目の生地をかぶせて残りのシロップを塗る。
表面全体に泡立てた生クリームを塗る。
残りのクリームといちごで飾る。

[19 スポンジケーキ]

1 生地を作る①

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたをして、庫内中央に置く。

レンジ出力切換 500W 自動メニュー/時間 約30~40秒 あたためスタート
3度押す

ボールに卵を溶きほぐして砂糖を加え、混ぜながら湯せんにかける。
指先を入れてあたたかく感じたら(約35~40°C)、湯せんから外す。



2 予熱する

予熱時間: 約7分

予熱中は、省エネのため庫内灯を消しています。

給水タンクに満水まで水を入れる。

自動メニュー/時間 自動メニュー 19 あたためスタート
3度押す

3 生地を作る②

湯せんした卵にバニラエッセンスを加え、あたたかいうちにハンドミキサーの高速でしっかり泡立てる。
ボリュームが出て、生地をたらして文字が書けるぐらいになれば、低速にして熱が取れるまで泡立てる。



ヒーター+スチーム加熱

材料

(直径18cmの金属製丸型1個分)

カロリー(1/6量分) 約390kcal

塩分 約0.1g

スポンジケーキ生地

卵 M寸3個(正味150g)

砂糖(ふるう) 90g

薄力粉(ふるう) 90g

A「牛乳 小さじ2

〔無塩バター(細かく切る) 15g

バニラエッセンス 少々

(またはバニラオイル)

ホイップクリーム

生クリーム 2カップ

B「砂糖 大さじ4~6

〔バニラエッセンス 少々

シロップ

C「砂糖 大さじ2

水 大さじ4

(合わせて耐熱容器に入れふたをする「レンジ」ボタンの600Wで約20秒加熱)

プランナー(Cと合わせる) 大さじ2

いちご(縦半分に切る) 適量

ケーキ型

硫酸紙(またはグラシン紙など)

使用する付属品

角皿(下段)



- ケーキ型の内側に薄くバターを塗り、硫酸紙(またはグラシン紙など)を敷きます。

いちごのショートケーキ



白ごはん



レンジ加熱

材料	
(4人分)	
カロリー(1人分) 約267kcal	
塩分	0g
米	0.36L(2合)
水	380ml

●水量は目安のため、お好みで加減を。


[レンジ]

米を水につける

米は洗い、直径25cmの耐熱ガラス製ボールに入れて、約1時間水につける。

炊く

米を入れたボールにふんわりとラップをして、庫内中央に置く。



炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らす。



赤飯



レンジ+スチーム加熱

材料	
(4人分)	
カロリー(1人分)	約286kcal
塩分	約0.1g
もち米	0.36L(2合)
あずき	40g (または市販の赤飯用水煮あずき)
あずきのゆで汁	1½カップ
ごま塩	少々

[レンジ]

あずきをゆでる

あずきをたっぷりの水でゆでる。
煮立ったら、ゆで汁を捨て、再び5カップの水でゆでる。
煮立ったら弱火にして、皮が破れないように気を付ける。
煮えたらざるにあげ、あずきとゆで汁に分ける。

もち米をゆで汁につける

もち米を洗う。
深めの耐熱容器に入れ、あずきのゆで汁(市販の赤飯用水煮あずきを使う場合は缶汁と水で可)1½カップを加えて、約1時間おく。

炊く

給水タンクに満水まで水を入れる。
ゆで汁につけたもち米にあずきを混ぜ、ふたなしで庫内中央に置く。



加熱後、混ぜて表面を平らにならし、再び庫内中央に置く。



炊き上がったら軽く混ぜ、ふたをして約5分蒸らし、ごま塩をふる。

チキンライス

レンジ+ヒーター加熱

材料

(4人分)	
カロリー(1人分)	約371kcal
塩分	約1.7g
冷やごはん	500g(約1.5合分)
鶏もも肉	200g (1.5cmの角切りにし、塩小さじ½、こしょう少々をする)
たまねぎ	1cmの角切り 80g
ピーマン	1cmの角切り 2個
生マッシュルーム	¼に切る 4個
A「ケチャップ	150g
牛乳	大さじ1
オリーブ油	大さじ½
パセリのみじん切り	少々
バター(室温)	大さじ½



[両面グリル]

ごはんを混ぜる

ボールにAを入れてよく混ぜ、ごはんと混ぜ合わせておく。


焼く

柔らかくしておいたバターをグリル皿の全面に塗り、下ごしらえをした肉と野菜をグリル皿の周囲の溝を避けて均等に置く。その上にごはんをおおいかぶせるようにのせる。上段に入れる。



表面がカリッと、内部は野菜の水分でしっとりしていればOK。加熱後、ボールに移し、全体をよく混ぜ合わせる。

パセリのみじん切りをふりかける。



使用する付属品
グリル皿(上段)



ADVICE [若林先生のアドバイス]

グリル皿で作るポイント
一番下に野菜を置いてから、ごはんをおおいかぶせるように置くことで野菜の火通りがよくなります。



野菜のチーズ焼き



[レンジ+ヒーター加熱]

1

[両面グリル]

野菜をゆでる

じゃがいもとにんじんはさっと水をくぐらせて、耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。



プロッコリー、かぼちゃを耐熱容器に入れ、ふたをして庫内中央に置く。



ソーセージは食べやすい大きさに切る。

2

焼く

それぞれの材料を4等分にして耐熱容器に並べ、全体に塩、こしょうをする。よく混ぜ合わせたチーズソースをそれぞれの上にかけ、グリル皿にのせて上段に入れる。



材料(4人分)

カロリー(1人分)	約332kcal
塩分	約1.0g
じゃがいも	大2個(7mmの輪切り)
にんじん	1/2本(100g)(5mmの輪切り)
プロッコリー	1/2株(70g)(小房に分ける)
かぼちゃ	200g(7mmのくし形切り)
ソーセージ	4本
塩、こしょう	少々
チーズソース	
ナチュラルチーズ(ピザ用)	80g
生クリーム	大さじ5
塩、ナツメグ	各少々

使用する付属品



[レンジ加熱]



[レンジ]

バターを溶かす

深めの耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、ふたなしで庫内中央に置く。



加熱する

溶かしたバターと薄力粉を泡立て器でよく混ぜ、牛乳を少しづつ加え、ふたなしで、庫内中央に置く。



※途中で2~3回かき混ぜる。

塩、こしょうで味を調える。

材料(3カップ分: グラタン4皿分)

カロリー(1カップ分)	約326kcal
塩分	約0.7g
薄力粉	50g
バター	50g
牛乳	3カップ
塩、こしょう	少々

材料	分量	1カップ分	2カップ分
薄力粉	15g	30g	
バター	15g	30g	
牛乳(カップ)	1	2	
塩、こしょう	少々	少々	
バターを溶かす	約40秒	約1分	
牛乳を加えて	約5分	約7分	



マカロニグラタン

[レンジ+ヒーター+スチーム加熱]

材料(4人分)


カロリー(1人分)	約533kcal
塩分	約1.4g
マカロニ	80g
えび	8尾(100g)(尾と背わたを取り、半分に)
サラダ油、塩、こしょう	各少々
ホワイトソース(P.82)	3カップ
ナチュラルチーズ(ピザ用)	80g
A 鶏もも肉(1cmの角切り)	100g
マッシュルーム	40g(缶詰/薄切り)
たまねぎ(薄切り)	1/2個(100g)
白ワイン	大さじ2
バター	大さじ1
塩、こしょう	少々

使用する付属品



2人分の作りかた

すべての材料を半量にします。工程1の加熱を約5~6分にし、グリル皿の手前に寄せて置きます。



工程3で仕上がり(弱)に合わせて加熱します。
※仕上がりを変えるとき P.33




野菜とベーコンのオムレツ

レンジ+ヒーター加熱

材料

(内径22~23cmの耐熱皿1枚分)
 カロリー(1/6量分) 約134kcal
 塩分 約1.1g
 卵···M寸6個(正味300g)
 塩···小さじ1/2
 こしょう···適量
 A「ズッキーニ(いちょう切り)···120g
 たまねぎ(色紙切り)···80g
 パプリカ(色紙切り)···80g
 ベーコン(色紙切り)···100g
 塩···小さじ1/2
 こしょう···適量
 オリーブ油···小さじ4
 トマトソース(→P.60)···大さじ4

使用する付属品
 グリル皿(上段)


【両面グリル】 1 下ごしらえをする

溶き卵に塩(小さじ1/2)とこしょうを加えて室温に戻す。
 内径22~23cmの耐熱皿にオリーブ油を塗っておく。

2 焼く

別の耐熱ガラス製ボールにAを入れて混ぜる。
 ラップをゆるめにかけて庫内中央に置く。

レンジ
出力切換
2度押す → 自動メニュー/時間
600W → 約6~8分 → あたため
スタート

加熱したAに溶き卵を加えて混ぜ、
 オリーブ油を塗っておいた耐熱皿に流し入れる。
 グリル皿にのせ、上段に入れる。

両面
グリル → 自動メニュー/時間
約10~13分 → あたため
スタート

皿に盛り付け、トマトソースを添える。

【両面グリル】 1 下ごしらえをする

溶き卵に塩(小さじ1/2)とこしょうを加えて混ぜ、室温に戻す。
 じゃがいもは薄く切って水にさらしておく。
 焼き上げ用の耐熱皿にオリーブ油を薄く塗っておく。
 じゃがいも、たまねぎ、オリーブ油を耐熱ガラス製ボールに入れ、塩(小さじ1/2)とこしょうを加えて混ぜる。
 水をふりかけ、ラップをゆるめにかけて庫内中央に置く。

レンジ
出力切換
2度押す → 自動メニュー/時間
600W → 約11~13分 → あたため
スタート

加熱後、熱いうちに具材をフォークなどで細かくなるまでつぶす。



熱々の具に溶き卵を加えて混ぜる。

2 焼く


焼き上げ用の耐熱皿に混ぜ合わせた
 具を流し入れ、グリル皿にのせ、上段に入れる。

両面
グリル → 自動メニュー/時間
約10~13分 → あたため
スタート

レンジ+ヒーター加熱

材料

(内径22~23cmの耐熱皿1枚分)
 カロリー(1/6量分) 約122kcal
 塩分 約0.9g
 溶き卵···M寸6個(正味300g)
 じゃがいも(薄切り)···350g
 たまねぎ(薄切り)···100g
 オリーブ油···大さじ2
 水···大さじ1 1/2
 塩···小さじ1
 こしょう···適量

使用する付属品
 グリル皿(上段)


スペニッシュ・オムレツ

tsuji

ADVICE [若林先生のアドバイス]

じゃがいもとたまねぎは必ず下味を付け、
 火を通して柔らかくします。
 塩でうまい引き出でて細かくつぶし、
 卵を加えたら、あたたかいうちに焼きます。





茶わん蒸し

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料

(4碗分)

カロリー(1碗分) 約108kcal
塩分 約2.0g


具	
鶏のささ身	40g
塩	少々
酒	大さじ½
えび	4尾
干しいたけ	2枚 (戻して半分に切り、下味を付ける)
かまぼこ	4枚
ぎんなん(缶詰)	12個

卵液	
卵	M寸3個(正味150g)
だし汁	2½カップ (顆粒だしの場合は 小さじ¾使用)*
薄口しょうゆ	小さじ¼
塩	小さじ¾
みりん	小さじ1 (卵:だし汁=1:3~4 卵液が薄すぎると固まりにくくなる)
茶わん蒸し容器(共ぶた付き)	

*顆粒だしを使う場合は、塩分を控えてください。
塩分によって固まりかたが違います。

使用する付属品

グリル皿(下段)



- 1~4碗までできます。
- 液温が室温(約25°C)と違うときは、「仕上がり」調節を。
 - 液温が低いとき(約10°C):<強>
 - 液温が高いとき(約40°C):<弱>


[14 茶わん蒸し]**1 下ごしらえをする**

ささ身は筋を取って4つ切りにし、塩、酒をかける。
えびは背わたを取り、尾を残して殻をむく。
卵液の材料を混ぜ合わせ、裏ごし器でこす。

2 蒸す

給水タンクに満水まで水を入れる。
茶わん蒸し容器に、具と卵液を8分目まで入れ、必ず共ぶたをする。
※アルミホイル、ラップは使わないでください。

器を下図のようにグリル皿に並べ、下段に入れる。



自動メニュー/時間
 自動メニュー 14-4碗 ➡ あたため スタート • 加熱時間の目安 約25分

加熱後、庫内から出して約5分蒸らす。

干しいたけの下味の付けかた

戻した干しいたけと戻し汁、砂糖、しょうゆ(分量外)を弱火で甘辛く煮含める。

**[6 焼きそば]****1 下味を付ける**

ボールに切っておいた野菜となるとを入れて混ぜ合わせ、Bで下味を付ける。
肉は食べやすい大きさに切る。
麺はほぐしてからAで下味を付ける。

2 材料をのせて焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。
グリル皿に野菜、肉、麺の順に広げて置き、上段に入れる。



ヘルシーメニュー 6 ➡ あたため スタート • 加熱時間の目安 約23分
4度押す

加熱後、麺と具をよく混ぜ合わせ、盛り付ける。

ポイント!

- 麺がほぐれにくいときは「レンジ」ボタンの600Wで約1分加熱してからほぐします。
- あっさりさせたいときは肉の種類を変えると油っぽさが軽くなります。
例) バラ肉→ロース肉 など

**ADVICE [宮崎先生のアドバイス]**

めん 麺に下味を付けるときは、まず塩、こしょうをし、よくなじませてからおろしにんにく、桜えび、いりごま、ごま油を入れると下味がしっかりと付きます。



焼きそば



レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料


(4人分)

カロリー(1人分) 約405kcal
塩分 約3.1g

焼きそば麺	3玉(450g)
A 塩	小さじ1
こしょう	少々
おろしにんにく	小さじ½
いりごま	大さじ3
ごま油	小さじ1
桜えび(みじん切り)	10g
キャベツ	50g (1×5cmの細切り)
にんじん	¼本(50g)
たまねぎ	½個(100g)
なると	50g (にんじん、たまねぎ、なるとは約0.5×5cmの細切り)
B 塩	小さじ½
こしょう	少々
豚薄切り肉	100g (塩、こしょうで下味を付ける)

使用する付属品

グリル皿(上段)



五目豆



材料

カロリー(1/10量分)	約49kcal
塩分	約0.7g
水煮大豆	170g
昆布	10g
にんじん	1/4本(50g)
こんにゃく	60g
ごぼう	50g
干ししいたけ	2枚
A〔水	2カップ (昆布・干ししいたけの 戻し汁と合わせて) しょうゆ 砂糖 塩
	大さじ1 1/2 40g 小さじ1/4

レンジ加熱

[レンジ]

下ごしらえをする

昆布は1cm角に切り、水で戻す。
干ししいたけは水で戻して、1cm角に切る。
にんじん、ごぼうは大豆の大きさに角切り、
ごぼうは水にさらしてアツを抜く。
こんにゃくは1cm角に切り、塩もみして水で洗う。

煮る

深めの耐熱容器に大豆と、下ごしらえした材料、Aを入れる。
ふたをして、庫内中央に置く。

※容器について→P.104



※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれがあります。様子を見ながら加熱してください。


[レンジ]

下ごしらえをする

黒豆を洗ってざるにあげ、水けを切る。
深めの耐熱容器に黒豆とAを入れ、一晩おく。
※さびた釣とともに漬け込むと、より黒く仕上がります。
割れた豆は取り除きましょう。

煮込む

一晩おいた黒豆にクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)の落としふたとふたをして、庫内中央に置く。
※容器と落としふたについて→P.104



2、3粒取り出し、指で軽くつぶれるようなら、落としふたを外し、ふたをして一昼夜おく。
(しわを防ぎ、味をしみませるため)

※耐熱容器の深さによっては、吹きこぼれがあります。様子を見ながら加熱してください。

材料

カロリー(1/10量分)	約97kcal
塩分	約0.3g
黒豆	1カップ(140g)
A〔砂糖 塩 重曹 しょうゆ 水	100g 小さじ1/4 小さじ1/4 大さじ1 1/2 4カップ
クッキングシート (または硫酸紙やグラシン紙)	



自身魚のホイル焼き さけとしめじのホイル焼き

ヒーター加熱



材料

(4人分)	
カロリー(1人分)	約205kcal
塩分	約0.5g
白身魚切り身	4切れ(1切れ80g)
A〔塩、レモン汁	各少々
〔白ワイン	大さじ2
たまねぎ(薄切り)	中1/2個
えび	4尾
生しいたけ	4枚 (適当な大きさに切る)
バター	少々
アルミホイル(25cm角)	4枚

使用する付属品



ヒーター加熱



材料

(4人分)	
カロリー(1人分)	約242kcal
塩分	約1.0g
生ざけ切り身	4切れ(1切れ80g)
塩、こしょう	少々
しめじ	100g
バター	大さじ3
A〔酒	大さじ1
〔しょうゆ	大さじ1
アルミホイル(25cm角)	4枚

使用する付属品



塩ざけ



材料
(4人分)
カロリー(1人分) 約159kcal
塩分 約1.4g
塩ざけ切り身……4切れ(1切れ80g)
付け合わせ
レモン、青じそ、大根おろしなど
…………… 適量

使用する付属品
グリル皿(上段)

2人分の焼きかた
工程1で仕上がり<弱>に合わせて
加熱します。
※仕上がりを変えるとき→ P.33

ぶりの照り焼き



材料
(4人分)
カロリー(1人分) 約279kcal
塩分 約1.4g
ぶり切り身……4切れ(1切れ100g)
たれ
しょうゆ…………… 大さじ4
みりん…………… 大さじ2
酒…………… 大さじ1
砂糖…………… 小さじ2
付け合わせ
飾り切り大根など…………… 適量


使用する付属品
グリル皿(上段)

2人分の焼きかた
「両面グリル」ボタンで、約9~11分
加熱します。

[17 焼き魚(切身)]

焼く

塩ざけを図のように
グリル皿の前後に離して
並べ、上段に入れる。



4人分 2人分

自動メニュー/時間
自動メニュー 17
あたため スタート
● 加熱時間の目安
約15分

- 冷蔵庫に長時間保存し、冷たいときは仕上がり<強>で。
- 厚めの切り身を焼くときは仕上がり<強>で。
- 手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約13~17分。

さけをさばに代えて

塩さば



塩さば4切れ(1切れ100g)も、
塩ざけと同じ要領で焼けます。


[17 焼き魚(切身)]<弱>

下ごしらえをする

ぶりは皮と身の間の脂の多い部分に竹ぐしで穴を開ける。
たれを合わせ、ぶりを途中上下を返しながら
約30分漬け込む。
グリル皿にサラダ油(分量外)を塗る。

焼く

ぶりを図のように
グリル皿の前後に離して
並べ、上段に入れる。



4人分 2人分

自動メニュー/時間
自動メニュー 17
▽ 温度 / 仕上がり △
<弱>
あたため スタート
● 加熱時間の目安
約11分

- 手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約11~14分。

[4 さけのハーブ蒸し]

下ごしらえをする

さけに塩、こしょうをする。

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。

耐熱性の平皿にたまねぎ、パプリカ、さけの順にのせる。
ローズマリーをのせて、白ワインをかける。
材料をのせた平皿をラップなしで庫内中央に置く。

ヘルシー メニュー
4
2度押す
あたため スタート
● 加熱時間の目安
約10分

好みでラビゴットソースをかける。

- 手動のとき→「レンジ」ボタンの300Wスチームで、
約8分30秒~10分30秒。

レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料

(2人分)
カロリー(1人分) 約140kcal
塩分 約0.3g
生ざけ切り身…………… 2切れ
(1切れ80~90g)
ローズマリー…………… 適量
塩、こしょう…………… 少々
パプリカ(赤・黄)…… 合わせて20g
(せん切り)
たまねぎ(せん切り)…… 80g
白ワイン…………… 大さじ1
付け合わせ
グリーンアスパラガス…………… 適量
(ゆでて、5~7cmに切る)

ラビゴットソース

材料(2人分)

カロリー(1人分) 約41kcal
塩分 0g
白ワインビネガー* …… 大さじ1½
白ワイン、オリーブ油 …… 各大さじ1
たまねぎ(みじん切り) …… 25g
ピーマン(みじん切り) …… ½個
トマト…………… ¼個
(皮と種を取ってみじん切り)

すべての材料を容器に入れて、
よく混ぜる。

*ワインビネガーの種類により味が
変わるので量を調節してください。



さけのハーブ蒸し



焼き豚

tsuji


レンジ+ヒーター加熱

材料

(8人分)	
カロリー(1人分) 約263kcal	
塩分 約0.8g	
豚肩ロース(固まり) 700g	
塩 4g	
はちみつ 大さじ4	
(仕上げにかける)	
たれ	
塩 小さじ½	
しょうゆ 大さじ8	
はちみつ 大さじ4	
こしょう 少々	
ごま油 大さじ2	
にんにくチップ(市販品) 大さじ2	
(細かくつぶす)	
たまねぎ ¼個(50g)	
(みじん切り)	
切りごま 大さじ2	
(すりごまでも可)	
片栗粉 大さじ1	
付け合わせ	
白髪ねぎ 適量	
香菜(パクチー) 適量	

使用する付属品

グリル皿(上段)



【両面グリル】


1 下ごしらえをする

肉は繊維に沿って4等分し、フォークなどで刺しておく。



2 焼く

漬け込んだ肉を図のようにグリル皿に均等に並べ、上段に入れる。



自動メニュー/時間
両面
約22~27分
あたため
スタート

たれにはちみつが入っているため、焼き上げ途中にグリル皿のたれが焦げ、においがする場合があります。

焼き上がれば表面にはちみつをかけ、切り分ける。

ADVICE [宮崎先生のアドバイス]

厚みをそろえて肉を切ることがポイントです。味付けをする前に、肉をフォークなどで刺しておくと味がしみ込みやすくなり、肉も柔らかく焼き上がります。



tsuji

辻調グループ校
宮崎先生


レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料

(4人分)	
カロリー(1人分) 約219kcal	
塩分 約1.3g	
鶏もも肉 350g	
A 塩 小さじ½	
酒、しょうゆ 各大さじ¾	
こしょう 適量	
にんにく(みじん切り) 小さじ½	
卵 M寸½個(正味15g)	
片栗粉 40g	


使用する付属品

グリル皿(上段)



2人分の作りかた

すべての材料を半量にします。
グリル皿の前後に離して置きます。



工程3で仕上がり〈弱〉に合わせて加熱します。
※仕上がりを変えるとき ➡ P.33

【8 鶏のから揚げ】

1 下ごしらえをする

肉は筋切りをして4cm角(1個約30g)に切り、Aとともにビニール袋に入れてよく混ぜ、途中上下を返しながら約20分おく。

2 衣と肉を混ぜる

ボールに片栗粉と肉を入れ、表面の粉っぽさがなくなりしつりするまでよくもみ込む。

3 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。

グリル皿に、肉を皮目を上にして間隔をあけて1つずつ並べ、上段に入れる。



ヘルシー
メニュー
3-8
6度押す
● 加熱時間の目安
8
あたため
スタート
約18分

市販のから揚げ粉を使う場合

Aと片栗粉の代わりに、ビニール袋にから揚げ粉(肉を柔らかくする酵素の入っていないタイプ)大さじ2と肉を入れ、粉っぽさがなくなりしつりするまでよくもみ込む。仕上がり〈弱〉で焼く。



tsuji

辻調グループ校
宮崎先生

ADVICE [宮崎先生のアドバイス]

鶏もも肉を切る前に、筋切りをすると肉の縮みが少なく柔らかく仕上がります。
粉を付ける前にしっかりと下味を含ませると、ふっくらジューシーな仕上がりになります。

鶏のから揚げ

tsuji


鶏肉のロースト

肉のおかず



レンジ+ヒーター+スチーム加熱

- 材料(4人分)**
- カロリー(1人分) 約272kcal
 - 塩分 約1.9g
 - 鶏もも肉 2枚(1枚250g)
 - 塩 小さじ1
 - たれ
 - 粒マスタード 大さじ2
 - 白ワイン 大さじ3
 - 付け合わせ
 - サラダ菜、イタリアンパセリ、
 - ブチトマト 適量
- 使用する付属品**
- グリル皿(上段)



【7 鶏の照り焼き】<強>

1 下ごしらえをする


肉の厚い部分に切り目を入れて平らにする。
皮目を上にしてフォークでところどころに穴をあける。
(皮がはじけたり、縮むのを防ぎ、味のしみ込みをよくするため)
肉を半分に切る。肉に塩をすり込む。

2 たれに漬け込む

たれと肉をビニール袋に入れ、30分以上漬け込む。

3 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。
漬け込んだ肉を袋から取り出し、
皮目を上にして図のようにグリル皿の
中央に寄せて並べ、上段に入れる。



- ヘルシーメニュー 7 <強>
5度押す
- 加熱時間の目安
約18分
- 手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約18~22分。
●2人分の作りかた→ P.95



レンジ+ヒーター+スチーム加熱

材料(4人分)

- カロリー(1人分) 約259kcal
- 塩分 約0.8g
- 鶏もも肉 2枚(1枚250g)

- たれ
- しょうゆ 大さじ2
- みりん 大さじ1
- 付け合わせ
- しとうがらし 適量



【7 鶏の照り焼き】

1 下ごしらえをする


肉の厚い部分に切れ目を入れ、平らにする。
皮目を上にして、フォークで
ところどころに穴をあける。
(皮がはじけたり、縮むのを
防ぎ、味のしみ込みをよく
するため)肉を半分に切る。

2 たれに漬け込む

たれを合わせる。
肉を途中上下を返しながら約30分漬け込む。
(長時間漬けすぎると、焦げるので注意してください)

3 焼く

給水タンクに満水まで水を入れる。
漬け込んだ肉を皮目を上にして
図のようにグリル皿の中央に寄せて並べ、
上段に入れる。



- ヘルシーメニュー 7 ●加熱時間の目安
約16分
5度押す

- 手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約14~17分。
●骨付き鶏もも肉は「オープン/発酵」ボタンで→ P.45

鶏の照り焼き

鶏手羽元の香味焼き



- 材料(4人分)**
- カロリー(1人分) 約213kcal
 - 塩分 約1.6g
 - 鶏手羽元 12本
 - たれ
 - しょうゆ ½カップ
 - ごま油 大さじ1
 - 砂糖 大さじ3
 - 青ねぎ、しょうが(みじん切り) 各大さじ1
 - 豆板醤 小さじ2
 - 付け合わせ
 - 白髪ねぎ、チャーピル、
パプリカ(みじん切り)など 適量



- 使用する付属品**
- グリル皿(上段)

【両面グリル】

1 下ごしらえをする

味のしみ込みをよくするために、
手羽元をフォークなどでついておく。

2 たれに漬け込む

たれの材料を混ぜる。
手羽元を途中上下を返しながら約1時間漬け込む。

3 焼く

漬け込んだ手羽元をグリル皿の中央に寄せて並べ、
上段に入れる。

- 両面グリル 自動メニュー/時間
約20~25分 あたためスタート

鶏肉を食べよう

鶏肉は高たんぱく、低脂肪でヘルシーな食材です。
ビタミンやコラーゲンが含まれているので美容や健康の手助けになります。


鶏肉は部位によっていろいろな料理が楽しめます。
脂肪が多く赤身のもも肉はから揚げなどに、ゼラチン質と脂肪が多い手羽先や手羽元は
煮込みなどの料理におすすめです。

使用する付属品



2人分の作りかた

<鶏の照り焼き>
すべての材料を半量にし、
肉は半分に切ります。
グリル皿の手前に寄せて置きます。



工程3で仕上がり<弱>に合わせて
加熱します。
※仕上がりを変えるとき→ P.33

<鶏肉のロースト>
すべての材料を半量にし、上記のように
置きます。
工程3で<標準>で加熱します。



ハンバーグ



肉のおかず

レンジ+ヒーター加熱


材料

(4個分)

カロリー(1個分) 約347kcal
塩分 約0.5gひき肉(牛280g／豚120g)
※牛:豚=7:3がおいしさのコツたまねぎ 1個(200g)
バター 大さじ1
パン粉 1カップ(50g)
牛乳 1/2カップ
卵 M寸1個(正味50g)
ナツメグ、塩、こしょう 各適量付け合わせ
きのことさやいんげんのソテー
にんじんのグラッセ

使用する付属品

グリル皿(上段)



ソースの作りかた

カロリー(1人分) 約111kcal

材料(4人分)

塩分 約1.2g

赤ワイン 1/2カップ
デミグラスソース(市販品) 1 1/2カップ
ケチャップ 大さじ2
粒マスタード 大さじ1鍋に赤ワインを入れ、半量になるまで煮詰める。
デミグラスソースとケチャップを加えて
混ぜ合わせる。
火を止めて、粒マスタードを加えて混ぜる。

【両面グリル】


1 下ごしらえをする

たまねぎをみじん切りにし、バターで薄茶色になるまで
しっかりといため、冷ましておく。
パン粉は牛乳でふやかしておく。

2 材料を混ぜる

ボールに肉を入れ、塩、こしょうをしてねばりが出るまで
よく混ぜ合わせる。
いためたたまねぎ、パン粉、溶きほぐした卵を加え、
ナツメグで味を調える。

3 焼く

生地を4等分し、約10×12cm、厚さ1.5cmほどになる
ように平らに成形しながら中の空気を抜く。
グリル皿に並べ、上段に入れる。

両面グリル 自動メニュー/時間 約16~20分 あたためスタート

●焼き色を薄めにし、ジューシーに仕上げています。
お好みのソースをかけてもよいでしょう。

ADVICE [若林先生のアドバイス]

ジューシーに仕上げるには、ハンバーグの生地になるひき肉に
塩、こしょうをしてからのねりかたがポイントです。
よくねってください。

レンジ+ヒーター加熱


材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約288kcal
塩分 約2.1g鶏胸肉(皮なし) 2枚(1枚200g)
こしょう 適量A「おろししょうが 大さじ1
みりん 小さじ2
砂糖 小さじ1/2~1
(みその味で加減)合わせみそ 50g
(みそ汁用や信州みそでも可)
パルメザンチーズ(粉) 大さじ1青じそ(みじん切り) 2~3枚
おろしにんにく 小さじ1/4
一味とうがらし 適量B「卵 M寸1個(正味50g)
水、サラダ油 各小さじ2衣
パン粉 80g
サラダ油 小さじ2付け合わせ
セロリの若葉 適量
(またはホワイトセロリ)
レモン(くし切り) 4個

使用する付属品

グリル皿(上段)



しょうがみそ風味のチキンカツ



【両面グリル】

1 下ごしらえをする

肉の水けをふき取り、1枚を6等分に切り分け、
軽くこしょうをふる。ボールにAを入れてよく混ぜ、
肉を入れる。10分間漬けて味を付ける。

2 衣を作る

直径20cmの耐熱皿にパン粉を入れ、油をかけて混ぜる。
皿にパン粉を広げ、ラップなしで庫内中央に置く。レンジ出力切換 600W 自動メニュー/時間 約1分20秒
2度押す ~1分40秒 あたためスタート

取り出して混ぜ、再び庫内中央に置く。

レンジ出力切換 600W 自動メニュー/時間 約1分30秒
2度押す ~2分30秒 あたためスタート

※途中4回ぐらい混ぜながら薄茶色になるまで加熱する。

ポイント!

パン粉は皿の形状により色の付き具合が変わります
様子を見ながら加熱してください。

3 焼く

Bを混ぜ合わせて溶き卵を作り、みそを付けたままの肉に
溶き卵、衣の順番に付ける。
グリル皿に並べ、上段に入れる。

両面グリル 自動メニュー/時間 約16~18分 あたためスタート



ADVICE [若林先生のアドバイス]

カブサイシンの脂肪燃焼効果をねらって一味とうがらしを利かせても
よいでしょう。
トマトの角切りをポン酢であえ、ソース代わりに添えると彩りもよく、
ヘルシーにいただけます。

きのこのサラダ



材料

(4人分)
カロリー(1人分) 約45kcal
塩分 約0.2g
しめじ、まいたけ、えのき … 各100g
(ほぐす)
生しいたけ(せん切り) …… 100g
にんにく(包丁でつぶす) …… 1片
バター…………… 大さじ1
あさつき(小口切り)………… 適量
こしょう、しょうゆ………… 各少々

[3 きのこのサラダ]

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。
あさつき以外の材料を耐熱性の平皿(直径20~25cm)に入れ、ラップなしで庫内中央に置く。

ヘルシーメニュー 3 → あたためスタート
1度押す

● 加熱時間の目安
約15分

加熱後、よく混ぜて水けを切る。

2 あえる

にんにくを取り出し、好みであさつきを加えて混ぜ、
こしょう、しょうゆで味付けをする。

● 手動のとき→「レンジ」ボタンの300Wスチームで、
約13~16分。

レンジ+スチーム加熱



材料

(4人分)
カロリー(1人分) 約94kcal
塩分 約1.1g
キャベツ(3cmの色紙切り) …… 300g
たまねぎ(薄切り)…………… 100g
薄切りハム(適当な大きさに切る) …… 2~3枚
ドレッシング
オリーブ油…………… 大さじ1~2
レモン汁…………… 大さじ1
塩…………… 小さじ1/2
粗びきこしょう、砂糖………… 各少々

[レンジ]

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。
薄切りハム以外の材料を耐熱性の平皿(直径20~25cm)に入れ、ラップなしで庫内中央に置く。

レンジ出力切換 5度押す → 300Wスチーム → 自動メニュー/時間 約13~15分 → あたためスタート

加熱後、よく混ぜて水けを切る。

2 ドレッシングを作る

ドレッシングの材料を混ぜる。

3 あえる

好みで薄切りハムを加えて混ぜ、ドレッシングとあえる。

ポイント!

- 好みの野菜に変えて、アレンジしましょう。
- 野菜の分量は合わせて400gにします。
- 根菜類は火が通りにくいため
細かく切りましょう。

キャベツのさつぱりサラダ

レンジ+スチーム加熱



材料

(4人分)
カロリー(1人分) 約50kcal
塩分 約0.7g
小松菜…………… 300g
A[ごま油…………… 大さじ1
酒…………… 大さじ1
しょうゆ…………… 大さじ1
砂糖…………… 小さじ1/2

[3 きのこのサラダ]

加熱する

給水タンクに満水まで水を入れる。
あさつき以外の材料を耐熱性の平皿(直径20~25cm)に入れ、ラップなしで庫内中央に置く。

ヘルシーメニュー 3 → あたためスタート
1度押す

● 加熱時間の目安
約15分

加熱後、よく混ぜて水けを切る。

2 あえる

にんにくを取り出し、好みであさつきを加えて混ぜ、
こしょう、しょうゆで味付けをする。

● 手動のとき→「レンジ」ボタンの300Wスチームで、
約13~16分。

[20 焼きいも]

焼く

さつまいもを洗う。
水けをふき取り、ところどころに
フォークで穴を開けて角皿に並べ、下段に入れる。
給水タンクに満水まで水を入れる。

自動メニュー/時間 自動メニュー 20 → あたためスタート
● 加熱時間の目安
約50分

● 手動のとき→「オープン/発酵」ボタンの250℃
予熱なしで約50~60分。

ポイント!

オープンシートを敷くと、角皿の
汚れが防げます。

ヒーター+スチーム加熱



材料

カロリー(1本分) 約297kcal
塩分 0g
さつまいも…………… 4本
(1本約250g、太さ3~4cm)

使用する付属品
角皿(下段)

焼きいも

青菜のあえ物

[12 ゆで葉果菜]

小松菜をゆでる

小松菜は、葉と茎を交互に重ねてラップに包む。
耐熱性の平皿にのせ、庫内中央に置く。

自動メニュー/時間 自動メニュー 12 → あたためスタート
● 加熱時間の目安
約4~5分

2 あえる

加熱後冷水にさらし、水けを切ってから軽く絞る。
3~4cmに切り、Aである。

● 手動のとき→「レンジ」ボタンの600Wで、約5~6分。

レンジ加熱



材料

(4人分)
カロリー(1人分) 約50kcal
塩分 約0.7g
小松菜…………… 300g
A[ごま油…………… 大さじ1
酒…………… 大さじ1
しょうゆ…………… 大さじ1
砂糖…………… 小さじ1/2

冷蔵庫の野菜で

冷蔵庫にある買ひ置きの野菜を使って手軽に作れる
「あえ物」を作つてみましょう。
簡単にスピーディーに作れます。
好みのたれやドレッシングであえてもよいでしょう。

野菜のうま煮



レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約279kcal
塩分	約1.1g
豚バラ肉(一口大に切る)	200g
にんじん(小さめの乱切り)	1/2本(100g)
ごぼう(乱切りして水につけておく)	1本(150g)
こんにゃく(小さめの乱切り)	1/2丁(125g)
ゆでたけのこ(小さめの乱切り)	100g
干しいたけ	2~3枚 (水で戻して4つ切り)
A[砂糖	大さじ2 1/2
しょうゆ、みりん	各大さじ2
だし汁	1カップ (顆粒だしの場合は 小さじ1/2使用 干しいたけの戻し汁と合わせて)
クッキングシート	(または硫酸紙やグラシン紙)

[レンジ]

下ごしらえをする

深めの耐熱容器に肉とAを入れる。
ふたをして庫内中央に置く。



加熱後、よく混ぜる。

煮る

残りの材料を混ぜ、ふたをして庫内中央に置く。
※容器と落としぶたについて→P.104



[レンジ]

だしを作る

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたなしで
庫内中央に置く。



加熱する

加熱しただしが熱いうちに、凍ったままの
ミックス野菜、こんにゃく、厚揚げを入れる。
落としぶたとふたをして庫内中央に置く。
※容器と落としぶたについて→P.104



彩りに、ゆでたさやえんどうを加えてもよいでしょう。

冷凍和風ミックス野菜の煮物



レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約136kcal
塩分	約1.7g
冷凍ミックス野菜(和風)	500g (にんじん、さといも、たけのこ、 生しいたけ)
こんにゃく	100g (厚さ5mmに切り、手綱にする)
厚揚げ(一口大に切る)	150g
A[だし汁	2カップ (顆粒だしの場合は 小さじ1/2使用)
砂糖	大さじ3
しょうゆ	大さじ3
クッキングシート	(または硫酸紙やグラシン紙)

[レンジ]

だしを作る

深めの耐熱容器にAを入れ、ふたなしで
庫内中央に置く。



加熱する

加熱しただしが熱いうちに、凍ったままの
ミックス野菜、こんにゃく、厚揚げを入れる。
落としぶたとふたをして庫内中央に置く。
※容器と落としぶたについて→P.104



ラタトウイユ



レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約102kcal
塩分	約0.7g
トマト(皮と種を取る)	小1個(150g)
ズッキーニ(種を取る)	1本(110g)
たまねぎ	大1/2個(150g)
なす	1/2個(100g)
パプリカ	1個(150g)
ピーマン	3個(90g)
にんにく(みじん切り)	1片
オリーブ油	大さじ2
塩	小さじ1/2

[レンジ]

下ごしらえをする

トマトは乱切り、ズッキーニは4cmの長さに切る。
たまねぎは20gをみじん切り、残りとその他の野菜は
2~3cmの角切りにする。

下加熱をする

深めの耐熱容器に、みじん切りしたたまねぎとにんにく、
オリーブ油を入れ、ふたをして庫内中央に置く。



茶色に色付くまで加熱する。

さらになすを入れて油をからめ、ふたをして庫内中央に置く。
(油を使って加熱することで、なすを色止めします)



煮る

加熱した具に塩を入れて混ぜ、残りの材料を加えて
よく混ぜる。ふたをして庫内中央に置く。



かぼちゃの煮物



レンジ加熱

材料(4人分)

カロリー(1人分)	約95kcal
塩分	約1.2g
かぼちゃ	300g (3×4cmの角切り)
A[砂糖	大さじ2
薄口しょうゆ	大さじ2
みりん	大さじ1
水	160ml



八宝菜風炒め

tsuji

レンジ+ヒーター加熱


材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約263kcal
塩分 約3.7g手羽先 4本
(先を切り落とし、さらに縦半分に切る)A「しょうゆ 大さじ2
砂糖・酒 各大さじ1
ごま油 小さじ1
片栗粉 小さじ2豚バラ薄切り肉(4cmに切る) 100g
白菜(1×4cmの拍子木切り) 100g青梗菜(1×4cmの拍子木切り) 2株
たけのこ(薄切り) 100g万能ねぎ(2cmに切る) 50g
万能ねぎ(2cmに切る) 50gごま油 大さじ1
B「中華スープ* ¼カップオイスターソース 大さじ2
しょうゆ 大さじ1
砂糖 小さじ1(合わせておく)
片栗粉(同量の水で溶く) 大さじ1
ごま油 小さじ1※水½カップに顆粒スープ小さじ¾の
割合で溶いて使用

使用する付属品

グリル皿(上段)



1

【両面グリル】

下味を付ける

手羽先はAに約10分漬け込む。
豚バラ肉は加熱する直前に手羽先と混ぜ合わせ、
下味を付ける。
切った野菜にごま油で下味を付けておく。

2

下加熱をする

耐熱ガラス製ボールに合わせておいたBを入れ、
ラップをして庫内中央に置く。



加熱後、水溶き片栗粉を加えとろみを付け、ごま油を入れる。

3

焼く

グリル皿に白菜、青梗菜、万能ねぎを並べ、
その上をおおうように、たけのこ、豚肉、手羽先を並べる。
グリル皿を上段に入れる。



加熱後、下加熱したBのソースと混ぜ合わせる。
合わせるソースの量は好みで加減してください。

1

【5 野菜炒め】

焼く

ベーコン、生しいたけ以外の野菜を混ぜ合わせ、
グリル皿に敷き、上にベーコンと生しいたけをのせる。
上段に入れる。



焼き上がったら、熱いうちに塩、こしょう、
にんにくチップを混ぜる。



●ポン酢をかけてもおいしく召し上がれます。

●手動のとき→「両面グリル」ボタンで、約16~18分。

レンジ+ヒーター加熱

材料

(4人分)

カロリー(1人分) 約135kcal
塩分 約1.3gベーコン 1パック(約100g)
(1cm幅に切る)

生しいたけ(4つ切り) 5枚

キャベツ(3cm角に切る) 200g

もやし 50g

にんじん 15g
(3cmの薄い短冊切り)

たまねぎ(薄切り) 100g

ピーマン(5mmの輪切り) 2個

にんにくチップ(市販品) 適量
(細かくつぶす)

塩 小さじ%

こしょう 少々

野菜炒め

tsuji

使用する付属品
グリル皿(上段)

ADVICE [宮崎先生のアドバイス]

豚バラ肉は味がしみ込みやすいので、焼く直前に手羽先と合わせて
下味を付けます。
野菜から水分が出るので、ソースのとろみは少し固めにすると
よいでしょう。



ADVICE [濱本先生のアドバイス]

油を使わずに作れます。
お好みの野菜を切り、グリル皿に並べるだけで
混ぜ合わせる必要もなく簡単に作れます。
驚くほど野菜本来の甘みが味わえます。



必見！オーブンとレンジの便利わざ

■豆腐の水切り

揚げ物・いため物に
①耐熱皿にのせ、
ラップなしで
庫内中央に置く。

②1丁(約400g)につき、
「レンジ」ボタンの600Wで
約2~3分。(½丁のときは
約1分~1分30秒)

③ペーパータオルで包み、皿にのせ、
重し(皿1枚)をし、約5分おく。



■にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやす
なります
①薄皮をつけたまま、
ラップに包み
庫内中央に置く。



②1片につき、
「レンジ」ボタンの
500Wで約20秒。
(大きさによって様子を見ながら)

■めんたいこ解凍

①冷凍めんたいこ
3腹(約80~
100g)を
耐熱皿にのせ、
ラップなしで庫内中央に置く。
②1片につき、
「レンジ」ボタンの
500Wで約20秒。
(大きさによって様子を見ながら)



■アイスクリーム食べやすく

スプーンが入る状態にします



①アイスクリーム
(200~500ml)
のふたを取り、
庫内中央に置く。
②「温度/仕上がり」ボタンを押して
「-10°C」または「-5°C」に
合わせて「スタート」ボタンを
押す。

■バターを溶かす

①細かく切り、耐熱容器に入れ、
ふたをして庫内中央に置く。
②50gにつき「レンジ」ボタンの
500Wで様子を見ながら
約40~50秒加熱。



*サンディッチ用のからしバターは
時間を短めに。
②「レンジ」ボタンの
500Wで約40秒~1分。
※固さは牛乳の量で調節する。

■チョコレートを溶かす

①耐熱容器に板チョコ
50gを割り入れ、
牛乳大さじ1を
加えて、ふたなしで
庫内中央に置く。



②「レンジ」ボタンの
500Wで約40秒~1分。
※固さは牛乳の量で調節する。

■干しいたけを戻す

水で戻すより早くてふっくら



①耐熱容器に入れ、
ひたひたの水を入れて、
ふたなしで
庫内中央に置く。
②「レンジ」ボタンの600Wで
約20~30秒、様子を見ながら加熱。
※戻し汁は、だし汁に。

■オーブンで異なるメニューを同時に焼く


- 加熱温度と時間が、ほぼ同じメニューで。
- 火の通りにくい野菜は、ゆでるなど
下ごしらえを。
- 肉や魚は、たれやソースにつけて焼く。
- 均等に間隔をあけて、たくさん並べすぎないようにする。
- 分量を変えるときは、2メニューとも同じように。



※焼けたが異なるときは、焼けた方を先に庫内から出す。


煮込みに使う容器、落としぶたについて

●ふきこぼれないように深めで側面がまっすぐな耐熱容器を
使いましょう。



●材料がかぶるくらいの煮汁で煮込みましょう。
材料が煮汁から出ていると、焦げ付くことがあります。
煮汁が少ないと必ず落としぶたをしましょう。

●穴を開けたクッキングシート(または硫酸紙やグラシン紙)を
使います。
金属製の落としぶたは避けてください。



104
豆腐の水切り
にんにくの臭み抜き
めんたいこの解凍
アイスクリームを食べやすく
バターを溶かす
チョコレートを溶かす
干しいたけを戻す
オーブンで異なるメニューを
同時に焼く
アイデア
クッキング



tsuji

辻調グループ校

1960年の創立以来つねに料理をひとつ
の文化としてとらえ、広く発信してきた、
大阪あべの辻調理師専門学校をはじめと
する辻調グループ校
〒545-0053 大阪市阿倍野区松崎町3
www.tsujicho.com

赤字のメニューは、辻調グループ校の先生方の
ワンポイントや料理のレベルアップのアドバイスを
紹介しています。
(メニュー名の下に を記載)

料理レシピ編目次



ピザパン・ソース

楽しくメイキング

- 65 手作りピザ(ソフト生地)
- 64 トースト
- 63 バターロール
- 61 冷蔵ピザ
- 60 カスタードクリーム
- 60 りんごの甘煮
- 60 トマトソース



●記載の材料の分量は、必ずお守りください。
分量を変えると上手にできない場合があります。
※本書で記載しているカロリーや塩分の数値は、
写真にある付け合わせや飾り物は含みません。
※赤字のメニューについて(→ P.105)



ごはん・グラタン

おなか大満足

- 83 マカロニグラタン
- 82 野菜のチーズ焼き
- 82 ホワイトソース
- 81 チキンライス
- 80 白ごはん
- 80 赤飯



ジャム・スイーツ

幸せいっぱい、大好き

- 79 いちごのショートケーキ
- 77 フルーツケーキ
- 76 チーズケーキ
- 75 ロールケーキ
- 75 いちごジャム
- 74 シフォンケーキ
- 74 抹茶シフォンケーキ
- 73 アイスボックスクッキー
- 73 クッキー
- 72 スナックパイ
- 71 アップルパイ
- 69 シューケリー
- 68 レンジで作るシュー種
- 67 カスタードブディング
- 66 カラメルソース



魚介・豆のおかず

毎日食べたい

- 91 さけのハーブ蒸し
- 90 塙ざけ
- 90 塙ざけ
- 90 ぶりの照り焼き
- 89 白身魚のホイル焼き
- 89 さけとしめじのホイル焼き
- 88 黒豆
- 88 五目豆



卵・麺のおかず

もう1品といつとき

- 87 焼きそば
- 86 茶わん蒸し
- 85 スパニッシュ・オムレツ
- 84 野菜とベーコンのオムレツ



野菜・おかずのこ

栄養たっぷり

- 103 野菜炒め
- 102 八宝菜風炒め
- 101 ラタトウイユ
- 101 かぼちゃの煮物
- 100 野菜のうま煮
- 100 冷凍和風ミックス野菜の煮物
- 99 焼きいも
- 98 キャベツのさっぱりサラダ



肉のおかず

やつぱり主役は

- 97 しょうがみそ風味のチキンカツ
- 96 ハンバーグ
- 95 鶏の照り焼き
- 94 鶏手羽元の香味焼き
- 93 鶏のから揚げ
- 92 焼き豚

